



izybaby

La vie devient plus facile avec bébé



Manuel
d'utilisation
Chauffe-Biberon
Nomad™



DÉCOUVREZ LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™



SANS FIL ET PORTABLE
Votre biberon prêt n'importe où
et n'importe quand



HYGIÉNIQUE
Facile d'entretien



6H D'AUTONOMIE
Pour conserver votre lait au
chaud ou préparer l'équivalent
de 5 biberons



COMPACTE ET ERGONOMIQUE
Son design de petite taille vous
permet de l'emmener partout



CHAUFFE CONSTANTE
Préserve les anticorps et les
valeurs nutritionnelles du lait



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réglage de la température
souhaitée entre 37°C et 50°C



ECO FRIENDLY
Garanti sans BPA



AFFICHAGE LED
Il indique la température initiale
du lait ou de l'eau et s'ajuste
lorsque celle-ci augmente





DÉCOUVREZ LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser le Chauffe-Biberon Nomad™, suivez-les attentivement et utilisez le Chauffe-Biberon Nomad™ uniquement pour l'usage auquel il est destiné.



ATTENTION : Il est interdit de modifier cet appareil.



1. Système d'ouverture et de fermeture sécurisé
2. Bouchon amovible
3. Affichage LED de la température et du niveau de batterie
4. Bouton d'alimentation
5. Boutons de réglage de la température
6. Port de charge

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1. 1x Chauffe-Biberon Nomad™
- 2. 1x Câble USB
- 3. 1x Pochette de rangement
- 4. 1x Carte de remerciements + QR pour télécharger le manuel d'utilisation



COMMENT UTILISER LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ EN TOUTE SÉCURITÉ

- Le Chauffe-Biberon Nomad™ ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans
- Une surveillance est obligatoire dans le cadre de l'utilisation du Chauffe-Biberon Nomad™ par des enfants ou des personnes aux capacités mentales ou physiques diminuées
- Veuillez nettoyer le Chauffe-Biberon Nomad™ avant utilisation
- Lorsque que vous avez utilisé le Chauffe-Biberon Nomad™ veiller à le désactiver N'utilisez jamais le Chauffe-Biberon Nomad™ à sec. Celui-ci doit toujours contenir du lait ou du liquide lorsque le système de chauffe est enclenché.
- Veuillez à ce que le port de charge reste propre et ne soit pas encrassé
- Si Chauffe-Biberon Nomad™ est abimé, détérioré ou présente des signes de dysfonctionnement veuillez arrêter immédiatement son utilisation
- Ne pas laisser le Chauffe-Biberon Nomad™ sous le soleil ou à côté d'un fort point de chaleur
- Le Chauffe-Biberon Nomad™ est équipé d'une batterie rechargeable en polymère. Il est interdit de l'utiliser dans un environnement présentant une forte électricité statique ou des champs magnétiques. Il est interdit de le mettre dans un four à micro-ondes, dans un stérilisateur et dans un lave-vaisselle.

- Veuillez débrancher le Chauffe-Biberon Nomad™ après la charge complète.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues. Si vous ne trouvez pas de réponses à l'une de vos questions, veuillez contacter le service client à l'adresse suivante info@izybaby.fr

ATTENTION

- Les personnes non-expérimentées doivent être surveillées quand elles utilisent le Chauffe-Biberon Nomad™. Elles doivent parfaitement comprendre les instructions avant toute utilisation
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le Chauffe-Biberon Nomad™ et ne doivent pas l'utiliser sans surveillance
- Le Chauffe-Biberon Nomad™ ne doit être alimenté que par une très basse tension de sécurité et uniquement avec le câble USB fourni à cet effet. L'utilisation d'un autre câble USB est strictement interdit
- Les utilisateurs doivent respecter les instructions de ce manuel
- La batterie du Chauffe-Biberon Nomad™ doit être retirée avant de la jeter. Si vous retirez la batterie, le Chauffe-Biberon Nomad™ doit absolument être débranché de la prise secteur. La batterie doit ensuite être jetée en toute sécurité.



COMMENT PRÉPARER VOTRE BIBERON



Dévissez le capuchon du Chauffe-Biberon Nomad™



Versez le lait maternel, l'eau ou le lait infantile dans le chauffe-biberon Nomad™. Il est préférable d'y chauffer l'eau et d'ajouter le lait en poudre dans le biberon une fois l'eau chauffée



Revisser le capuchon du Chauffe-Biberon Nomad™



Maintenir 1 seconde le bouton d'alimentation pour connaître le niveau de la batterie



Maintenir 3 secondes le bouton d'alimentation pour activer le chauffe-biberon : la température de 37°C est réglée par défaut



Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour régler la température. La température peut être réglée entre 37°C et 50°C. La température idéale pour le lait maternel est de 37°C



Lorsque la température est atteinte le Chauffe-Biberon Nomad™ émet un léger bip



Décapsulez le capuchon de sécurité et versez le lait maternel, l'eau ou le lait infantile dans votre biberon



En 5 minutes votre biberon est prêt, n'importe où et n'importe quand :)





BONNES PRATIQUES D'UTILISATION & ASTUCES



DOIS-JE STÉRILISER LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ APRÈS CHAQUE UTILISATION ?

Non, il n'est pas nécessaire de le stériliser après chaque utilisation, cependant une première stérilisation est obligatoire. Vous pouvez consulter la méthode de stérilisation dans notre manuel d'utilisation. Il ne faut surtout pas mettre le bouchon dans une casserole d'eau bouillante au risque de le rendre inutilisable.



COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL AU CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ POUR CHAUFFER LE LAIT OU L'EAU ?

Il faut 5 minutes au Chauffe-Biberon Nomad™ pour chauffer 150ml de lait ou d'eau (à température ambiante 20°C/22°C) à 37°C. Une fois la température atteinte, le chauffe-biberon cessera de chauffer et maintiendra le liquide au chaud. Le temps de chauffe varie en fonction de la quantité de liquide, de la température initiale de celui-ci, de la température souhaitée et du niveau de batterie.



COMMENT UTILISER LA FONCTION DE MAINTIEN AU CHAUD ?

Vous avez juste besoin de régler la température souhaitée et attendre que le Chauffe-Biberon Nomad atteigne celle-ci. Une fois à température, il faut simplement le laisser allumer et il maintiendra au chaud votre eau ou votre lait. A pleine charge l'autonomie est de 6h pour la fonction de maintien au chaud. Cette autonomie varie en fonction du nombre de biberons que vous allez préparer avec la même charge.



QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION ?

Après avoir utilisé le Chauffe-Biberon 2 fois ou 3 fois à la maison, nous vous conseillons de le mettre en charge même si la batterie n'est pas épuisée. De ce fait, le temps de chauffe est toujours optimisé et le Chauffe-Biberon Nomad est toujours disponible pour vos sorties en extérieur ou pour vos voyages.



QUEL EST L'ADAPTATEUR SECTEUR ADAPTÉ AU CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ ?

Vous devez obligatoirement utiliser un adaptateur secteur charge rapide de minimum 10W ou plus pour recharger le Chauffe-Biberon Nomad. Pour contrôler que vous utilisez le bon adaptateur, dessus doit y être inscrit 5v 2a (5Vx2a=10W). Les smartphones de dernières générations s'utilisent également avec ce type d'adaptateur. Merci d'utiliser uniquement le câble USB C fourni.



QUELLE EST LA DURÉE DE CHARGE DU CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ ?

Lorsque la batterie est complètement déchargée, il faut environ 5h au Chauffe-Biberon Nomad pour être à nouveau chargé.



COMMENT SAVOIR SI MON CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ EST TOTALEMENT CHARGÉ ?

Lors de la charge, des barres dynamiques apparaissent. Quand le Chauffe-Biberon Nomad est totalement rechargé, celles-ci disparaissent automatiquement et il peut rester branché car il se met automatiquement hors-tension.



COMMENT CONSULTER LE NIVEAU DE LA BATTERIE ?

Vous devez simplement appuyer brièvement (2 secondes) sur le bouton power pour afficher le niveau de batterie sur l'écran LED. Il y a 6 niveaux de batterie: 100-80-60-40-20-Lo



QUE SIGNIFIE LE MESSAGE « LO » SUR L'ÉCRAN LED ?

Cela signifie qu'il n'y a plus de batterie et que le Chauffe-Biberon Nomad a besoin d'être rechargé.





COMMENT NETTOYER LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™

1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Éteignez le Chauffe-Biberon Nomad™ en appuyant 3 secondes sur le bouton d'alimentation.
3. Utilisez une brosse douce avec du savon et de l'eau chaude pour nettoyer l'intérieur de la partie en acier inoxydable. Après le nettoyage, laissez sécher. Vous pouvez nettoyer ou rincer le Chauffe-Biberon Nomad™ à l'eau claire entre chaque utilisation si vous l'utilisez à l'extérieur.

ATTENTION: NE PAS IMMERGER Le Chauffe-Biberon Nomad™ DANS L'EAU. LE PRODUIT N'EST PAS WATERPROOF.

COMMENT STÉRILISER LE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™

1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Éteignez le Chauffe-Biberon Nomad™ en appuyant 3 secondes sur le bouton d'alimentation .
3. Remplissez d'eau bouillante et laissez reposer pendant 10mn. Après la stérilisation, laissez sécher sur un endroit sec et propre.

ATTENTION: NE PAS IMMERGER Le Chauffe-Biberon Nomad™ DANS L'EAU. NE PAS METTRE AU LAVE VAISSELLE. LE PRODUIT N'EST PAS WATERPROOF.

VOTRE CHAUFFE-BIBERON NOMAD™ RENCONTRE DES PROBLÈMES

Si votre Chauffe-Biberon Nomad™ ne fonctionne plus lorsque vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt, veuillez recharger pendant 5h avec le câble USB prévu à cet effet. Une fois rechargé, vous pouvez à nouveau activer le Chauffe-Biberon Nomad™

CONDITIONS DE GARANTIE DU CHAUFFE-BIBERON NOMAD™

Izybaby garantit ses produits à vie 2 ans après la date d'achat originale contre les défauts de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie à vie de izybaby prend le relais de la garantie légale de 2 ans et démarre donc à la fin de la garantie légale de 2 ans. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS l'usure normale du produit, notamment sa batterie, les détériorations esthétiques, ni les dommages causés par un accident, une chute, une mauvaise utilisation ou une négligence. Sont également exclus de la garantie la casse, la perte, le vol ou toute altération liée à un événement extérieur. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Pendant la période de garantie, si vous découvrez un défaut et en informer izybaby à l'adresse info@izybaby.fr, nous remplacerons gratuitement le produit, à notre discrétion. Les réclamations au titre de la garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables. Pour valider votre garantie, veuillez conserver l'original de votre facture d'achat. Les produits de remplacement faisant l'objet d'une réclamation au titre de la garantie donnent droit au renouvellement de la garantie à vie.

Pour faire valoir votre garantie, contactez-nous à l'adresse info@izybaby.fr. Veuillez inclure votre nom, votre facture d'achat original, votre numéro de commande et veillez à joindre des photos et/ou des vidéos de l'article défectueux afin que nous puissions procéder à un échange.



COMMENT SE SÉPARER DU CHAUFFE-BIBERON NOMAD™

Le Chauffe-Biberon Nomad™ ne doit pas être considéré comme un déchet ménager. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- Les utilisateurs du Chauffe-Biberon Nomad™ l'utilisent à leur propre risque. izybaby et ses distributeurs déclinent toutes responsabilités en cas de blessures ou de dommages corporels ou autres qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation du Chauffe-Biberon Nomad™. De plus, izybaby et ses distributeurs se réservent le droit de corriger la présente publication ou d'effectuer des modifications de temps à autre dans son contenu, sans obligation d'avertir qui que ce soit au sujet de ces corrections ou modifications.
- Déclaration en matière d'exposition aux RF: cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC en matière de radiation définies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portables. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son bon fonctionnement dépend des deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne devrait pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.
- AVERTISSEMENT:** tout changement ou modification apporté à cette unité qui n'est pas expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur quant à l'exploitation de l'équipement.
- REMARQUE:** cet équipement a été testé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquence, et peut entraîner des interférences nuisibles avec des communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.



Le Chauffe-Biberon Nomad™ pourra changer à la suite de certaines améliorations sans préavis

Distributeur : ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, 3364 Leudelange, Luxembourg

Fabriqué en Chine pour ByUs SARL

@2021 ByUs SARL. Tous droits réservés

