

Notice de pose



1.
Positionner
l'adhésif sur votre
mur et inscrire des
repères effaçables.



2.
Enlever le
transfert du papier
blanc.



3.
Poser le transfert
transparent avec
le motif sur le mur,
à l'endroit choisi.



4.
Coller l'adhésif sur
le mur à l'aide
d'un chiffon, en
partant du centre
vers les
extrémités.



5.
Retirer
délicatement le
transfert
transparent pour
faire apparaître le
dessin.