

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Lancelot, l'éléphant'eau




INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Lancelot, l'éléphant'eau** de **VTech®**.

Grâce à ce petit éléphant, le bain devient un véritable moment de jeu pour votre enfant. En appuyant sur le masque lumineux, il déclenche des phrases et des sons rigolos. Il se fait éclabousser par Lancelot lorsqu'il met de l'eau sur sa tête et les différents éléments à manipuler l'aident à développer sa motricité fine tout en s'amusant.

Bouton Marche/Arrêt

Bouton lumineux




CONTENU DE LA BOÎTE

- Un Lancelot,
l'éléphant'eau de VTech®



- Un verseur tortue



- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.



3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve à l'intérieur du compartiment à pile. L'utilisation d'une pile neuve est recommandée pour de meilleures performances.
4. Refermer le compartiment à pile et s'assurer que les vis sont bien serrées.
5. S'assurer que le compartiment est bien positionné et fermé afin de ne pas laisser passer d'eau.




MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt**. Pour éteindre le jouet, appuyer une seconde fois sur le **bouton Marche/Arrêt**.




2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie de la pile, **Lancelot, l'éléphant'eau** se met en veille automatiquement après une minute environ de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux.


NOTE : si le jouet s'éteint de façon répétitive lorsque votre enfant joue, nous vous conseillons de changer la pile.

ACTIVITÉS

1. Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer le jouet. Vous entendrez une chanson et une phrase de bienvenue. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Appuyer sur le **bouton lumineux** pour entendre des chansons et des phrases amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Utiliser le **verseur tortue** pour mettre de l'eau dans la tête de l'éléphant. L'eau ressort par sa trompe en éclaboussant votre enfant.



4. Après 15 secondes de non-utilisation, une phrase encourage votre enfant à jouer avec son éléphant. Après 30 secondes supplémentaires de non-utilisation, l'éléphant joue une petite mélodie puis se met en veille. Pour réactiver le jouet, appuyer sur le **bouton lumineux**.

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, ne pas utiliser ce jouet dans l'eau avant qu'il soit correctement assemblé. Pour cela, s'assurer que le compartiment à pile est bien fermé et étanche.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Sailing, Sailing*

« Plif, plaf, plof,
L'eau qui m'éclabousse !
Je suis un éléphanteau
Qui adore la mousse ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Un éléphant qui se balançait*

« Moi, dans mon bain, je m'amuse bien !
Je fais des bulles de savon et ça sent bon.
Je joue, je rigole et je chante.
Comme c'est amusant de se laver ! »

Chanson 3 : création VTech®

« Chanter dans l'eau,
C'est vraiment très rigolo ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Le Petit Matelot*

« Je suis Lancelot, l'éléphant'eau.
Avec ma trompe, je projette de l'eau.
Chante avec moi, savonne-toi bien !
Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on prend son bain ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *À Saint-Malo, beau port de mer*
2. *It's Raining, It's Pouring*
3. *London Bridge*
4. *Il était un petit navire*
5. *On Top of Old Smokey*
6. *Row, Row, Row Your Boat*
7. *C'est la baleine*
8. *Ah ! Les crocodiles*
9. *Polly Wolly Doodle*
10. *Jack & Jill*
11. *Animal Fair*
12. *Do Your Ears Hang Low?*
13. *Un éléphant qui se balançait*
14. *Sur le pont d'Avignon*
15. *À la claire fontaine*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Lancelot, l'éléphant'eau**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
5. S'assurer que le jouet est bien rincé et vidé de son eau avant de le faire sécher.
6. Sécher le jouet avant de le ranger.

EN CAS DE PROBLÈME

Si **Lancelot, l'éléphant'eau** ne semble pas fonctionner correctement, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile pendant quelques minutes avant de la replacer soigneusement.
3. Rallumer le jouet.
4. Si le jouet ne fonctionne toujours pas correctement, merci de changer la pile par une pile neuve.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



**PRODUIT DEL
DE CLASSE 1**

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003625-002 (FR)