

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Tablette éducative ABC nature



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Tablette éducative ABC nature** de **VTech®**.
Félicitations !

Grâce à sa tablette interactive, votre enfant découvre la nature et les apprentissages fondamentaux tels que les lettres et leurs sons, les animaux et les nombres. En appuyant sur les touches sensibles, il déclenche de nombreuses interactions et voit les lettres s'afficher sur l'écran lumineux. Les cinq modes de jeu l'accompagnent dans ses découvertes et lui permettent de relever de nombreux défis.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Tablette éducative ABC nature** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

ATTENTION :

Il n'est pas recommandé d'exposer ce jouet directement à la lumière du soleil. Une exposition directe à la lumière du soleil peut altérer la visibilité des animations sur l'écran LED du jouet. Si vous rencontrez ce problème, déplacer le jouet en intérieur ou dans une pièce plus sombre afin de mieux voir les lumières de l'écran.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** « ou sur la position **Volume fort** «. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ●.




2. Jeu « Retrouve la lettre »

Appuyer sur cette icône pour jouer au jeu « Retrouve la lettre ». Lorsqu'une lettre est prononcée, appuyer sur la **touche Lettre** correspondante pour répondre à la question.



3. Jeu « Le son des lettres »

Appuyer sur cette icône pour jouer au jeu « Le son des lettres ». À chaque son prononcé, appuyer sur la **touche Lettre** correspondante pour répondre à la question.



4. Jeu des nombres

Appuyer sur cette icône pour apprendre à compter avec les animaux.



5. Jeu des animaux

Appuyer sur cette icône pour créer un super concert avec les animaux en les sélectionnant grâce à leurs caractéristiques et écouter ensuite leur composition finale.



6. Découverte de la nature

Appuyer une fois pour jouer au jeu de la météo. Appuyer deux fois pour jouer au jeu des sons de la nature. Appuyer une troisième fois pour écouter des mélodies agrémentées du son des animaux.



7. Touches Lettre

Appuyer sur les **touches Lettre** pour entendre le nom des lettres et leurs sons, et les noms des animaux et leur son.



8. Touche Musique

Appuyer sur la **touche Musique** pour entendre des chansons sur les lettres, les nombres et la nature.



9. Écran LED tactile

Regarder l'**écran LED tactile** pour voir les animations des lettres et des chiffres. Appuyer sur l'**écran LED tactile** pour écouter le nom des lettres ou pour répéter les questions pendant les jeux et les activités.



10. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Tablette éducative ABC nature** se met en veille après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur l'**écran LED tactile** ou déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**.

ACTIVITÉS

1. Jeu « Retrouve la lettre »

Écouter le nom de la lettre, puis appuyer sur la **touche Lettre** correspondante pour répondre à la question.

2. Jeu « Le son des lettres »

Écouter le son de la lettre puis appuyer sur la **touche Lettre** correspondante pour répondre à la question.

3. Jeu des nombre

Retrouver le nombre d'animaux demandé par la tablette pour découvrir les nombres et apprendre à compter.

4. Jeu des animaux

Répondre à trois questions sur les animaux pour les ajouter au groupe de musique. Puis, écouter le son des animaux superposés sur des musiques entraînantes !

5. Découverte de la nature

Appuyer sur l'icône Découverte de la nature pour jouer aux activités suivantes :

- **Quel temps fait-il aujourd'hui ?** : appuyer une fois sur le bouton pour écouter les annonces météorologiques de différents lieux.
- **Les sons de la nature** : appuyer deux fois sur le bouton pour deviner le son de la nature dont il s'agit.
- **Musique** : appuyer trois fois sur le bouton pour entrer dans l'activité Musique puis appuyer sur les touches sensibles pour entendre le son des animaux sur une musique entraînante !

6. Touche Musique

Appuyer sur la **touche Musique** pour écouter la chanson d'introduction, la chanson de l'alphabet, la chanson des nombres et la chanson de la nature.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson d'introduction :

« Sur ta tablette ABC,
On fera plein de découvertes sur les animaux ! »

Chanson de l'alphabet :

« ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV, WX, YZ ! »

Chanson des nombres :

« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ! »

Chanson de la nature :

« Respectons les animaux, les arbres et la mer.
Vivons ensemble en harmonie sur notre Terre.
Pour nous, pour eux, pour la nature ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

