

Please find the following languages inside
DE, DK, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, SE, SK, PO, PT



Bedienungsanleitung Nachtlicht

flow

DE

Dieses Handbuch ist für folgende Produkte geeignet:

Moby - LED nachtlicht
Moby medium - Nachtlicht 30 cm
Oscar -Tragbare wandlampe
Mel - Tragbare wandlampe
Bjorn - Wandlampe
Robin - Nachtlicht
Fabian - Nachtlicht

CE

Designed in den Niederlanden von Flow Amsterdam

Wie funktioniert das Nachtlicht?

Knöpfe

Drücken Sie die ON/OFF-Knöpfe auf der Unterseite des Nachtlichts um Sie an- bzw. auszuschalten.



Auto OFF Funktion

Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn es 15 Minuten inaktiv war.

Farbmodi

Wenn das Gerät AN ist, berühren Sie das Nachtlicht um den Farbmodus zu wechseln.

1. Weiß (geringe Intensität)
2. Weiß (hohe Intensität)
3. Rot
4. Gelb
5. Grün
6. Blau
7. Farbwechselmodus
8. Aus



Siehe die Unterseite des Produkts

Auto AUS Funktion:

1. Das Licht schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.
 2. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt: die Auto AUS Funktion ist nun deaktiviert.
 3. Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Licht viermal blinkt: die Auto AUS Funktion ist nun aktiviert.
- Hinweis: Diese Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Aufladen:

Verbinden Sie das Nachtlicht über das Micro-USB Kabel mit einem 5V USB Port:

- Während dem aufladen: eine grüne LED blinkt.
- Wenn die Batterie geladen ist: die grüne LED ist dauerhaft an.
- Wenn die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt
- Wenn sie geladen wird während die Batterie schwach ist (<10%): rote LED blinkt.

Generelle Informationen

Stromzufuhr	Akku (800 mAh)
Leistungsaufnahme	DC 5V  500mA
Licht	USB-Kabel liegt bei
Ladedauer	7 Farben LED
Betriebsdauer	2 Stunden
	10-20 Stunden

In China herstellt

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Nutzeranweisungen bevor Sie das Nachtlicht nutzen. Heben Sie diese Anleitung für zukünftige Einsicht auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser. Es ist für den nur für den Innengebrauch gedacht.
- Reinigen Sie das nacht mit einem weichen, feuchten Tuch. Nutzen Sie keine chemischen-, korrosiven- oder Reinigungsprodukte.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Nur mit dem Anschluss nutzen, der dem Gerät beiliegt.

flow


Hergestellt und vertrieben von:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



DK

Denne manual er velegnet til følgende produkter:

Moby - LED natlampen
Moby medium - natlampen 30 cm
Oscar - Bærbar væglampen
Mel - bærbar væglampen
Bjorn - Natlampen
Robin - Natlampen
Fabian - Natlampen

CE

Designet i Holland af Flow Amsterdam

Hvordan virker natlampen?

Knapper

Tryk på knappen nederst på natlyset for at tænde / slukke.



Automatisk SLUKKE-funktion

Lyset slukkes automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

Farvetilstande

Når enheden er tændt, tryk på natlyset for at ændre farvetilstanden.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Hvid (lav intensitet) | 5. Grøn |
| 2. Hvid (høj intensitet) | 6. Blå |
| 3. Rød | 7. Skift farvetilstand |
| 4. Gul | 8. Sluk |



Se bunden af produktet

Opladning:

Tilslut natlyset med et mikro USB-kabel til en 5V USB-port:


- Under opladning: vil en grøn lysdiode blinke.
- Når opladningen er færdig: vil den grønne lysdiode være tændt.
- Når batterikapaciteten er lav (<10%): vil en rød lysdiode blinke.
- Hvis du oplader samtidig med at batterikapaciteten er lav (<10%: en rød lysdiode vil blinke).

Automatisk SLUKKE funktion

1. Lyset slukkes automatisk efter 15 minutters inaktivitet
2. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker to gange: Den automatiske SLUKKE funktion er nu deaktiveret.
3. Hold knappen nede i 5 sekunder, indtil lyset blinker 4 gange: Den automatiske SLUKKE funktion er nu aktiveret.

Bemærk: Indstillingerne nulstilles, når lyset er SLUKKET.

Generelle informationer

Strømkilde	Genopladeligt batteri (800 mAh)
Input	DC 5V  500mA USB-kabel medfølger
Lys	7 farvet LED
Opladningstid	2 timer
Driftstid	20-10 timer
Lavet i Kina	

Sikkerhedsinformation

- Læs brugervejledningen, før du bruger natlampen. Opbevar brugervejledningen til senere brug.
- Du må IKKE skille produktet ad.
- Hold produktet væk fra vand. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Du skal rense natlyset med en blød våd klud, brug ikke kemiske, korrosion eller vaske- og rengøringsmidler.
- Ikke egnet til børn under 3 år.
- Må kun bruges sammen med den strømfor- syning, der fulgte med natlampen.

flow


Fremstilles og distribueres af:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



User Manual

Night Light

flow

EN

This manual is suitable for the following products:

Moby - LED night light
Moby medium - Night light 30 cm
Oscar - Portable wall light
Mel - Portable wall light
Bjorn - Wall light
Robin - Night light
Fabian - Night light

CE

Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

How does the night light work?

Buttons

Press the button on the nightlight to switch ON/OFF.



Auto OFF function

The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.

Color modes

When the device is ON, tap the night light to change the color mode.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. White (low intensity) | 5. Green |
| 2. White (high intensity) | 6. Blue |
| 3. Red | 7. Color changing mode |
| 4. Yellow | 8. OFF |



See the bottom of the product

Charging:

Connect the night light with the micro-USB cable to a 5V USB port:


- When charging: a green indication LED is blinking.
- Whe charging is done: the green indication LED will turn ON.
- When battery is low (<10%): red LED is blinking.
- When is being charged while having a low battery (<10%): red LED is blinking.

Auto OFF function:

1. The light will shut off automatically after being inactive for 15 minutes.
2. Hold the button 5 seconds until the light blinks twice: Auto OFF function is now de-activated.
3. Hold the button again for 5 seconds until the light blinks 4 times: Auto OFF function is now activated.

Note: The settings will reset when the lights is shut OFF.

General information

Power source	Rechargeable battery (800 mAh)
Input	DC 5V  500 mA USB cable included
Light	7 color LED
Charging time	2 hours
Operating time	10-20 hours
Made in China	

Safety information

- Read these user-instructions before using the night light. Store this manual for future reference.
- Do not disassemble the product.
- Keep the product away from water. It is intended for indoor use only.
- Clean the nightlight with a soft wet cloth, do not use chemical, corrosion or detergent products.
- Not for use by children under 3 years.

flow

Manufactured and distributed by:
Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

WARNING ! ATENÇÃO !
ATTENTION ! OSTRZEŻENIE !
ADVERTENCIA ! ADVARSEL !
ACHTUNG ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
WAARSCHUWING ! VAROITUS !
AVVERTENZA ! ADVARSEL !
VARNING ! FIGYELMEZTETÉS !
POZOR !



Este manual es adecuado para los siguientes productos:

Moby - LED luz de noche
Moby medium - Luz de noche 30 cm
Oscar - lámpara de pared portátil
Mel - lámpara de pared portátil
Bjorn - lámpara de pared
Robin - Luz de noche
Fabian - luz de noche



Diseñado en los Países Bajos por Flow Amsterdam

¿Cómo funciona esta lámpara de noche?

Botones

Pulsa el botón de la parte inferior de la luz nocturna para encenderlo o apagarlo



Función de apagado automático

La luz se apaga automáticamente tras permanecer inactiva durante 15 minutos.

Modos de color

Cuando el dispositivo está ENCENDIDO, solo tiene que tocar la luz nocturna para cambiar el modo de color.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Blanco (baja intensidad) | 5. Verde |
| 2. Blanco (alta intensidad) | 6. Azul |
| 3. Rojo | 7. Modo cambio de color |
| 4. Amarillo | 8. Apagado |



Ver la parte inferior del producto

Carga:

Conecta la luz nocturna con el cable micro-USB a un puerto USB de 5 V:

- Durante la carga, el LED verde parpadea.
- Cuando la carga ha terminado el LED verde permanece encendido.
- Cuando la batería está baja (<10%), el LED rojo parpadea.
- Mientras se está cargando con la batería baja (<10%), el LED rojo parpadea.

Función Auto OFF:

1. La luz se apagará automáticamente después de estar inactivo durante 15 minutos.
2. Mantenga el botón presionado durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee dos veces: la función Auto OFF ahora está desactivada.
3. Mantenga el botón presionado otra vez durante 5 segundos, hasta que la luz parpadee cuatro veces: la función Auto OFF ahora está activada.

Nota: Los ajustes se resetearán cuando la luz se apaga.

Información general

Fuente de alimentación	Batería recargable (800 mAh)
Entrada	DC 5V 500mA
Luz	Cable USB incluido 7 colores LED
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de funcionamiento	10-20 horas

Hecho en China

Información de seguridad

- Lee estas instrucciones antes de utilizar la lámpara de noche. Guarda el manual para futuras consultas.
- El producto no se debe desmontar.
- El producto debe mantenerse alejado del agua. Está diseñado para uso en interiores solamente.
- Para limpiar la luz nocturna utiliza un paño suave húmedo. No utilices productos químicos, corrosivos o detergentes.
- No apto para uso de niños menores de 3 años.
- Solo se puede utilizar con la fuente de alimentación que viene junto con la lámpara de noche.

flow


Fabricado y distribuido por:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



Käyttöohje yövalo

flow

FI

Tämä käsikirja soveltuu seuraaviin tuotteisiin:

Moby - LED yövalo
Moby medium - yövalo 30 cm
Oscar - Kannettava seinävalaisin
Mel - Kannettava seinävalaisin
Bjorn - Seinävalaisin
Robin - yövalo
Fabian - yövalo

CE

Flow Amsterdam suunnitellut Alankomaissa.

Miten yövalo toimii?

Napit

Paina ON/OFF-nappia pöllön pohjassa laittaaksesi valon päälle ja pois.



Automaattinen OFF

Valo sammuu itsestään, kun se on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

Värit

Kun laite on päällä, napauta pöllö vaihtaaksesi valon värin tilaa.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. valkoinen (matala intensiteetti) | 5. vihreä |
| 2. valkoinen (korkea intensiteetti) | 6. sininen |
| 3. punainen | 7. väinvaihtotila |
| 4. keltainen | 8. pois päältä |



Katso tuotteen pohja

Autom. POIS-toiminto:

1. Valo sammuu automaattisesti laitteen oltua poissa käytöstä 15 minuutin ajan.
 2. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu kahdesti: Autom. POIS-toiminto on nyt poistettu käytöstä.
 3. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu 4 kertaa: Autom. POIS-toiminto on nyt otettu käyttöön.
- Huomaa: Asetukset nollautuvat, kun valo suljetaan POIS.

Lataus:

- Liitä pölli 5V:n USB-liittimeen micro-USB-johdolla:
- Kun lataat: vihreä LED-valo vilkkuu
 - Kun lataus on valmis: vihreä LED-valo on päällä
 - Kun virta on vähissä (alle 10 %): punainen LED-valo vilkkuu
 - Kun virta on vähissä ja laitetta laittaa (alle 10 %): punainen LED-valo palaa.

Yleistiedot


Virtalähde	Ladattava paristo (800mAh)
Sisääntulo	DC 5V 500 mA USB-kaapeli mukana
Valo	7 väri LED
Latausaika	2 tuntia
Käyttöaika	10-20 tuntia
Valmistettu Kiinassa	

Turvallisuustiedot

- Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät yövaloa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Älä pura tuotetta.
- Pidä tuote erillään vedestä. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Puhdista yövalo kostealla ja päällystetyllä kankaalla. Älä käytä kemikaaleja, syövyttäviä tuotteita tai pesuaineita.
- Ei alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön.
- Käytä ainoastaan yövalon mukana tulevaa virtalähdettä.

flow

Valmistaja ja jakelija:
Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



Ce manuel convient aux produits suivants

Moby - LED veilleuse
Moby medium - Veilleuse 30 cm
Oscar - Applique murale portable
Mel - Applique murale portable
Bjorn - Lampe murale
Robin - Veilleuse
Fabian - Veilleuse



Conçu dans les Pays-Bas par Flow Amsterdam

Comment fonctionne cette veilleuse ?

Boutons

Appuyez sur le bas de la Veilleuse pour allumer/éteindre.



Mode minuterie

La lumière s'éteint automatiquement après avoir été inactive pendant 15 minutes.

Mode couleur

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la veilleuse pour changer le mode couleur.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lumière blanche (faible intensité) | 5. Vert |
| 2. Lumière blanche (haute intensité) | 6. Bleu |
| 3. Rouge | 7. Mode de changement de couleur |
| 4. Jaune | 8. Désactivé |



Voir le bas du produit

Chargement :

Connectez la veilleuse avec le câble micro-USB à un port USB 5 V :

-Lors de la charge : une LED d'indication verte clignote.

-Lorsque le chargement est terminé : la LED d'indication verte s'allume.

-Lorsque la batterie est faible (<10%) : la LED rouge clignote.

-Lorsque la chouette est en charge mais que la batterie est faible (<10% : la LED rouge clignote).

Fonction Auto OFF:


1. Le voyant s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois: la fonction Auto OFF est maintenant désactivée.

3. Maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 4 fois: La fonction Auto OFF est maintenant activée.

Remarque: Les paramètres seront réinitialisés lorsque le voyant est éteint.

Informations générales

Source d'énergie	Batterie rechargeable (800mAh)
Contribution	DC 5V  500mA
Lumière	Câble USB inclus
Temps de charge	7 LED de couleur
Temps de fonctionnement	2 heures
	10-20 heures
Fabriqué en Chine	

Information de sécurité

- Lisez ces instructions avant d'utiliser la lumière de nuit. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Ne démontez pas le produit.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement.
- Nettoyer la veilleuse avec un chiffon doux et humide, ne pas utiliser de produits chimiques, corrosifs ou détergents.
- Ne convient pour les enfants de moins de 3 ans.
- A n'utiliser qu'avec l'alimentation fournie avec la veilleuse.

flow


Fabriqué et distribué par:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



Használati utasítás

Éjjeli lámpa

HU

flow

Ez a kézikönyv az alábbi termékekre alkalmas:

Moby - LED Éjjeli fények
Moby medium - Éjjeli fények 30 cm
Oscar - Hordozható fali lámpák
Mel - Hordozható fali lámpák
Bjorn - Fali lámpák
Robin - Éjjeli fények
Fabian -Éjjeli fények

CE

A lámpát a hollandiai Flow Amsterdam tervezte.

Hogyan működik az éjjeli lámpa?

Gombok

A be-és kikapcsoláshoz nyomja meg a éjszakai fény alján található be-és kikapcsoló gombokat.



Automatikus kikapcsolás funkció

A lámpa automatikusan kikapcsol 15 perc inaktivitás után.

Színmódok

A színmód megváltoztatásához érintse meg az éjszakai lámpa

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fehér (alacsony intenzitás) | 5. Zöld |
| 2. Fehér (magas intenzitás) | 6. Kék |
| 3. Piros | 7. Szín megváltoztató üzemmód |
| 4. Sárga | 8. Kikapcsolás |



Lásd a termék alját

Feltöltés:

Csatlakoztassa a éjjeli lámpa egy micro-USB kábel segítségével

egy 5V USB porthoz:

- Feltöltés közben: egy zöld LED villog.

- Ha az akku feltöltődött: a zöld LED folyamatosan világít.

- Ha az akku feltöltöttsége alacsony: (<10%): egy piros LED villog.

- Ha a készülék feltöltés alatt van, miközben az akku feltöltöttsége alacsony (<10%): piros LED villog.

Automatikus kikapcsolás funkció:


1. 15 perc inaktivitást követően a jelzőfény automatikusan kikapcsol.

2. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény kétszer nem villan: Az automatikus kikapcsolás funkciót ezzel kikapcsolta.

3. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, míg a fény négyyszer nem villan: Az automatikus kikapcsolás funkciót ezzel bekapcsolta.

Megjegyzés: Ha a jelzőfény kikapcsol, a beállítások alaphelyzetre állnak vissza.

Általános információk

Áramellátás	újratölthető elem (800mAh)
Teljesítményfelvétel	DC 5V  500mA USB kábel
Fény	7 színes LED
Feltöltési idő	2 óra
Üzemidő	10-20 óra

Fabriqué en Chine

Biztonsági előírások

- Olvassa el a használati útmutatót az éjjeli lámpa használatba vétele előtt. Az útmutatót őrizze meg.

- A terméket ne szedje szét.

- A termék víztől távol tartandó. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

- A éjjeli lámpa, nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, korróziót okozó termékeket vagy tisztítószeret.

- 3 év alatti gyerekeknek nem ajánlott.

- Csak a termékhez tartozó csatlakoztatót szabad használni.

flow

A termék gyártója és forgalmazója:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com

WARNING !
ATTENTION !
ADVERTENCIA !
ACHTUNG !
WAARSCHUWING !
AVVERTENZA !
VARNING !
POZOR !

ATENÇÃO !
OSTRZEŻENIE !
ADVARSEL !
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
VAROITUS !
ADVARSEL !
FIGYELMEZTETÉS !



Questo manuale è adatto per i seguenti prodotti:

Moby - LED luce notturna
Moby medium - Luce notturna 30 cm
Oscar - lampada da parete portatile
Mel - lampada da parete portatile
Bjorn - Luce a muro
Robin - Luce notturna
Fabian - Luce notturna



Disegnato nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam

Come funziona il lumino da notte?

Tasti

Premi il tasto sul tasto luce notturna per accedere/spegnere ON/OFF.



Funzione auto OFF

La luce si spegnerà automaticamente dopo essere stato inattivo per 15 minuti.

Modalità colori

Se l'apparecchio è ON, dai un colpetto alla luce notturna per cambiare la modalità del colore.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Bianco (bassa intensità) | 5. Verde |
| 2. Bianco (alta intensità) | 6. Blu |
| 3. Rosso | 7. Modalità cambiamento colori |
| 4. Giallo | 8. Off |



Vedi la parte inferiore del prodotto

Caricamento:

Collegare la luce notturna con il micro cavo USB a un porto USB 5V:


- Durante il caricamento: un'indicazione verde LED lampeggia.
- Quando il caricamento è finito: l'indicazione verde LED sarà su ON.
- Quando la batteria è bassa (<10%): LED rosso sta lampeggiando.
- Durante il caricamento con una batteria bassa (<10%: LED rosso sta lampeggiando).

Funzione OFF automatico:

1. La luce si spegnerà automaticamente dopo essere stata inattiva per 15 minuti.
2. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia due volte: La funzione OFF automatico è ora disattivata.
3. Tenere premuto il nuovamente pulsante per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia 4 volte: La funzione OFF automatico è ora attivata.

Nota: Le impostazioni verranno ripristinate quando la luce viene spenta.

Informazioni generali

Fonte alimentazione	Batteria ricaricabile (800 mAh)
Input	DC 5V  500mA Cavo USB incluso
Luce	7 szines LED
Tempo di caricamento	2 ore
Tempo operativo	10-20 ore
Fatto in Cina	

Informazioni sulla sicurezza

- Leggi queste istruzioni sull'uso prima di usare il lumino da notte. Conserva questo manuale per futuri riferimenti.
- Non smontare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dall'acqua. È ideato solo per l'uso interno.
- Pulisci la luce notturna con un panno soffice e bagnato, non usare prodotti chimici, corrosivi o detergenti.
- Non usare per bambini di meno di 3 anni.
- Usare solo con l'alimentatore incluso nel lumino di notte.

flow


Prodotto e distribuito da:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



Deze handleiding is geschikt voor de volgende producten:

Moby - LED nachtlampje
Moby medium - Nachtlamp 30 cm
Oscar - Draagbaar muurlampje
Mel - Draagbaar muurlampje
Bjorn - Muurlamp
Robin - nachtlampje
Fabian - nachtlampje



Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam

Hoe werkt het?

Knoppen

Druk op de knop op de onderkant van het nachtlampje om het lampje AAN/UIT te schakelen.



Knoppen

De lamp schakelt automatisch uit als deze 15 minuten niet wordt gebruikt.

Kleur modus

Als de lamp is ingeschakeld: tik tegen het nachtlampje om tussen verschillende kleur modi te schakelen.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Wit (gedimd) | 5. Groen |
| 2. Wit (100% intensiteit) | 6. Blauw |
| 3. Rood | 7. Automatische kleur wisselmodus |
| 4. Geel | 8. Uit |



Auto UIT functie:


1. Het lampje gaat automatisch uit na 15 minuten
 2. Houd de knop 5 seconden ingedrukt tot de lamp twee keer knippert: Auto UIT functie is nu uitgeschakelt.
 3. Houd de knop nogmaals 5 seconden ingedrukt, de lamp knippert nu vier keer: Auto UIT functie is nu weer ingeschakelt.
- Opmerking: bij uitschakelen worden instellingen gewist.

Opladen

Verbind het nachtlampje met de micro-USB kabel aan een 5V USB poort.

- Lamp wordt opgeladen: groen LED knippert.
- Lamp is klaar met laden: groene LED staat aan.
- Batterij is bijna leeg(<10%): rode LED knippert.
- Lamp wordt opgeladen terwijl bij lage batterij spanning (<10%): rode LED knippert

Algemene informatie

Energiebron	Opladbare batterij (800 mAh)
Input	DC 5V  500mA inclusief USB kabel
Licht	7 kleuren LED
Oplaadtijd	2 uur
Branduur	10-20 uur

Geproduceerd in China

Veiligheidsinformatie

- Lees deze instructies voor gebruik van het nachtlampje. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Haal het product niet uit elkaar
- Gebruik het nachtlampje niet in het water.
- Alleen voor binnen gebruik.
- Maak de lamp schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
- Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

flow


Productie en distributie:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



NO

Denne håndboken er egnet for følgende produkter:

Moby - LED nattlys
Moby medium - Nattlys 30 cm
Oscar - Bærbar vegglampe
Mel - Bærbar vegglampe
Bjorn - Vegglampe
Robin - Nattlys
Fabian - Nattlys

CE

Designet i Nederland av Flow Amsterdam

Hvordan fungerer nattlampen?

Knapper

Trykk på knappen under nattlys for å skru den AV/PÅ.



Auto av-funksjon

Lampen vil skru seg av automatisk etter å ha vært inaktiv i 15 minutter.

Fargemoduser

Når enheten er PÅ, trykk på Nattlys for å endre fargemodus.

1. Hvit (lav intensitet)
2. Hvit (høy intensitet)
3. Rød
4. Gul
5. Grønn
6. Blå
7. Fargevekslingsmodus
8. Av



Se bunnen av produktet

Auto AV funksjon:


1. Lyset blir skurr automatisk av etter 15 minutter med inaktivitet.
 2. Hold knappen inne i 5 sekunder til lyset blinker to ganger: Auto AV funksjonen er nå deaktivert.
 3. Hold knappen inne igjen i 5 sekunder til lyset blinker 4 ganger: Auto AV funksjonen er nå aktivert.
- Merknad: Innstillingene blir tilbakestilt når lyset er skrudd AV.

Lading:

Koble nattlys med mikro-USB-kabelen til en 5V USB-port:

- Når den lader: en grønn LED-lampe blinker
- Når ferdigladet: den grønne LED-lampen skrus PÅ.
- Når batteri er lavt (<10%): rød LED-lampe blinker.
- Når den lader mens batteriet er lavt (<10%: rød LED-blinker).

Generell informasjon

Strømkilde	Oppladbart batteri (800mAh)
Input	DC 5V  500 mA USB-kabel inkludert
Lys	7 FARGER led
Ladetid	2 timer
Batterilevetid	10-20 timer
Laget i Kina	

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne brukerveiledningen før du bruker nattlampen. Behold denne håndboken for fremtidig referanse.
- Ikke demonter produktet.
- Hold produktet vekk fra vann. Den er ment kun for innendørsbruk.
- Rengjør nattlys med en myk, våt klut. Ikke bruk kjemikalier, korrosjons- eller vaskemiddelprodukter.
- Ikke til bruk for barn under 3 år.
- Kun bruk strømforsyningen som fulgte med nattlampen.

flow


Produsert og distribuert av:

Flow trading BV

Madridstraat 8

1175 RK Lijnden, the Netherlands

www.flowamsterdam.com



Manual

Nattlampa

flow

SE

Denna manual är lämplig för följande produkter:

Moby - LED nattlampa
Moby medium - attlampa 30 cm
Oscar - Bärbar vägglampa
Mel - Bärbar vägglampa
Bjorn - Vägglampa
Robin - Nattlampa
Fabian - Nattlampa

CE

Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam

Hur fungerar Nattlampan?

Knappar

Tryck på botten av nattlampan för att sätta PÅ/AV (ON/OFF).



Automatisk avstängningsfunktion

Lampan stängs av automatiskt när den har varit inaktiv i 15 minuter.

Färglägen

När apparaten är PÅ trycker du på nattlampan för att ändra färgläget.

- | | | | |
|----|----------------------|----|---------------|
| 1. | Vit (låg intensitet) | 5. | Grön |
| 2. | Vit (hög intensitet) | 6. | Blå |
| 3. | Röd | 7. | Färgbytesläge |
| 4. | Gul | 8. | Av |



Se produktens botten


Auto AV-funktion:

1. Lampan stängs av automatiskt när den inte använts på 15 minuter.
 2. Håll in knappen i 5 sekunder tills lampan blinkar två gånger: Auto AV-funktionen är nu inaktiverad.
 3. Håll in knappen igen i 5 sekunder tills lampan blinkar 4 gånger: Auto AV-funktionen är nu aktiverad.
- Obs: Inställningarna kommer att återställas när lampan stängs AV.

Laddning

- Anslut Ugglan till en 5V USB-port med Micro-USB-kabeln:
- Under laddning: en grön LED-indikator blinkar.
 - När laddningen är klar: den gröna LED-indikatorn lyser ihållande.
 - När batteriet är lågt (<10 %): röd LED blinkar.
 - Laddar vid låg batterinivå (<10 %: röd LED blinkar).

Allmän information


Strömkälla	Laddningsbart batteri (800 mAh)
Intag	DC 5V  500mA
Ljus	7 färglampa
Laddningstid	2 timmar
Drifttid	10-20 timmar
Tillverkad i Kina	

Säkerhetsinformation

- Läs dessa användarinstruktioner innan nattlampan används. Förvara denna bruksanvisning för framtida hänvisning.
- Plocka inte isär produkten.
- Håll produkten borta från vatten, den är endast avsedd för inomhusbruk.
- Rengör nattlampa med en fuktig trasa, använd inte kemikalier, korrosionsprodukter eller rengöringsmedel.
- Får inte användas av barn under 3 år.
- Använd endast tillsammans med strömförsörjningen som följde med nattlampan.

flow

Tillverkas och distribueras av:
Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



Manuálny Nočné lampa

flow

SK

Táto príručka je vhodná pre nasledujúce produkty:

Moby - LED nočné lampa
Moby medium - Nočné lampa 30 cm
Oscar - Prenosné nástenné svietidlo
Mel - Prenosné nástenné svietidlo
Bjorn - Stenové lampa
Robin - Nočné lampa
Fabian - Nočné lampa

CE

Navrhnutý v Holandsku od Flow Amsterdam

Ako nočné svetlo funguje?

Tlačidlá

Stlačte tlačidlo na spodnej časti Nočné lampa pre ZAPNUTIE/
VYPNUTIE



Funkcia automatického VYPNUTIA

Svetlo sa automaticky vypne potom, čo bude neaktívne po dobu 15 minút.

Farebné režimy

Keď je zariadenie ZAPNUTÉ, ťuknite na Nočné lampa pre zmenu režimu farby.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Biela (nízka intenzita) | 5. Zelená |
| 2. Biela (vysoká intenzita) | 6. Modrá |
| 3. Červená | 7. Režim meniacej sa farby |
| 4. Žltá | 8. Vypnúť |



Pozrite si spodnú časť produktu

Funkcia automatického VYP:


1. Svetlo sa automaticky vypne, keď bude neaktívne po dobu 15 minút.
 2. Podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým kontrolka 2 neblinkne: Funkcia automatického VYP je teraz deaktivovaná.
 3. Podržte tlačidlo znovu na 5 sekúnd, kým kontrolka 4 neblinkne: Funkcia automatického VYP je teraz aktivovaná.
- Poznámka: Nastavenia sa zresetujú, keď je svetlo odpojené.

Nabíjanie:

Pripojte Nočné lampa s mikro-USB káblom k 5V USB portu:

- Pri nabíjaní: zelený LED indikátor blinká.
- Keď je nabitie hotové: zelený LED indikátor zostane v stave ZAPNUTIA (neblinká).
- Keď je batéria slabá (<10%): červený LED indikátor blinká.
- Keď sa nabíja a zároveň je slabá batéria (<10%): červený LED indikátor blinká).

Všeobecné informácie

Zdroj energie	Nabíjateľná batéria (800 mAh)
vstup	DC 5V  500 mA
	USB kábel je súčasťou balenia
Svetlo	7 farebných LED
Doba nabíjania	2 hodiny
Prevádzková doba	10-20 hodiny
Vyrobene číne	

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím nočného svetla si prečítajte užívateľské inštrukcie. Ušchovajte si túto príručku pre budúce použitie.
- Nerozoberajte produkt.
- Výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu vody. Je určený len pre vnútorné použitie.
- Vyčistite Nočné lampa mäkkou vlhkou handrou, nepoužívajte chemické, korozívne alebo čistiace prostriedky.
- Nie je určený pre deti do 3 rokov.
- Len pre použitie s napájacím zdrojom, ktorý bol dodaný s nočným svetlom.

flow

vyrobené a distribuované::

Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

WARNING !	ATENÇÃO !
ATTENTION !	OSTRZEŻENIE !
ADVERTENCIA !	ADVARSEL !
ACHTUNG !	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
WAARSCHUWING !	VAROITUS !
AVVERTENZA !	ADVARSEL !
VARNING !	FIGYELMEZTETÉS !
POZOR !	



Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących produktów:

Moby - LED nocne światło
Moby medium - Nocne światło 30 cm
Oscar - przenośna lampa ścienna
Mel - przenośna lampa ścienna
Bjorn - Światło ścienne
Robin - Nocne światło
Fabian - Nocne światło



Zaprojektowana w Holandii przez Flow Amsterdam

Jak działa lampka nocna?

Przyciski

Naciśnij przycisk w dolnej części lampy światło, aby włączyć / wyłączyć.



Funkcja automatycznego wyłączenia

Światło wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez aktywności.

Tryby kolorów

Gdy urządzenie jest włączone, dotknij lampy światło, aby zmienić tryb koloru.

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biały (mała intensywność) | 5. Zielony |
| 2. Biały (duża intensywność) | 6. Niebieski |
| 3. Czerwony | 7. Tryb zmiany kolorów |
| 4. Żółty | 8. Off |



Zobacz dno produktu

Funkcja automatycznego WYŁĄCZANIA:

1. Światło wyłączy się automatycznie po 15 minutowym braku aktywności.

2. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż lampka mignie 2 razy: funkcja automatycznego wyłączenia jest teraz nieaktywna.

3. Przytrzymaj przycisk ponownie przez 5 sekund, aż lampka mignie 4 razy: funkcja automatycznego wyłączenia jest teraz aktywna.

Uwaga: Ustawienia zostaną zresetowane po WYŁĄCZENIU.

Ładowanie:

Podłącz nocne światło za pomocą kabla micro-USB do portu 5V USB:

- Podczas ładowania: zielone światelko LED mruga.

- Po skończeniu ładowania: zielone światelko LED pozostanie włączone.

- Gdy poziom baterii jest niski (<10%): czerwone światelko LED mruga.

- Podczas ładowania, gdy poziom materii jest niski (<10%): czerwone światelko LED mruga).

Ogólne informacje

Źródło zasilania	Ładowalna bateria (800 mAh)
Moc wejściowa	DC 5V 500mA Dołączony kabel USB
Światło	Światła LED
Czas ładowania	2 godziny
Czas działania	10-20 godziny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję użytkownika przed skorzystaniem z lampki nocnej. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

- Nie rozkładaj produktu.

- Trzymaj produkt z dala od wody. Jest przeznaczony jedynie do użytku wewnątrz.


- Czyść nocne światło za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z środków chemicznych, antykorozyjnych ani z detergentów.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

- Do stosowania jedynie ze źródłem zasilania, które znalazło się w wyposażeniu lampki nocnej.

flow

Wyprodukowane i rozprowadzane przez
Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com



Este manual é adequado para os seguintes produtos

Moby - LED luz noturna
Moby medium - Luz noturna 30 cm
Oscar - Lâmpada de parede
Mel - Lâmpada de parede
Bjorn - Luz de parede
Robin - Luz noturna
Fabian - Luz noturna



Desenvolvido na Holanda por Flow Amsterdam

Como a Luz Noturna funciona?

Botões

Prima o botão na parte inferior da luz noturna para alternar entre ON/OFF.



Funcionalidade OFF automático

A luz apagar-se-á automaticamente após estar inativa por 15 minutos.

Modos de cor

Quando o dispositivo está ON, toque na Coruja para alterar o modo de cor.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Branca (baixa intensidade) | 5. Verde |
| 2. Branca (alta intensidade) | 6. Azul |
| 3. Vermelha | 7. Modo alteração de cor |
| 4. Amarela | 8. Off |



Veja a parte inferior do produto

Função de desligamento automático:


1. A luz apagar-se-á automaticamente após estar inactiva por 15 minutos.
2. Prima o botão por 5 segundos até que a luz pisque duas vezes: A função desligamento automático está agora desactivada.
3. Prima o botão novamente por 5 segundos até que a luz pisque 4 vezes: A função desligamento automático está agora activada.

Nota: As definições serão redefinidas quando a luz estiver desligada.

Informação de segurança

- Leia essa instrução de utilizador antes de usar a luz noturna. Guarde este manual para consultas futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água. Destina-se apenas para utilização interna.
- Limpe a luz noturna com um pano molhado e macio, não use produtos químicos, corrosivos ou produtos detergentes.
- Não destinado a utilização por crianças com menos de 3 anos.
- Para utilização apenas com a fonte de alimentação que veio com a luz noturna.

Informação geral

Fonte de alimentação	Bateria recarregável (800 mAh)
Entrada	DC 5V  500mA
Luz	7 LEDs de cor
Tempo de carregamento	2 horas
Tempo de operação	10-20 horas

Feito na China

Informação de segurança

- Leia essa instrução de utilizador antes de usar a luz noturna. Guarde este manual para consultas futuras.
- Não desmonte o produto.
- Mantenha o produto longe da água. Destina-se apenas para utilização interna.
- Limpe a luz noturna com um pano molhado e macio, não use produtos químicos, corrosivos ou produtos detergentes.
- Não destinado a utilização por crianças com menos de 3 anos.
- Para utilização apenas com a fonte de alimentação que veio com a luz noturna.

flow

Fabricado e distribuído por
Flow trading BV
Madridstraat 8
1175 RK Lijnden, the Netherlands
www.flowamsterdam.com

WARNING ! ATENÇÃO !
ATTENTION ! OSTRZEŻENIE !
ADVERTENCIA ! ADVARSEL !
ACHTUNG ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
WAARSCHUWING ! VAROITUS !
AVVERTENZA ! ADVARSEL !
POZOR ! FIGYELMEZTÉTÉS !



flow

www.flowamsterdam.com

Customer service:
Manufactured by:

www.flowamsterdam.com
Flow Trading B.V.
Madridstraat 8
1175RK Lijnden
the Netherlands