







Coiffeuse licorne


Unicorn dressing table / Schminkkonsole mit Einhorn-Thema
Tocador de mesa de unicornio / Tavolo da trucco unicorno






7

E x2




8

G x3 I x1 W x2




9

H x2 Y x2






10

J x1 X x4



11

Y x4



12

N x1 Z x2

13

K x1 M x4 V x4

FR : IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

⚠️ ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces. Danger d'étouffement. Montage de l'article à effectuer par un adulte. Technique de vissage des vis : amorcer un petit peu chaque vis l'une après l'autre. Lorsqu'elles sont toutes bien en place, vissez-les complètement. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Nettoyer uniquement à l'aide d'un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents. Informations à conserver. Risque d'étranglement. Ne pas placer le produit à proximité d'éléments qui pourraient présenter un risque d'étranglement comme par exemple des cordes de rideaux. NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre car il peut servir de marche-pied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre. Prenez garde aux diverses sources de chaleur à proximité du produit. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés. Ne pas utiliser si l'un des éléments est cassé, abîmé ou manquant. N'utiliser que des pièces de rechange distribuées ou approuvées par le fabricant. Il convient d'examiner régulièrement le produit pour vérifier les signes d'usure ou d'endommagement. Matériaux utilisés : bois. A monter soi-même. Conforme à la norme EN17191:2021. Adapté pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.

ENG: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

⚠️ WARNING! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard. Item is to be assembled by an adult. Screws and tools are small parts and can cause choking hazard. Screwing technique: start each screw a little bit one after the other. When they are all in place, screw them in fully. Remove all packaging materials before giving the toy to your child. Clean only with a damp cloth. Do not use detergents. Please retain for information. Strangulation hazard. Do not place the product close to components which could present a danger of suffocation such as for example, blind / curtain cords. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product. All assembly fittings should always be tightened properly. Do not use if any of the components is broken, torn or missing. Only use spare parts delivered or approved by the manufacturer. The product shall be regularly checked for any sign of damage or wear. Wooden materials. Self-assembly. Conforms to EN17191:2021. Suitable for children between 3 and 6 years old.

D: WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

⚠️ ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, Kleinteile, Erstickungsgefahr. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Schraubmethode: Jede Schraube nacheinander handfest einschrauben. Wenn alle richtig positioniert sind, komplett fest schrauben. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Nur mithilfe eines leicht angefeuchteten Tuchs reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Bitte Anschrift für Rückfragen aufbewahren. Strangulationsgefahr. Produkt nicht in die Nähe von Gegenständen stellen, von denen Strangulationsgefahr ausgehen kann, wie beispielsweise Vorhangschnüre. Produkt NICHT in Fensternähe stellen, da ein Kind das Produkt als Tritstufe verwenden und dabei aus dem Fenster fallen kann. In der Nähe des Produkts dürfen sich keine Wärmequellen befinden. Alle Montagevorrichtungen müssen immer ordnungsgemäß festgezogen sein. Nicht mit gebrochenen, beschädigten oder fehlenden Teilen verwenden. Nur vom Hersteller verkaufte oder zugelassene Ersatzteile verwenden. Das Produkt muss regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung untersucht werden. Material mit Holz. Selbstmontage. Erfüllt die Norm EN17191:2021. Geeignet für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

NL: BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

⚠️ WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. Techniek om de schroeven aan te draaien: draai elke schroef een voor een een beetje aan. Als ze goed zijn bevestigd, schroeft u ze volledig vast. Verwijder alle verpakking alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. Maak alleen schoon met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen afwasmiddel. Informatie te bewaren. Verstikkingsgevaar. Plaats het product niet in de buurt van voorwerpen die verstikkingsgevaar, bijv. door gordijnkoorden, kunnen opleveren. Plaats dit product NIET in de buurt van een raam. Het kan door een kind als opstapje worden gebruikt waardoor het kind uit het raam kan vallen. Wees alert op het risico van warmtebronnen in de nabijheid van het product. Zorg dat alle bevestigingen stevig vastgemaakt zijn. Gebruik het product niet als er een onderdeel stuk of beschadigd is of ontbreekt. Gebruik alleen originele reserveonderdelen of deze die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Gebruikte materialen : hout. Zelf in elkaar te zetten. Voldoet aan de norm EN17191:2021. Geschikt voor kinderen tussen 3 en 6 jaar.

E: ¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE ESTAS INDICACIONES Y GUÁRDASLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas. Existe riesgo de atragantamiento. El montaje del producto deberá efectuarlo un adulto. Técnica de rosado de los tornillos: enrrosque un poquito cada uno de los tornillos uno tras otro. Cuando todos estén perfectamente en su sitio, enrrosquelos por completo. Retire todos los elementos del empaque antes de permitir que el niño utilice el juguete. Limpie sólo con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos detergentes. Conserve la dirección para futuras consultas. Riesgo de estrangulamiento. No coloque el producto cerca de elementos que puedan suponer un peligro de estrangulamiento, como por ejemplo, los cordones de las cortinas. NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño podría subirse y caer por la ventana. Asegúrese de que el producto no esté cerca de ninguna fuente de calor. Todos los dispositivos de montaje deberán estar siempre bien apretados. No deberá utilizarse si algún elemento está roto, dañado o falta. Utilice únicamente piezas de repuesto distribuidas o aprobadas por el fabricante. El producto deberá examinarse regularmente para asegurarse de que no presenta signos de desgaste o daños. Material utilizado : madera. Autointalable. Cumple la norma EN17191:2021. Adaptado a niños de 3 a 6 años.

I: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

⚠️ AVVERTENZA! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccole parti. Pericolo di asfissia. Montaggio dell'articolo a cura di un adulto. Tecnica di avvitatura: avvitare parzialmente le viti una dopo l'altra. Quando sono tutte posizionate, avvitarle completamente. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. Pulire solo con un panno leggermente umido. Non utilizzare detersivi. Conservare per future referenze. Rischio di strangolamento! Non posizionare il prodotto in prossimità di oggetti che presentano il rischio di soffocamento, come le corde di tende o persiane. NON posizionare il prodotto in prossimità di finestre, perché il bambino potrebbe usarlo come sgabello e cadere dalla finestra. Prestare attenzione alla presenza di fiamme nude e altre fonti di forte calore in prossimità del prodotto. Serrare correttamente tutti i dispositivi di assemblaggio. Non usare il prodotto se uno dei componenti è danneggiato, usurato o mancante. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite o approvate dal fabbricante. Ispezionare regolarmente il prodotto per assicurarsi che non presenti segni di usura o danneggiamento. Materiali utilizzati : legno. Da assemblare. Conforme alla norma EN17191:2021. Adatto ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

PL: WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

⚠️ OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko zadławienia. Przedmiot wymaga złożenia przez osobę dorosłą. Technika wkręcania śrub: każdą śrubę należy kawalek wkręcić. Gdy wszystkie będą na swoim miejscu, należy je całkowicie dokręcić. Opakowanie nie służy do zabawy. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy usunąć etykiety i opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Czyścić tylko wilgotną ściereczką. Nie używać detergentów. Prosimy zachować opakowanie ze względu na zawarte na nim informacje. Ryzyko uduszenia. Produktu nie należy umieszczać obok elementów, które mogłyby stwarzać ryzyko zadławienia się, na przykład sznurków od zasłon/żaluzji. NIE NALEŻY umieszczać produktu w pobliżu okien, ponieważ może on posłużyć dziecku jako stopień i przyczynić się do wypadnięcia dziecka przez okno. Należy mieć świadomość ryzyka jakie stwarzają otwarte źródła ognia lub inne źródła bardzo wysokiej temperatur w pobliżu produktu. Wszystkie elementy mocujące należy zawsze odpowiednio dokręcić. Nie używać w przypadku, gdy jakiegś części brakuje lub gdy któraś część jest uszkodzona lub wygięta. Stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczane lub zalecane przez producenta. Produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Używane materiały: drewno. Do samodzielnego montażu. Produkt zgodny z normą EN17191:2021. Nadaje się dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

PT: IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

⚠️ ATENÇÃO! Não recomendado a menores de 3 anos. Peças pequenas. Perigo de asfixia. A montagem do produto tem de ser feita por um adulto. Técnica para aparafusar os parafusos: Aperte um pouco cada parafuso um após o outro. Quando estiverem todos bem no lugar, aperte-os por completo. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Limpe apenas com um pano ligeiramente embebido em água. Não utilize detergentes. Por favor guarde para sua informação. Risco de asfixia. Não coloque o produto perto de componentes que possam apresentar um perigo de estrangulamento, tais como por exemplo, fios de cortinas. NÃO coloque este produto perto de uma janela, uma vez que pode ser usado como degrau por crianças e fazer com que caiam pela janela. Esteja atento às diversas fontes de calor perto do produto. É conveniente que todos os dispositivos de montagem estejam sempre devidamente fechados. Não utilize se um dos elementos estiver partido, danificado ou em falta. Utilize apenas peças sobresselentes distribuídas ou aprovadas pelo fabricante. O produto deverá ser verificado regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Materiais de madeira. A ser montado pelo utilizador. Em conformidade com a norma EN17191:2021. Adaptado para crianças dos 3 aos 6 anos.

SK: DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCNOSŤ

⚠️ POZOR! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía. Produkt musí poskladať dospelá osoba. Technika skrutkovania: Umiestnite všetky skrutky a každú jemne zaskrutkujte. Keď sú všetky na svojom mieste, dotiahnite ich. Pred podaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly. Čistite iba vlhkou handričkou. Nepoužívajte saponáty, sledujte piktogramy a dodatočné informácie. Nebezpečenstvo usmrtenia. Neukladajte produkt blízko predmetov, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo udusenía, napríklad záclonové a iné šnúry. Neukladajte tento produkt blízko okna, pretože môže byť použitý dieťaťom ako schodík a môže vypadnúť z okna. V prípade umiestnenia produktu blízko otvoreného ohňa alebo zdroja silného tepla hrozí nebezpečenstvo požiaru. Všetky montážne komponenty by mali byť vždy správne utiahnuté. Nepoužívajte, ak je niektorý komponent poškodený, roztrhnutý alebo chýba. Používajte iba náhradné diely dodané alebo schválené výrobcom. Produkt pravidelne kontrolujte, či nejaví známky poškodenia alebo opotrebenia. Použité materiály: drevo. Vlastná montáž. Vyhovuje EN17191:2021. Vhodný pre deti vo veku 3 až 6 rokov.

CZ: DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUC-NOST.

■ **⚠️POZOR!** Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení. Produkt musí poskládat dospělá osoba. Technika šroubování: Umístěte všechny šrouby a každý jemně zašroubujte. Když jsou všechny na svém místě, dotáhněte je. Před podáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte saponáty. Sledujte piktogramy a dodatečné informace. Nebezpečí uškrcení. Neukládejte produkt blízko předmětů, které by mohly představovat nebezpečí udušení, například záclonové a jiné šňůry. Neukládejte tento produkt blízko okna, protože může být použit dítětem jako schůdky a může vypadnout z okna. V případě umístění produktu blízko otevřeného ohně nebo zdroje silného tepla hrozí nebezpečí požáru. Všechny montážní komponenty by měly být vždy správně utaženy. Nepoužívejte, pokud je některý komponent poškozen, roztržen nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem. Produkt pravidelně kontrolujte, zda nejví známky poškození nebo opotřebení. Použité materiály: dřevo. Samostatná montáž. Vyhovuje EN17191:2021. Vhodný pro děti ve věku 3 až 6 let.

GR: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

■ **⚠️ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Το αντικείμενο πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα. Τεχνική βιδώματος: Ξεκινήστε κάθε βίδα λίγο τη μία μετά την άλλη. Όταν είναι όλες στη θέση τους, βιδώστε τις πλήρως. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας. Καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Παρακαλούμε διατηρήστε το για πληροφορίες, κίνδυνος στραγγαλισμού. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κίνδυνο ασφυξίας, όπως για παράδειγμα, καλώδια περιδίνων/κουρτινών. ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι από το παιδί και να προκαλέσει την πτώση του παιδιού από το παράθυρο. Έχετε επίγνωση του κινδύνου από ανοιχτές φωτιές και άλλες πηγές έντονης θερμότητας κοντά στο προϊόν. Όλα τα εξαρτήματα συναρμολόγησης θα πρέπει πάντα να σφίγγονται σωστά. Μην το χρησιμοποιείτε εάν κάποιο από τα εξαρτήματα είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παραδίδονται ή έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να ελεγχεται τακτικά για τυχόν ενδεχόμενους ζημιές ή φθορές. Υλικά κατασκευής: ξύλο. Συναρμολόγηση από τον χρήστη. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN17191:2021. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών.

FI: HUOM! LUJE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ HUOLELLIS-ESTI. SÄILYTÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE.

■ **⚠️VAROITUS!** Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Tuote on tarkoitettu aikuisen kootavaksi. Kokonainen: Ruuvaa ruuveja yksi kerrallaan ensin vain vähän. Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan, ruuvaa ruuvit pohjaan asti. Poista pakkausmateriaalit ennen tuotteen antamista lapselle. Puhdista ainoastaan kostealla liinalla ilman pesuainetta. Sästä tiedot mahdollista myöhemmä tarvetta varten. Kuristumisvaara. Älä aseta tuotetta lähelle osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, kuten esimerkiksi kaihtimien/verhojen nauhoja. ÄLÄ sijoita tätä tuotetta ikkunan lähelle, koska lapsi voi käyttää sitä askelmana ja saada lapsen putoamaan ikkunasta. Ole tietoinen avotulen ja muiden voimakkaan lämmönlähteiden vaarasta tuotteen läheisyydessä. Kaikki asennusliittimet tulee aina kiristää kunnolla. Älä käytä, jos jokin komponenteista on rikki, repeytynyt tai poutunut. Käytä vain valmistajan toimittamia tai hyväksymiä varaosia. On tärkeää ja tarpeellista suorittaa tarkistukset ja huolto tämän tuotteen pääosille säännöllisesti. Käytetty materiaali: puu. Itse koottava. Täyttää standardin EN17191:2021. Sopii 3-6-vuotiaalle lapsille.

SE: OBS! LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN OCH FÖLJ DEM EXAKT. SPARA ANVISNINGARNA FÖR FRAMTIDA BRUK.

■ **⚠️VARNING!** Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningrisk. Monteringen skall utföras av en vuxen. Skruvteknik: starta varje skruv lite efter varandra. När de är på plats, skruva fast dem helt. Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger leksaken till ett barn. Använd en vattenfuktad trasa för rengöringen. Använd aldrig rengöringsmedel. Spara förpackningens information för möjligt senare behov. Kvävningrisk. Placera inte produkten nära komponenter som kan medföra kvävningrisk, som t.ex. persienner/gardinströmmor. Placera INTE denna produkt nära ett fönster eftersom den kan användas som ett steg av barnet och få barnet att ramla ut genom fönstret. Var uppmärksam på risken för öppen eld och andra antändningskällor i produktens närhet. Alla monteringsbeslag ska alltid dras åt ordentligt. Använd inte om någon av komponenterna är trasiga eller saknas. Använd endast reservdelar som levererats eller godkända av tillverkaren. Det är viktigt och nödvändigt att kontrollera produktens funktion och bärande delar regelbundet. Använd material: trä. Monteras individuellt. Överensstämmer med EN17191:2021. Lämplig för barn mellan 3 och 6 år.

DK: VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG OG FØLG DEN NØJE. GEM BRUGSANVISNINGEN TIL SENERE BRUG.

■ **⚠️ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare. Skal sættes sammen af en voksen. Skruvteknik: start hver skruv en lille smule efter hinanden. Når de alle er på plads, skrues de helt fast. Fjern emballering og indpakning, før du giver produktet til et barn. Anvend en klud fugtet med vand til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler. Gem information til fremtidig reference. Kvælningsfare. Anbring ikke produktet tæt på komponenter, der kan udgøre en kvælningsfare, som f.eks. persienner/gardinstrømre. Placer IKKE dette produkt i nærheden af et vindue, da det kan bruges som et trin af barnet og få barnet til at falde ud af vinduet. Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre antændelseskilder i nærheden af produktet. Alle monteringsbeslag skal altid spændes korrekt. Må ikke bruges, hvis nogen af komponenterne er i stykker eller mangler. Brug kun reservedele leveret eller godkendt af producenten. Det er vigtigt at det gennemføres fast kontrol og vedligehold af produktets hoveddele. Anvendte materialer: Træ. Skal samles af køber selv. Overholder EN17191:2021. Velegnet til børn mellem 3 og 6 år.

JURATOYS
13 rue de l'Industrie
39270 Orgelet
FRANCE
2024
www.janod.com

JURATOYS UK.LTD
Studio 1S.08,
The Barley Mow Centre
10 Barley Mow Passage,
Chiswick, W4 4PH



JO6464

58 x 45 x 86,5 cm
22.8 x 17.1 x 34 in.