

COMMENT MONTER LA COLORITABLE ?

CONSEIL D'UTILISATION DE VOTRE COLORITABLE

COLORIER

Set de feutres inclus. Utilisez exclusivement des feutres ultra lavables à l'eau, disponibles sur notre e-shop ou en vente libre.



EFFACER

Mouillez une éponge avec de l'eau et passez l'éponge sur la table afin d'effacer le coloriage. Ne pas utiliser d'éponge abrasive. En cas de traces persistantes vous pouvez utiliser du savon de Marseille. (Dernier recourt : utilisez des produits ménagers ou du dissolvant, La Coloritable résiste à tout !)


CHANGER

Changer les dessins de vos Coloritables grâce à nos recharges, découvrez les sur notre e-shop




LES COLORITABLES

DÉCOUVREZ TOUS NOS DESSINS



L'atelier des Artistes



La Savane S'amuse



La Ferme en Folie



A découvrir sur notre site.

LES ACCESSOIRES



+



Respectez précisément les instructions de montage. Le montage sera assuré par un adulte. Eloignez les enfants lors de l'assemblage : Danger de suffocation avec de petites pièces

*Rallonge non fournies.





LES DRÔLES DE BOUILLES S'ENGAGENT !

Il est important pour nous de donner
une dimension sociale à notre projet.

C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir
1Coloritable à un service hospitalier pour enfant
toutes les 50 tables vendues.

CONTACT



ADRESSE

87 rue du Fontenoy
59100 Roubaix



SITE WEB

www.lesdrolesdebouilles.fr



MAIL

contact@lesdrolesdebouilles.fr




TÉLÉPHONE

06 23 62 85 09

**PARTAGEZ NOUS VOS MOMENTS
DE BONHEUR AUTOUR DE LA
COLORITABLE !**

#LESDROLESDEBOUILLES

RETROUVEZ NOUS
SUR NOTRE E-SHOP !



CONTENEUR ASSOCIATION

quefairedemesdechets.fr

- Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Un siège ou une table pour enfant situé sous une fenêtre pourrait servir de marchepied à un enfant et risquerait d'entraîner une chute par la fenêtre.
- Attention aux risques représentés par les cheminées à foyer ouvert ou d'autres sources de forte chaleur comme les foyers électriques ou foyers à gaz situés à proximité du siège.
- Ne pas installer le siège à proximité d'un produit qui pourrait présenter un danger de suffocation ou de strangulation comme une corde, une ficelle pour ouvrir un store/rideau etc.
- Ne pas jeter les emballages dans la nature et ne pas les laisser à portée des enfants.
- Il est conseillé de vérifier la bonne fixation des pieds et de resserrer les vis fixant les pieds au plateau.
- Nettoyer le produit avec une éponge humide et sécher avec un chiffon sec.
- Poids d'assise maximal : 50 kg.
- Attention aux risques présentés par les pions et les dés fourni avec L'Atelier des Artistes et la Savane S'amuse. Risque d'étouffement. A utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver impérativement la notice afin de s'y référer en cas de besoin, notamment pour l'identification des composants par le Service Après Vente.

les drôles de bouilles

Le Petit mode d'emploi

les drôles de bouilles

**Merci pour votre
commande !**



Suivez nos aventures !

 [@lesdrolesdebouilles](https://www.instagram.com/lesdrolesdebouilles)