



HUMYBOT



User Manual



Manuel D'utilisation



Manual del usuario



Manuale utente



Benutzerhandbuch



Manual do utilizador



Εγχειρίδιο χρήσης



ユーザーマニュアル



Gebruikershandleiding



Uživatelská příručka



Podręcznik użytkownika



Kullanıcı Kılavuzu



Käyttäjän käsikirja



Brukerhåndbok



Användarhandbok



Brugervejledning



ENGLISH

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product dimensions: 112mm*91mm*138,5mm

Materials: ABS/PP/Silicone/PVC

Weight: 250gr

Input power: DC5V/0.5A

Frequency: 108kHz

Rated power: 1,5-2W

Charging current: 0,5A

Battery capacity: 1200mAh

Charging time: 3H

Operating time: 4H

Water tank capacity: about 200ml


Spray Rate: about 40ml/H

PACKAGING ACCESSORIES

- 1 Humybot
- 1 USB cable
- 1 user manual

PRODUCT DESCRIPTION

- ① Built-in small doll
- ② Turn and open the base water
- ③ Lights
- ④ Light key
- ⑤ Water spray key
- ⑥ Charging USB-C port



INSTRUCTIONS OF USE

Spray key: Tap to turn ON the spray mode and tap to switch between spray modes(3 second cycle interval), short press again to turn OFF the spray.

Light key: Tap to turn ON the light, tap again for breath light mode, tap again to turn OFF the lights.

Indicator light: The red indicator is steady ON when charging, and the red indicator is OFF when fully charged, the white indicator light is on when working.

Working time: Automatic shutdown after 4 hours (start timing with the last operation button).

PRECAUTIONS OF USE

- Please unplug the power supply before adding water. Do not operate with power on to prevent short circuit caused by water overflow.
- If there is water on the surface of the atomizer, the spray effect will be affected. Please use clean paper towels to soak up water immediately. Please use clean tap water or mineral water. Do not use pure or distilled water. Do not touch the spray tablet with hands or objects.
- It is recommended that the cotton swab be thoroughly soaked for the first time. It takes about a few minutes to absorb water without wetting.
- Do not use this product in a humid environment (such as a bathroom), contact with water may cause product failure or damage.
- Do not knock or fall this product, repeated knocking may cause internal damage.
- If you do not use this product for a long time, do not store it in a place with high temperature and humidity.
- Please do not disassemble, change or repair this product.
- Do not charge the product over the specified voltage.
- When the product is charged, please make sure to pull out the charging cable in time.
- Do not put the product into the fire to avoid the risk of explosion.
- Do not touch or use this product with wet hands.
- Keep the product out of reach of children.
- Use this product at room temperature (0-40°C).
- Do not charge the product on the surface of flammable objects such as carpets and quilts.
- This product is not a toy product, the purchaser and its users please supervise and guide the relevant children to mistake it for a toy.
- Not recommended for children under 14 years of age.
- Careful disposal: Please comply with local e-waste recycling regulations, and do not discard the power bank at will to avoid environmental impact.

MEASURE AND SECURITY

1. Please use 5V-1A adaptor to charge the product (not included), lower or higher than these voltage can harm the battery and circuit.
2. Do not put the product near fire or strong magnetic field.
3. The packing contains important information. Retain for future reference.
4. This product is for indoor use only.
5. This product has built-in rechargeable lithium battery, please do not pollute the environment when disused and try to classify and recycle as much as possible.
6. CHOKING HAZARD Small parts, not for children under 3 years.
7. If there are any obvious damaged parts, please stop using it and keep it away from children. Do not let children play with disintegrated, damaged or deformed product to avoid accidental swallowing, suffocation and other hazards.
8. Never place this device on top of other electrical equipment.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit. Check that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the plate at the rear of the unit. When unplugging, always remove the plug from the socket. Never pull on the cord. Before plugging in, ensure that all other connections have been made.
10. Use only equipment/accessories recommended by the manufacturer.
11. This device should be used in a temperate environment, away from direct sunlight, open flames or heat, heaters, stoves or any other appliance (including amplifiers) that generates heat. Do not install near heat sources.
12. The batteries must not be exposed to excessive heat, such as sunlight, fire, etc.
13. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit : 112mm*91mm*138,5mm

Matériaux : ABS/PP/Silicone/PVC

Poids : 250gr

Puissance d'entrée : DC5V/0.5A

Fréquence : 108kHz

Puissance nominale : 1,5-2W

Courant de charge : 0,5A

Capacité de la batterie : 1200mAh

Temps de charge : 3H

Durée de fonctionnement : 4H

Capacité du réservoir d'eau : environ 200ml


Débit de pulvérisation : environ 40ml/H

ACCESSOIRES

- 1 Humybot
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

- ① Petit astronaute intégrée
- ② Tourner pour ouvrir la base avec l'eau
- ③ Lumières
- ④ Bouton lumière
- ⑤ Bouton pulvérisation d'eau
- ⑥ Port USB-C de charge



MODE D'EMPLOI

Bouton pulvérisation d'eau : Appuyez sur cette touche pour activer le mode de pulvérisation et appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de pulvérisation à l'autre (intervalle de cycle de 3 secondes) ; appuyez à nouveau brièvement sur cette touche pour désactiver la pulvérisation.

Bouton lumière : Appuyez pour allumer la lumière, appuyez à nouveau pour passer d'un mode à l'autre, appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Voyant lumineux : Le voyant rouge est allumé en permanence lors de la charge, et le voyant rouge est éteint lors de la charge complète, le voyant blanc est allumé lors de l'utilisation.

Durée de fonctionnement : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 4 heures (le temps de démarrage est calculé à partir du dernier clic sur un bouton).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant d'ajouter de l'eau. Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est sous tension afin d'éviter tout court-circuit causé par un débordement d'eau.
- S'il y a de l'eau sur la surface de l'atomiseur, l'effet de pulvérisation sera affecté. Utilisez des serviettes en papier propres pour absorber l'eau immédiatement. Utilisez de l'eau du robinet propre ou de l'eau minérale. N'utilisez pas d'eau pure ou distillée. Ne touchez pas la pastille de pulvérisation avec les mains ou des objets.
- Il est recommandé de bien imbiber le coton-tige la première fois. Il faut environ quelques minutes pour absorber l'eau sans la mouiller.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide (comme une salle de bain), le contact avec l'eau peut entraîner une défaillance ou un endommagement du produit.
- Ne pas frapper ou faire tomber ce produit, des chocs répétés peuvent causer des dommages internes.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, ne le stockez pas dans un endroit où la température et l'humidité sont élevées.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit.
- Ne chargez pas le produit au-delà de la tension spécifiée.
- Lorsque le produit est chargé, veillez à retirer le câble de charge à temps.
- Ne mettez pas le produit dans le feu pour éviter tout risque d'explosion.
- Ne pas toucher ou utiliser ce produit avec des mains mouillées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Utilisez ce produit à température ambiante (0-40°C).
- Ne chargez pas le produit sur la surface d'objets inflammables tels que des tapis ou des édredons.
- Ce produit n'est pas un jouet, l'acheteur et ses utilisateurs doivent surveiller et guider les enfants concernés pour qu'ils ne le prennent pas pour un jouet.
- Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.
- Mise au rebut avec précaution : Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matière de recyclage des déchets électroniques et ne pas jeter le banc d'alimentation n'importe comment afin d'éviter tout impact sur l'environnement.

MESURE ET SÉCURITÉ

1. Veuillez utiliser un adaptateur 5V-1A pour charger le produit (non inclus). Une tension inférieure ou supérieure à ces valeurs peut endommager la batterie et le circuit.
2. Ne pas placer le produit à proximité d'un feu ou d'un champ magnétique puissant.
3. L'emballage contient des informations importantes. Conservez-les pour toute référence ultérieure.
4. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
5. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable, veuillez ne pas polluer l'environnement lorsqu'il est hors d'usage et essayez de le classer et de le recycler autant que possible.
6. DANGER D'ÉTOUFFEMENT Petites pièces, interdites aux enfants de moins de 3 ans.
7. Si l'appareil présente des dommages évidents, cessez de l'utiliser et tenez-le hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec un produit désintégré, endommagé ou déformé afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle, d'étouffement ou autre.
8. Ne jamais placer cet appareil au-dessus d'autres équipements électriques.
9. Protéger le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque située à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous débranchez l'appareil, retirez toujours la fiche de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que tous les autres raccordements ont été effectués.
10. N'utiliser que les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Cet appareil doit être utilisé dans un environnement tempéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur, des chauffages, des cuisinières ou de tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui génère de la chaleur. Ne pas l'installer à proximité de sources de chaleur.
12. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu, etc.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del producto: 112mm*91mm*138,5mm

Materiales: ABS/PP/Silicona/PVC

Peso: 250gr

Potencia de entrada: DC5V/0.5A

Frecuencia: 108kHz

Potencia nominal: 1,5-2W

Corriente de carga: 0,5A

Capacidad de la batería: 1200mAh

Tiempo de carga: 3H

Tiempo de funcionamiento 4H

Capacidad del depósito de agua: unos 200ml

Velocidad de pulverización: unos 40ml/H

ACCESORIOS DE ENVASADO

- 1 Humybot

- 1 cable USB

- 1 manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

① Muñeca pequeña incorporada.


② Gira y abre el agua de la base

③ Luces

④ Tecla de luz

⑤ Tecla de pulverización de agua

⑥ Puerto USB-C de carga



INSTRUCCIONES DE USO

Tecla de pulverización: Pulse para activar el modo de pulverización y pulse para cambiar entre los modos de pulverización (intervalo de ciclo de 3 segundos), pulse brevemente de nuevo para desactivar la pulverización.

Tecla de luz: Toque para encender la luz, toque de nuevo para el modo de luz de respiración, toque de nuevo para apagar las luces.

Indicador luminoso: El indicador rojo está encendido cuando se está cargando, y el indicador rojo está apagado cuando está completamente cargado, la luz indicadora blanca está encendida cuando está funcionando.

Tiempo de funcionamiento: Apagado automático después de 4 horas (tiempo de inicio con el último botón de funcionamiento).

PRECAUCIONES DE USO

- Desenchufe la fuente de alimentación antes de añadir agua. No lo utilice con la alimentación conectada para evitar cortocircuitos causados por el desbordamiento del agua.
- Si hay agua en la superficie del atomizador, el efecto de pulverización se verá afectado. Utilice toallas de papel limpias para absorber el agua inmediatamente. Utilice agua limpia del grifo o agua mineral. No utilice agua pura o destilada. No toque la pastilla pulverizadora con las manos ni con objetos.
- Se recomienda empapar bien el bastoncillo de algodón la primera vez. Tarda unos minutos en absorber el agua sin mojarse.
- No utilice este producto en un ambiente húmedo (como un cuarto de baño), el contacto con el agua puede provocar fallos o daños en el producto.
- No golpee ni deje caer este producto, los golpes repetidos pueden causar daños internos.
- Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, no lo guarde en un lugar con alta temperatura y humedad.
- No desmonte, cambie ni repare este producto.
- No cargue el producto por encima del voltaje especificado.
- Cuando el producto esté cargado, asegúrese de sacar el cable de carga a tiempo.
- No ponga el producto en el fuego para evitar el riesgo de explosión.
- No toque ni utilice este producto con las manos mojadas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Utilice este producto a temperatura ambiente (0-40°C).
- No cargue el producto sobre la superficie de objetos inflamables como alfombras y edredones.
- Este producto no es un producto de juguete, el comprador y sus usuarios por favor supervisar y guiar a los niños pertinentes a confundirlo con un juguete.
- No recomendado para niños menores de 14 años.
- Eliminación cuidadosa: Por favor, cumpla con la normativa local de reciclaje de residuos electrónicos, y no deseche el power bank a voluntad para evitar el impacto medioambiental.

MEDIDA Y SEGURIDAD

1. Por favor, utilice 5V-1A adaptador para cargar el producto (no incluido), menor o mayor que estos voltaje puede dañar la batería y el circuito.
2. No ponga el producto cerca del fuego o de un campo magnético fuerte.
3. El embalaje contiene información importante. Consérvela para futuras consultas.
4. Este producto es sólo para uso en interiores.
5. Este producto lleva incorporada una batería recargable de litio, por favor, no contamine el medio ambiente cuando esté en desuso e intente clasificarla y reciclarla en la medida de lo posible.
6. PELIGRO DE CHOQUE Piezas pequeñas, no apto para niños menores de 3 años.
7. Si hay piezas dañadas evidentes, deje de utilizarlo y manténgalo alejado de los niños. No deje que los niños jueguen con el producto desintegrado, dañado o deformado para evitar la ingestión accidental, asfixia y otros peligros.
8. Nunca coloque este aparato encima de otros equipos eléctricos.
9. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que sale de la unidad.
10. Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la placa situada en la parte posterior del aparato. Al desenchufar, saque siempre la clavija de la toma. No tire nunca del cable. Antes de enchufar, asegúrese de que el resto de conexiones están realizadas.
10. Utilice sólo equipos/accesorios recomendados por el fabricante.
11. Este aparato debe utilizarse en un entorno templado, alejado de la luz solar directa, llamas abiertas o calor, calefactores, estufas o cualquier otro aparato (incluidos amplificadores) que genere calor. No lo instale cerca de fuentes de calor.
12. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.
13. 13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del prodotto: 112mm*91mm*138,5mm

Materiali: ABS/PP/Silicone/PVC

Peso: 250gr

Potenza in ingresso: DC5V/0.5A

Frequenza: 108kHz

Potenza nominale: 1,5-2W

Corrente di carica: 0,5A

Capacità della batteria: 1200mAh

Tempo di ricarica: 3H

Tempo di funzionamento: 4H

Capacità del serbatoio dell'acqua: circa 200ml

Tasso di spruzzatura: circa 40ml/H

ACCESSORI PER L'IMBALLAGGIO


- 1 Humybot

- 1 cavo USB

- 1 manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- ① Bambola piccola incorporata
- ② Girare e aprire la base d'acqua
- ③ Luci
- ④ Tasto luce
- ⑤ Tasto spruzzo d'acqua
- ⑥ Porta di ricarica USB-C



ISTRUZIONI PER L'USO

Tasto spray: Toccare per attivare la modalità di spruzzo e toccare per passare da una modalità all'altra (intervallo di 3 secondi); premere di nuovo brevemente per spegnere lo spruzzo.

Tasto luce: Toccare per accendere la luce, toccare di nuovo per passare alla modalità di illuminazione, toccare di nuovo per spegnere le luci.

Indicatore luminoso: L'indicatore rosso è acceso fisso quando è in carica e si spegne quando è completamente carico, mentre l'indicatore bianco è acceso quando è in funzione.

Tempo di lavoro: Spegnimento automatico dopo 4 ore (avviare la temporizzazione con l'ultimo pulsante di funzionamento).

PRECAUZIONI D'USO

- Scollegare l'alimentazione prima di aggiungere acqua. Non utilizzare l'apparecchio con l'alimentazione accesa per evitare un cortocircuito causato dal trabocco dell'acqua.
- Se c'è dell'acqua sulla superficie dell'atomizzatore, l'effetto del getto sarà compromesso. Utilizzare carta assorbente pulita per assorbire immediatamente l'acqua. Utilizzare acqua di rubinetto pulita o acqua minerale. Non utilizzare acqua pura o distillata. Non toccare la compressa spray con mani o oggetti.
- Si raccomanda di immergere a fondo il tampone di cotone per la prima volta. Sono necessari alcuni minuti per assorbire l'acqua senza bagnarsi.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido (come il bagno); il contatto con l'acqua può causare guasti o danni al prodotto.
- Non urtare o far cadere il prodotto, gli urti ripetuti possono causare danni interni.
- Se non si utilizza il prodotto per lungo tempo, non conservarlo in un luogo con temperatura e umidità elevate.
- Non smontare, modificare o riparare il prodotto.
- Non caricare il prodotto oltre la tensione specificata.
- Quando il prodotto è carico, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo.
- Non mettere il prodotto nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.
- Non toccare o utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente (0-40°C).
- Non caricare il prodotto sulla superficie di oggetti infiammabili come tappeti e trapunte.
- Questo prodotto non è un giocattolo; l'acquirente e gli utenti sono pregati di sorvegliare e guidare i bambini interessati a scambiarlo per un giocattolo.
- Non è raccomandato per i bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Smaltimento accurato: Rispettare le norme locali sul riciclaggio dei rifiuti elettronici e non gettare il power bank a piacimento per evitare l'impatto ambientale.

MISURA E SICUREZZA

1. Si prega di utilizzare un adattatore 5V-1A per caricare il prodotto (non incluso), una tensione inferiore o superiore a quella indicata può danneggiare la batteria e il circuito.
2. Non mettere il prodotto vicino al fuoco o a un forte campo magnetico.
3. L'imballaggio contiene informazioni importanti. Conservare per riferimenti futuri.
4. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
5. Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata; si prega di non inquinare l'ambiente quando viene dismesso e di cercare di classificarlo e riciclarlo il più possibile.
6. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti, non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
7. Se ci sono parti danneggiate evidenti, smettere di usarlo e tenerlo lontano dai bambini. Non lasciare che i bambini giochino con prodotti disintegrati, danneggiati o deformati per evitare ingestione accidentale, soffocamento e altri rischi.
8. Non collocare mai questo dispositivo sopra altre apparecchiature elettriche.
9. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio. Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio. Quando si stacca la spina, estrarla sempre dalla presa. Non tirare mai il cavo. Prima di inserire la spina, accertarsi che tutti gli altri collegamenti siano stati eseguiti.
10. Utilizzare solo apparecchiature/accessori raccomandati dal produttore.
11. Questo dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente temperato, lontano dalla luce diretta del sole, da fiamme libere o da fonti di calore, da stufe o da qualsiasi altro apparecchio (compresi gli amplificatori) che generi calore. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore.
12. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come la luce del sole, il fuoco, ecc.
13. Scollegare il dispositivo durante i temporali o quando rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo.



DEUTSCHE

TECHNISCHE MERKMALE

Produktabmessungen: 112mm*91mm*138,5mm

Materialien: ABS/PP/Silikon/PVC

Gewicht: 250gr

Eingangsleistung: DC5V/0.5A

Frequenz: 108kHz

Nennleistung: 1,5-2W

Ladestrom: 0,5A

Batteriekapazität: 1200mAh

Aufladezeit: 3H

Betriebszeit: 4H

Fassungsvermögen des Wassertanks: ca. 200ml

Sprührate: ca. 40ml/H

VERPACKUNGSGZUBEHÖR


- 1 Humybot

- 1 USB-Kabel

- 1 Benutzerhandbuch

PRODUKTBEZEICHNUNG

- ① Eingebaute kleine Puppe
- ② Drehen und öffnen Sie die Basis Wasser
- ③ Lichter
- ④ Licht-Taste
- ⑤ Wasserstrahl-Taste
- ⑥ USB-C Anschluss zum Aufladen



GEBRAUCHSANWEISUNG

Sprühtaste: Tippen Sie auf die Taste, um den Sprühmodus einzuschalten, und tippen Sie auf die Taste, um zwischen den Sprühmodi zu wechseln (3-Sekunden-Intervall), drücken Sie erneut kurz auf die Taste, um den Sprühmodus auszuschalten.

Licht-Taste: Tippen Sie auf diese Taste, um das Licht einzuschalten, tippen Sie erneut auf diese Taste, um das Atemlicht einzuschalten, tippen Sie erneut auf diese Taste, um das Licht auszuschalten.

Anzeigelampe: Die rote Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs, die rote Anzeige erlischt, wenn das Gerät voll aufgeladen ist, die weiße Anzeige leuchtet während des Betriebs.

Betriebszeit: Automatische Abschaltung nach 4 Stunden (Startzeit mit der letzten Betriebstaste).

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wasser einfüllen. Betreiben Sie das Gerät nicht bei eingeschaltetem Strom, um einen Kurzschluss durch überlaufendes Wasser zu vermeiden.
- Wenn sich Wasser auf der Oberfläche des Zerstäubers befindet, wird der Sprüheffekt beeinträchtigt. Bitte verwenden Sie saubere Papiertücher, um das Wasser sofort aufzusaugen. Bitte verwenden Sie sauberes Leitungswasser oder Mineralwasser. Verwenden Sie kein reines oder destilliertes Wasser. Berühren Sie die Sprühtablette nicht mit den Händen oder Gegenständen.
- Es wird empfohlen, das Wattestäbchen beim ersten Mal gründlich zu tränken. Es dauert einige Minuten, bis es Wasser aufnimmt, ohne zu nässen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. in einem Badezimmer), da der Kontakt mit Wasser zu einem Ausfall oder einer Beschädigung des Produkts führen kann.
- Stoßen Sie das Gerät nicht an und lassen Sie es nicht fallen, da wiederholtes Stoßen zu inneren Schäden führen kann.
- Wenn Sie dieses Produkt für längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es nicht an einem Ort mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Bitte demontieren, verändern oder reparieren Sie dieses Produkt nicht.
- Laden Sie das Produkt nicht über die angegebene Spannung auf.
- Wenn das Produkt aufgeladen ist, ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel heraus.
- Setzen Sie das Gerät nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Berühren oder benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur (0-40°C).
- Laden Sie das Produkt nicht auf der Oberfläche von brennbaren Gegenständen wie Teppichen und Stepdecken.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, der Käufer und seine Benutzer sollten die entsprechenden Kinder beaufsichtigen und anleiten, es nicht mit einem Spielzeug zu verwechseln.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren.
- Sorgfältige Entsorgung: Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für das Recycling von Elektroschrott und entsorgen Sie die Powerbank nicht nach Belieben, um Umweltbelastungen zu vermeiden.

MASSNAHME UND SICHERHEIT

1. Bitte verwenden Sie 5V-1A-Adapter, um das Produkt zu laden (nicht enthalten), niedriger oder höher als diese Spannung kann die Batterie und Schaltung beschädigen.
2. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder starken Magnetfeldern.
3. Die Verpackung enthält wichtige Informationen. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
4. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
5. Dieses Produkt hat eine wiederaufladbare Lithium-Batterie eingebaut. Bitte verschmutzen Sie die Umwelt nicht, wenn Sie es nicht mehr benutzen und versuchen Sie, es so gut wie möglich zu trennen und zu recyceln.
6. ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
7. Wenn es offensichtlich beschädigte Teile gibt, verwenden Sie es bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem zerfallenen, beschädigten oder verformten Produkt spielen, um versehentliches Verschlucken, Erstickern und andere Gefahren zu vermeiden.
8. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
9. Schützen Sie das Netzkabel davor, darauf zu treten oder es einzuklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Ziehen Sie beim Ausstecken immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Steckers, dass alle anderen Anschlüsse hergestellt sind.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Geräte/Zubehörteile.
11. Dieses Gerät sollte in einer gemäßigten Umgebung verwendet werden, fern von direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Hitze, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.



PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto: 112mm*91mm*138,5mm

Materiais: ABS/PP/Silicone/PVC

Peso: 250gr

Potência de entrada: DC5V/0.5A

Frequência: 108kHz

Potência nominal: 1,5-2W

Corrente de carregamento: 0,5A

Capacidade da bateria: 1200mAh

Tempo de carregamento: 3H

Tempo de funcionamento: 4H

Capacidade do tanque de água: cerca de 200ml


Taxa de pulverização: cerca de 40ml/H

ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM

- 1 Humybot
- 1 cabo USB
- 1 manual do utilizador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- ① Boneca pequena incorporada
- ② Girar e abrir a base de água
- ③ Luzes
- ④ Tecla de luz
- ⑤ Tecla de pulverização de água
- ⑥ Porta USB-C de carregamento



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Tecla de pulverização: Tocar para ligar o modo de pulverização e tocar para alternar entre os modos de pulverização (intervalo de ciclo de 3 segundos), premir brevemente de novo para desligar a pulverização.

Tecla de luz: Toque para ligar a luz, toque novamente para o modo de luz de respiração, toque novamente para desligar as luzes.

Luz indicadora: O indicador vermelho está sempre aceso quando está a carregar, e o indicador vermelho está apagado quando está totalmente carregado, a luz indicadora branca está acesa quando está a funcionar.

Tempo de funcionamento: Encerramento automático após 4 horas (iniciar a contagem do tempo com o último botão de operação).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Desligue a alimentação eléctrica antes de adicionar água. Não utilizar com a alimentação ligada para evitar curto-circuitos provocados pelo transbordo de água.
- Se houver água na superfície do atomizador, o efeito de pulverização será afetado. Utilize toalhas de papel limpas para absorver a água imediatamente. Utilize água da torneira limpa ou água mineral. Não utilizar água pura ou destilada. Não tocar na pastilha de pulverização com as mãos ou objectos.
- Recomenda-se que o cotonete seja bem embebido pela primeira vez. Demora cerca de alguns minutos a absorver a água sem a molhar.
- Não utilizar este produto num ambiente húmido (como uma casa de banho), o contacto com a água pode provocar falhas ou danos no produto.
- Não bata nem deixe cair este produto, pois as pancadas repetidas podem provocar danos internos.
- Se não utilizar este produto durante um longo período de tempo, não o guarde num local com temperatura e humidade elevadas.
- Não desmontar, alterar ou reparar este produto.
- Não carregue o produto acima da voltagem especificada.
- Quando o produto estiver carregado, certifique-se de que retira o cabo de carregamento atempadamente.
- Não coloque o produto no fogo para evitar o risco de explosão.
- Não tocar nem utilizar este produto com as mãos molhadas.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Utilize este produto à temperatura ambiente (0-40°C).
- Não coloque o produto na superfície de objectos inflamáveis, como tapetes e colchas.
- Este produto não é um brinquedo, o comprador e os seus utilizadores devem supervisionar e orientar as crianças relevantes para que não o confundam com um brinquedo.
- Não recomendado para crianças com menos de 14 anos de idade.
- Eliminação cuidadosa: Cumpra os regulamentos locais relativos à reciclagem de resíduos electrónicos e não deite fora o banco de potência à vontade para evitar o impacto ambiental.

MEDIDA E SEGURANÇA

1. Utilizar um adaptador 5V-1A para carregar o produto (não incluído); uma tensão inferior ou superior a esta pode danificar a bateria e o circuito.
2. Não colocar o produto perto do fogo ou de um campo magnético forte.
3. A embalagem contém informações importantes. Guardar para referência futura.
4. Este produto destina-se apenas a utilização em interiores.
5. Este produto tem uma bateria de lítio recarregável incorporada. Não polua o ambiente quando estiver fora de uso e tente classificar e reciclar o mais possível.
6. PERIGO DE ESGOTAMENTO Peças pequenas, não para crianças com menos de 3 anos.
7. Se existirem peças danificadas visíveis, pare de o utilizar e mantenha-o afastado das crianças. Não deixe que as crianças brinquem com produtos desintegrados, danificados ou deformados para evitar a ingestão acidental, asfixia e outros perigos.
8. Nunca coloque este aparelho em cima de outro equipamento elétrico.
9. Proteja o cabo de alimentação contra pisadelas ou beliscões, especialmente nas fichas, nas tomadas de conveniência e no ponto de saída da unidade. Verificar se a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa situada na parte de trás do aparelho. Ao desligar a ficha da tomada, retire sempre a ficha da tomada. Nunca puxar pelo cabo. Antes de ligar a ficha, certifique-se de que todas as outras ligações foram efectuadas.
10. Utilize apenas equipamentos/acessórios recomendados pelo fabricante.
11. Este dispositivo deve ser utilizado num ambiente temperado, longe da luz solar direta, de chamas ou calor, aquecedores, fogões ou qualquer outro aparelho (incluindo amplificadores) que gere calor. Não instalar perto de fontes de calor.
12. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo, etc.
13. Desligue este dispositivo durante tempestades com raios ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.



ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις προϊόντος: 138,5mm

Υλικά: Σιλίκονη/PVC

Βάρος: 250gr

Ισχύς εισόδου: 5V/0.5A

Συχνότητα: 108kHz

Ονομαστική ισχύς: 1,5-2W

Ρεύμα φόρτισης: 0,5A

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh

Χρόνος φόρτισης: 1200mAhμα: χρόνος φόρτισης:

1200mAhμα: 3H

Χρόνος λειτουργίας: 4H

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: περίπου 200ml

Ρυθμός ψεκασμού: περίπου 40ml/H

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


- 1 Humybot

- 1 καλώδιο USB

- 1 εγχειρίδιο χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ① Ενσωματωμένη μικρή κούκλα
- ② Γυρίστε και ανοίξτε το νερό της βάσης
- ③ Φώτα
- ④ Πλήκτρο φωτός
- ⑤ Πλήκτρο ψεκασμού νερού
- ⑥ Θύρα φόρτισης USB-C



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κλειδί ψεκασμού: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού και πατήστε για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών ψεκασμού (διάστημα κύκλου 3 δευτερολέπτων), πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τον ψεκασμό.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το φως, πατήστε ξανά για τη λειτουργία φωτισμού αναπνοής, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τα φώτα.

Ενδεικτική λυχνία: Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη κατά τη φόρτιση και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι απενεργοποιημένη όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η λευκή ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία.

Χρόνος εργασίας: Η φωτεινή ένδειξη της φωτεινής ένδειξης είναι ενεργοποιημένη: Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 4 ώρες (έναρξη χρονομέτρησης με το τελευταίο κουμπί λειτουργίας).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την πρίζα πριν προσθέσετε νερό. Μην λειτουργείτε με ενεργοποιημένη την τροφοδοσία για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα που προκαλείται από την υπερχείλιση του νερού.
- Εάν υπάρχει νερό στην επιφάνεια του ψεκαστήρα, θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα του ψεκασμού. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθαρές χαρτοπετσέτες για να απορροφήσετε αμέσως το νερό. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθαρό νερό βρύσης ή μεταλλικό νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαρό ή αποσταγμένο νερό. Μην αγγίζετε το δίσκο ψεκασμού με τα χέρια ή αντικείμενα.
- Συνιστάται η βαμβακερή μπατονέτα να είναι καλά εμποτισμένη για πρώτη φορά. Χρειάζονται περίπου μερικά λεπτά για να απορροφήσει το νερό χωρίς να υγρανθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον (όπως το μπάνιο), η επαφή με το νερό μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην χτυπάτε ή πέφτετε αυτό το προϊόν, τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα μπορεί να προκαλέσουν εσωτερική βλάβη.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην το αποθηκεύετε σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, αλλάζετε ή επισκευάζετε αυτό το προϊόν.
- Μην φορτίζετε το προϊόν πάνω από την καθορισμένη τάση.
- Όταν το προϊόν φορτίζεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει εγκαίρως το καλώδιο φόρτισης.
- Μην βάζετε το προϊόν στη φωτιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.
- Μην αγγίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου (0-40°C).
- Μην φορτίζετε το προϊόν στην επιφάνεια εύφλεκτων αντικειμένων, όπως χαλιά και παπλώματα.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι προϊόν παιχνιδιού, ο αγοραστής και οι χρήστες του παρακαλούνται να επιβλέπουν και να καθοδηγούν τα σχετικά παιδιά να το μπερδεύουν με παιχνίδι.
- Δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 14 ετών.
- Προσεκτική απόρριψη: Παρακαλείστε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων και μην πετάτε το power bank κατά βούληση για να αποφύγετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε προσαρμογέα 5V-1A για να φορτίσετε το προϊόν (δεν περιλαμβάνεται), χαμηλότερη ή υψηλότερη από αυτή την τάση μπορεί να βλάψει την μπαταρία και το κύκλωμα.
2. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
3. Η συσκευασία περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
4. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
5. Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, παρακαλούμε να μην μολύνετε το περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται και προσπαθήστε να ταξινομήσετε και να ανακυκλώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Μικρά μέρη, όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
7. Εάν υπάρχουν εμφανή κατεστραμμένα μέρη, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αποσυντεθειμένο, κατεστραμμένο ή παραμορφωμένο προϊόν για να αποφύγετε τυχαία κατάποση, ασφυξία και άλλους κινδύνους.
8. Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
9. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από το να περπατηθεί ή να ταιμπηθεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ευκολίας και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στο πίσω μέρος της μονάδας. Όταν βγάξετε το βύσμα από την πρίζα, αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο. Πριν από την τοποθέτηση του βύσματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι άλλες συνδέσεις.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό/αξεσουάρ που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
11. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε εύκρατο περιβάλλον, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, ανοιχτές φλόγες ή θερμότητα, θερμάστρες, σόμπες ή σποιαδήγους άλλη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγει θερμότητα. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
12. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κ.λπ.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

技術的特徴

製品寸法 112mm*91mm*138,5mm

材料 ABS/PP/Silicone/PVC

重量:250グラム

入力パワー: DC5V/0.5A

周波数: 108kHz

定格電力:1,5-2W

充電電流:0.5A

バッテリー容量:1200mAh

充電時間 3H

動作時間: 3H 4H

水タンク容量:約200ミリリットル


スプレー率:約40ml/H

包装アクセサリ

- 1 ヒューミーボット
- USBケーブル1本
- ユーザーマニュアル1冊

商品説明

- ① 小さな人形を内蔵
- ② 土台の水を回して開ける
- ③ ライト
- ④ ライトキー
- ⑤ 水噴射キー
- ⑥ 充電 USB-C ポート



使用方法

スプレーキー: タップしてスプレーモードをオンにし、タップしてスプレーモードを切り替えます (3秒サイクル間隔)。

ライトキー: タップするとライトが点灯し、もう一度タップするとプレスライトモードに切り替わります。

インジケータライト: 充電中は赤いインジケータが点灯し、満充電になると赤いインジケータが消灯します。

作業時間: 4時間後に自動シャットダウン (最後の操作ボタンで開始タイミング)。

使用上の注意

- 水を入れる前に電源プラグを抜いてください。水の溢れによるショートを防ぐため、電源を入れたまま使用しないでください。
- アトマイザーの表面に水が付着すると、スプレー効果に影響が出ます。すぐに清潔なペーパータオルで水を吸い取ってください。清潔な水道水またはミネラルウォーターをご使用ください。純水や蒸留水は使用しないでください。スプレータブレットを手や物で触らないでください。
- 初回は綿棒を十分に浸すことをお勧めします。濡らさずに吸水させるには数分かかります。
- 湿気の多い場所(浴室など)では使用しないでください。水に触れると故障や破損の原因となります。
- 本製品をたたいたり、落としたりしないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、高温多湿の場所に保管しないでください。
- 本製品を分解、変更、修理しないでください。
- 規定の電圧以上での充電はしないでください。
- 本製品を充電する際は、必ず充電ケーブルを抜いてから行ってください。
- 爆発の危険を避けるため、製品を火の中に入れてしないでください。
- 濡れた手で本製品に触れたり、使用したりしないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は室温(0~40℃)で使用してください。
- カーペットや掛け布団などの燃えやすいものの上で本製品を充電しないでください。
- 本製品は玩具ではありませんので、購入者及びその使用者は、該当する子供が玩具と間違えないように監督・指導してください。
- 14歳未満のお子様には使用しないでください。
- 慎重に廃棄してください: 環境への影響を避けるため、地域の電子廃棄物リサイクル規制を遵守し、パワーバンクを勝手に廃棄しないでください。

対策とセキュリティ

1. 製品(含まれていない)を充電するために5V-1Aアダプタを使用してください、これらの電圧より低いまたは高いは、バッテリーと回路に害を与える可能性があります。
2. 製品を火や強い磁場の近くに置かないでください。
3. 梱包には重要な情報が記載されています。将来の参考のために保管してください。
4. 本製品は屋内専用です。
5. 本製品は充電式リチウム電池を内蔵しており、使用しない場合は環境を汚染しないようにし、できるだけ分類してリサイクルするようにしてください。
6. 窒息の危険 小さな部品で、3歳未満のお子様には使用しないでください。
7. 明らかに破損している部品がある場合は、使用を中止し、子供の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込んだり、窒息などの危険を避けるため、分解、破損、変形した製品で子供を遊ばせないでください。
8. この機器を他の電気機器の上に置かないでください。
9. 電源コードは、特にプラグやコンセント、本機から出る部分で、歩いたり挟まれたりしないように保護してください。電源電圧が本機背面のプレートに表示されている電圧と一致していることを確認してください。プラグを抜くときは、必ずプラグをソケットから抜いてください。絶対にコードを引っ張らないでください。プラグを差し込む前に、他のすべての接続が完了していることを確認してください。
10. 製造元が推奨する機器/付属品のみを使用してください。
11. 本機は、直射日光、裸火、熱、ヒーター、ストーブ、その他熱を発生する器具(アンプを含む)から離れた、温かな環境で使用してください。熱源の近くに設置しないでください。
12. バッテリーは、日光や火気など、過度の熱にさらさないでください。
13. 雷雨のときや長期間使用しないときは、本機の電源プラグを抜いてください。

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen product: 112mm*91mm*138,5mm

Materialen: ABS/PP/Silicium/PVC

Gewicht: 250gr

Ingangsvermogen: DC5V/0.5A

Frequentie: 108kHz

Nominaal vermogen: 1,5-2W

Laadstroom: 0,5A

Batterijcapaciteit: 1200mAh

Opladtid: 3H

Bedrijfstijd: 4H

Capaciteit waterreservoir: ongeveer 200ml


Sproeitarief: ongeveer 40ml/H

VERPAKKINGSACCESS OIRES

- 1 Humybot
- 1 USB kabel
- 1 gebruikershandleiding

PRODUCTOMSCHRIJVING

- ① Ingebouwde kleine pop
- ② Draai en open de basis water
- ③ Lichten
- ④ Lichtsleutel
- ⑤ Water spray sleutel
- ⑥ Opladen USB-C poort



GEBRUIKSINSTRUCTIES

Sproeitoets: Tik op om de sproeimodus AAN te zetten en tik op om te schakelen tussen sproeimodi (3 seconden cycluserinterval), druk nogmaals kort op om de sproeimodus UIT te zetten.

Lichttoets: Tik om de verlichting AAN te zetten, tik nogmaals voor de ademlichtmodus, tik nogmaals om de verlichting UIT te zetten.

Indicatielampje: Het rode indicatielampje brandt constant tijdens het opladen en het rode indicatielampje is UIT wanneer het volledig is opgeladen, het witte indicatielampje brandt tijdens het werken.

Werktijd: Automatische uitschakeling na 4 uur (starttijd met de laatste bedieningsknop).

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u water toevoegt. Niet gebruiken met de stroom aan om kortsluiting door wateroverloop te voorkomen.
- Als er water op het oppervlak van de verstuiver komt, wordt het verstuivingseffect beïnvloed. Gebruik schone papieren handdoeken om het water onmiddellijk op te nemen. Gebruik schoon kraanwater of mineraalwater. Gebruik geen zuiver of gedestilleerd water. Raak het spraytablet niet aan met handen of voorwerpen.
- Het wordt aanbevolen om het wattenstaafje de eerste keer goed te doordrenken. Het duurt ongeveer een paar minuten om water te absorberen zonder nat te worden.
- Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving (zoals een badkamer), contact met water kan leiden tot defecten of schade aan het product.
- Dit product niet stoten of laten vallen, herhaaldelijk stoten kan interne schade veroorzaken.
- Als u dit product lange tijd niet gebruikt, bewaar het dan niet op een plaats met een hoge temperatuur en vochtigheid.
- Demonteer, verander of repareer dit product niet.
- Laad het product niet op boven het aangegeven voltage.
- Wanneer het product is opgeladen, zorg er dan voor dat u de oplaadkabel op tijd uittrekt.
- Steek het product niet in het vuur om explosiegevaar te voorkomen.
- Raak dit product niet aan en gebruik het niet met natte handen.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik dit product bij kamertemperatuur (0-40°C).
- Laad het product niet op het oppervlak van brandbare voorwerpen zoals tapijten en dekbedden.
- Dit product is geen speelgoedproduct, de koper en zijn gebruikers moeten toezicht houden op de relevante kinderen en hen begeleiden om het voor speelgoed aan te zien.
- Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 14 jaar.
- Zorgvuldige verwijdering: Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor het recyclen van elektronisch afval en gooi de powerbank niet zomaar weg om milieueffecten te voorkomen.

MAATREGEL EN VEILIGHEID

1. Gebruik een 5V-1A adapter om het product op te laden (niet meegeleverd), een lager of hoger voltage kan de batterij en het circuit beschadigen.
2. Plaats het product niet in de buurt van vuur of een sterk magnetisch veld.
3. De verpakking bevat belangrijke informatie. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.
4. Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
5. Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij, gelieve het milieu niet te vervuilen wanneer het niet gebruikt wordt en probeer zoveel mogelijk te classificeren en recyclen.
6. Kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
7. Als er duidelijk beschadigde onderdelen zijn, stop dan met het gebruik en houd het uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet spelen met gedisintegreerde, beschadigde of vervormde producten om per ongeluk inslikken, verstikking en andere gevaren te voorkomen.
8. Plaats dit apparaat nooit bovenop andere elektrische apparatuur.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat aangegeven op het plaatje aan de achterkant van het apparaat. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of alle andere aansluitingen gemaakt zijn.
10. Gebruik alleen apparatuur/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
11. Dit apparaat moet worden gebruikt in een gematigde omgeving, uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen.
12. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur, enz.
13. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als u het langere tijd niet gebruikt.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Rozměry výrobku: Velikost: 112 mm*91 mm*138,5 mm
Materiály: Materiál: ABS/PP/Silikon/PVC
Hmotnost: 250gr
Příkon: 250 g: DC5V/0,5A
Frekvence: 108 kHz
Jmenovitý výkon: 1,5-2W
Nabíjecí proud: 0,5A
Kapacita baterie: 1200mAh
Doba nabíjení: 3H
Provozní doba: 3 hodiny: 4H
Kapacita nádržky na vodu: cca 200 ml
Rychlost postřiku: cca 40 ml/H

OBALOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Humybot
- 1 USB kabel
- 1 uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU

- ① Vestavěná malá panenka
- ② Otočte a otevřete základní vodu
- ③ Světla
- ④ Světelný klíč
- ⑤ Tlačítko pro stříkání vody
- ⑥ Nabíjecí port USB-C



POKYNY K POUŽITÍ

Sprejový klíč: Klepnutím zapnete režim stříkání a klepnutím přepínáte mezi režimy stříkání (3sekundový interval cyklu), opětovným krátkým stisknutím sprej vypnete.

Tlačítko světla: Klepnutím zapnete světlo, dalším klepnutím nastavíte režim dechového světla, dalším klepnutím světlo vypnete.

Světelný indikátor: Červený indikátor je při nabíjení trvale zapnutý a při plném nabití je červený indikátor vypnutý, při práci svítí bílý indikátor.

Pracovní doba: Automatické vypnutí po 4 hodinách (spuštění časování posledním provozním tlačítkem).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Před přidáním vody odpojte napájecí zdroj. Nepoužívejte jej při zapnutém napájení, aby nedošlo ke zkratu způsobenému přetečením vody.
- Pokud je na povrchu rozprašovače voda, bude ovlivněn účinek rozprašování. K okamžitému nasátí vody použijte čisté papírové utěrky. Používejte čistou vodu z vodovodu nebo minerální vodu. Nepoužívejte čistou nebo destilovanou vodu. Nedotýkejte se rozprašovací tablety rukama nebo předměty.
- Doporučuje se, aby byl vatový tampon poprvé důkladně namočen. Absorpce vody bez navlhčení trvá přibližně několik minut.
- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí (například v koupelně), kontakt s vodou může způsobit selhání nebo poškození výrobku.
- S tímto výrobkem neklepejte ani na něj nepadejte, opakované klepání může způsobit vnitřní poškození.
- Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, neskladujte jej na místě s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Tento výrobek nerozebírejte, neměňte ani neopravujte.
- Nenabíjejte výrobek nad stanovené napětí.
- Po nabití výrobku se ujistěte, že jste včas vytáhli nabíjecí kabel.
- Nevkládejte výrobek do ohně, abyste předešli riziku výbuchu.
- Nedotýkejte se tohoto výrobku mokřima rukama ani jej nepoužívejte.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek používejte při pokojové teplotě (0-40 °C).
- Nenabíjejte výrobek na povrch hořlavých předmětů, jako jsou koberce a přikrývky.
- Tento výrobek není hračka, kupující a jeho uživatelé prosím dohlížejte a usměrňujte příslušné děti, aby si jej nepletly s hračkou.
- Nedoporučuje se pro děti mladší 14 let.
- Opatrná likvidace: Dodržujte prosím místní předpisy o recyklaci elektronického odpadu a nevyhazujte powerbanku svévolně, abyste zabránili dopadu na životní prostředí.

OPATŘENÍ A ZABEZPEČENÍ

1. K nabíjení výrobku použijte adaptér 5V-1A (není součástí dodávky), nižší nebo vyšší napětí než uvedené může poškodit baterii a obvod.
2. Neumísťujte výrobek do blízkosti ohně nebo silného magnetického pole.
3. Obal obsahuje důležité informace. Uchovejte si je pro budoucí použití.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
5. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii, při jejím nepoužívání neznečišťujte životní prostředí a snažte se ji co nejvíce třídit a recyklovat.
6. NEBEZPEČÍ UDUSENÍ Malé části, není určeno pro děti do 3 let.
7. Pokud jsou zjevně poškozené části, přestaňte jej používat a držte jej mimo dosah dětí. Nedovolte dětem hrát si s rozpadlým, poškozeným nebo deformovaným výrobkem, aby nedošlo k náhodnému spolknutí, udušení a jinému nebezpečí.
8. Nikdy neumísťujte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
9. Chraňte napájecí kabel před chazením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje z přístroje.
10. Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku na zadní straně přístroje. Při odpojování ze zásuvky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že jsou provedena všechna ostatní připojení.
10. Používejte pouze zařízení/příslušenství doporučené výrobcem.
11. Toto zařízení by mělo být používáno v mírném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla, otevřeného ohně nebo tepla, ohřivačů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo. Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla.
12. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
13. Za bouřky nebo při delším nepoužívání odpojte toto zařízení od sítě.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wymiary produktu: 112mm*91mm*138,5mm

Materiały: ABS/PP/Silikon/PVC

Waga: 250gr

Moc wejściowa: DC5V/0.5A

Częstotliwość: 108kHz

Moc znamionowa: 1,5-2W

Prąd ładowania: 0,5A

Pojemność baterii: 1200mAh

Czas ładowania: 3H

Czas pracy: 4H

Pojemność zbiornika na wodę: około 200 ml


Natrysk: około 40 ml/H

AKCESORIA DO PAKOWANIA

- 1 Humybot
- 1 kabel USB
- 1 instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

- ① Wbudowana mała lalka
- ② Obracanie i otwieranie podstawy wody
- ③ Światła
- ④ Przycisk światła
- ⑤ Przycisk strumienia wody
- ⑥ Port ładowania USB-C



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Przycisk spryskiwania: Stuknij, aby włączyć tryb natrysku i stuknij, aby przełączać między trybami natrysku (3-sekundowy interwał cyklu), naciśnij krótko ponownie, aby wyłączyć natrysk.

Przycisk światła: Stuknij, aby WŁĄCZYĆ oświetlenie, stuknij ponownie, aby włączyć tryb oświetlenia oddechu, stuknij ponownie, aby WYŁĄCZYĆ oświetlenie.

Wskaźnik świetlny: Czerwony wskaźnik jest stale włączony podczas ładowania, a czerwony wskaźnik jest wyłączony po pełnym naładowaniu, biały wskaźnik jest włączony podczas pracy.

Czas pracy: Automatyczne wyłączenie po 4 godzinach (rozpoczęcie odmierzania czasu za pomocą przycisku ostatniej operacji).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Przed dodaniem wody należy odłączyć zasilanie. Nie używaj urządzenia przy włączonym zasilaniu, aby zapobiec zwarciu spowodowanemu przelaniem wody.
- Jeśli na powierzchni rozpylacza znajdzie się woda, wpłynie to na efekt rozpylania. Użyj czystych ręczników papierowych, aby natychmiast wchłoniąć wodę. Należy używać czystej wody z kranu lub wody mineralnej. Nie używaj czystej lub destylowanej wody. Nie dotykaj tabletki rozpylającej rękami ani przedmiotami.
- Zaleca się dokładne nasączenie wacika za pierwszym razem. Wchłonięcie wody bez zwilżania zajmuje około kilku minut.
- Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku (takim jak łazienka), kontakt z wodą może spowodować awarię lub uszkodzenie produktu.
- Nie uderzać ani nie upuszczać produktu, ponieważ powtarzające się uderzenia mogą spowodować jego wewnętrzne uszkodzenie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, nie należy przechowywać go w miejscu o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie należy demontować, zmieniać ani naprawiać tego produktu.
- Nie należy ładować produktu powyżej określonego napięcia.
- Po naładowaniu produktu należy upewnić się, że kabel ładowania został wyciągnięty na czas.
- Nie wkładaj produktu do ognia, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
- Nie dotykać ani nie używać produktu mokrymi rękami.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produktu należy używać w temperaturze pokojowej (0-40°C).
- Nie ładować produktu na powierzchni łatwopalnych przedmiotów, takich jak dywany i kołdry.
- Ten produkt nie jest zabawką, nabywca i jego użytkownicy powinni nadzorować i prowadzić odpowiednie dzieci, aby nie pomyliły go z zabawką.
- Nie zalecane dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Ostrożna utylizacja: Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu e-odpadów i nie wyrzucać powerbanku, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.

ŚRODEK I BEZPIECZEŃSTWO

1. Do ładowania produktu należy używać adaptera 5V-1A (brak w zestawie), niższe lub wyższe napięcie może uszkodzić baterię i obwód.
2. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub silnego pola magnetycznego.
3. Opakowanie zawiera ważne informacje. Należy je zachować na przyszłość.
4. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
5. Ten produkt ma wbudowaną baterię litową wielokrotnego ładowania, nie zanieczyszczaj środowiska, gdy jest nieużywany i staraj się klasyfikować i poddawać recyklingowi w jak największym stopniu.
6. **NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA** Małe części, nie dla dzieci poniżej 3 lat.
7. Jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzone części, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i trzymać je z dala od dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się rozpadającym się, uszkodzonym lub zdeformowanym produktem, aby uniknąć przypadkowego połknięcia, uduszenia i innych zagrożeń.
8. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
9. Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przytrzaśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce z tyłu urządzenia. Podczas odłączania należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazda. Nigdy nie ciągnąć za przewód. Przed podłączeniem należy upewnić się, że wszystkie pozostałe połączenia zostały wykonane.
10. Należy używać wyłącznie sprzętu/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. To urządzenie powinno być używane w środowisku o umiarkowanej temperaturze, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia lub ciepła, grzejników, pieców lub innych urządzeń (w tym wzmocniaczy), które generują ciepło. Nie instalować w pobliżu źródła ciepła.
12. Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
13. Urządzenie należy odłączać od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.



TÜRKÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün boyutları: 112mm*91mm*138,5mm

Malzemeler ABS/PP/Silikon/PVC

Ağırlık: 250gr

Giriş gücü: DC5V/0.5A

Frekans: 108kHz

Nominal güç: 1,5-2W

Şarj akımı: 0,5A

Pil kapasitesi: 1200mAh

Şarj süresi: 3H

Çalışma süresi: 4H

Su tankı kapasitesi: yaklaşık 200ml


Püskürtme Oranı: yaklaşık 40ml/H

AMBALAJ AKSESUARLARI

- 1 Humybot
- 1 USB kablosu
- 1 kullanım kılavuzu

ÜRÜN TANIMI

- ① Yerleşik küçük bebek
- ② Taban suyunu çevirin ve açın
- ③ Işıklar
- ④ Işık anahtarı
- ⑤ Su püskürtme anahtarı
- ⑥ USB-C bağlantı noktasını şarj etme



KULLANIM TALIMATLARI

Püskürtme tuşu: Sprey modunu açmak için dokununuz ve sprey modları arasında geçiş yapmak için dokununuz (3 saniye döngü aralığı), spreyi kapatmak için tekrar kısa basın.

Işık tuşu: Işığı açmak için dokununuz, nefes ışığı modu için tekrar dokununuz, ışıkları kapatmak için tekrar dokununuz.

Gösterge ışığı: Şarj olurken kırmızı gösterge sürekli yanar ve tam şarj olduğunda kırmızı gösterge söner, çalışırken beyaz gösterge ışığı yanar.

Çalışma süresi: 4 saat sonra otomatik kapanma (son çalıştırma düğmesi ile zamanlamayı başlatın).

KULLANIM ÖNLEMLERİ

- Lütfen su eklemeden önce güç kaynağının fişini çekin. Su taşmasının neden olduğu kısa devreyi önlemek için güç açıkken çalıştırmayın.
- Atomizerin yüzeyinde su varsa, püskürtme etkisi etkilenecektir. Suyu hemen emmek için lütfen temiz kağıt havlu kullanın. Lütfen temiz musluk suyu veya maden suyu kullanın. Saf veya damıtılmış su kullanmayın. Sprey tabletine ellerinizle veya nesnelerle dokunmayın.
- Pamuklu çubuğun ilk seferde iyice ıslatılması tavsiye edilir. Suyu ıslatmadan emmesi yaklaşık birkaç dakika sürer.
- Bu ürünü nemli bir ortamda (banyo gibi) kullanmayın, suyla temas etmesi ürünün arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Bu ürünü vurmaya veya düşürmeyin, tekrarlanan vurmalar dahili hasara neden olabilir.
- Bu ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, yüksek sıcaklık ve neme sahip bir yerde saklamayın.
- Lütfen bu ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın.
- Ürünü belirtilen voltajın üzerinde şarj etmeyin.
- Ürün şarj edildiğinde, lütfen şarj kablosunu zamanında çıkardığınızdan emin olun.
- Patlama riskini önlemek için ürünü ateşe atmayın.
- Bu ürüne ıslak ellerle dokunmayın veya kullanmayın.
- Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Bu ürünü oda sıcaklığında (0-40°C) kullanın.
- Ürünü halı ve yorgan gibi yanıcı nesnelerin yüzeyinde şarj etmeyin.
- Bu ürün bir oyuncak ürünü değildir, satın alan ve kullananlar lütfen ilgili çocukları denetleyin ve yönlendirin.
- Bu ürün 14 yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmez.
- Dikkatli bir şekilde imha edin: Lütfen yerel e-atık geri dönüşüm yönetmeliklerine uyun ve çevresel etkiyi önlemek için güç bankasını kendi isteğinizle atmayın.

ÖNLEM VE GÜVENLİK

1. Lütfen ürünü şarj etmek için SV-1A adaptör kullanın (dahil değildir), bu voltajdan daha düşük veya daha yüksek pil ve devreye zarar verebilir.
2. Ürünü ateşin veya güçlü manyetik alanın yakınına koymayın.
3. Ambalaj önemli bilgiler içermektedir. İleride başvurmak için saklayın.
4. Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
5. Bu üründe dahili şarj edilebilir lityum pil vardır, lütfen kullanılmadığında çevreyi kirliletmeyin ve mümkün olduğunca sınıflandırmaya ve geri dönüştürmeye çalışın.
6. BOĞULMA TEHLİKESİ Küçük parçalar, 3 yaşından küçük çocuklar için değildir.
7. Herhangi bir belirgin hasarlı parça varsa, lütfen kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun. Kazara yutma, boğulma ve diğer tehlikeleri önlemek için çocukların parçalanmış, hasar görmüş veya deforme olmuş ürünle oynamasına izin vermeyin.
8. Bu cihazı asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
9. Güç kablosunu, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları noktada, üzerinde yürünmesine veya sıkışmasına karşı koruyun. Besleme voltajının ünitenin arkasındaki plakada belirtilen voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin. Fişi prizden çıkarırken her zaman fişi prizden çıkarın. Asla kabloyu çekmeyin. Fişi prize takmadan önce, diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.
10. Ayrıca üretici tarafından önerilen ekipmanları/aksesuarları kullanın.
11. Bu cihaz ılıman bir ortamda, doğrudan güneş ışığından, açık alevlerden veya ısıdan, ısıtıcılardan, sobalardan veya ısı üreten diğer cihazlardan (amplifikatörler dahil) uzakta kullanılmalıdır. Isı kaynaklarının yakınına kurmayn.
12. Piller güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
13. Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu cihazın fişini çekin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuotteen mitat: 138,5 mm.

Materiaalit: ABS/PP/Silikoni/PVC

Paino: 250gr

Syöttöteho: DC5V/0.5A

Taajuus: 108kHz

Nimellisteho: 1,5-2W

Latausvirta: 0,5A

Akun kapasiteetti: 1200mAh

Latausaika: 3H

Toiminta-aika: 4H

Vesisäiliön kapasiteetti: noin 200ml


Suihkunopeus: noin 40ml/H

PAKKAUSTARVIKKEET

- 1 Humybot
- 1 USB-kaapeli
- 1 käyttöohje

TUOTEKUVAUS

- ① Sisäänrakennettu pieni nukke
- ② Käännä ja avaa pohjavesi
- ③ Valot
- ④ Valoavain
- ⑤ Vesisuihkun avain
- ⑥ Lataus USB-C-portti



KÄYTTÖOHJEET

Suihkuavain: Paina tätä painiketta kytkeäksesi suihkutilan päälle ja vaihtaaksesi suihkutilojen välillä (3 sekunnin jaksoväli), paina lyhyesti uudelleen kytkeäksesi suihkun pois päältä.

Valonäppäin: Napauta kytkeäksesi valot päälle, napauta uudelleen hengitysvalotilaa varten, napauta uudelleen kytkeäksesi valot pois päältä.

Merkkivalo: Punainen merkkivalo on tasaisesti PÄÄLLÄ latauksen aikana ja punainen merkkivalo on POIS, kun se on täysin ladattu, valkoinen merkkivalo palaa käytön aikana.

Työskentelyaika: Automaattinen sammutus 4 tunnin kuluttua (käynnistä ajoitus viimeisellä käyttöpainikkeella).

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

- Irrota virtalähde ennen veden lisäämistä. Älä käytä laitetta virran ollessa kytkettynä, jotta vältät veden ylivuodon aiheuttaman oikosulun.
- Jos sumuttimen pinnalla on vettä, suihkutusvaikutus heikkenee. Käytä puhtaita paperipyyhkeitä veden imeyttämiseen välittömästi. Käytä puhdasta hanavettä tai kivennäisvettä. Älä käytä puhdasta tai tislattua vettä. Älä kosketa suihkutustablettia käsillä tai esineillä.
- On suositeltavaa, että pumpulipuiikko liotetaan perusteellisesti ensimmäistä kertaa. Veden imeytyminen kastumatta kestää noin muutaman minuutin.
- Älä käytä tätä tuotetta kosteassa ympäristössä (kuten kylpyhuoneessa), kosketus veden kanssa voi aiheuttaa tuotteen vikaantumisen tai vahingoittumisen.
- Älä koputa tai pudota tätä tuotetta, toistuva koputtelu voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
- Jos et käytä tätä tuotetta pitkään aikaan, älä säilytä sitä paikassa, jossa on korkea lämpötila ja kosteus.
- Älä pura, muuta tai korjaa tätä tuotetta.
- Älä lataa tuotetta yli määritetyn jännitteen.
- Kun tuote on ladattu, varmista, että vedät latauskaapelin ulos ajoissa.
- Älä laita tuotetta tuleen räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Älä koske tai käytä tätä tuotetta märillä käsillä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tätä tuotetta huoneenlämmössä (0-40°C).
- Älä lataa tuotetta syttyvien esineiden, kuten mattojen ja peittojen, pinnalle.
- Tämä tuote ei ole lelutuote, ostaja ja sen käyttäjät valvovat ja opastavat asianomaisia lapsia erehtymään siitä leluna.
- Ei suositella alle 14-vuotiaille lapsille.
- Huolellinen hävittäminen: Noudata paikallisia e-jätteen kierrätysmääräyksiä, äläkä hävitä power bankia mielivaltaisesti ympäristövaikutusten välttämiseksi.

TOIMENPIDE JA TURVALLISUUS

1. Käytä tuotteen lataamiseen 5V-1A-sovitinta (ei sisälly toimitukseen), alhaisempi tai korkeampi jännite voi vahingoittaa akkua ja piiriä.
2. Älä laita tuotetta lähelle tulta tai vahvaa magneettikenttää.
3. Pakkaus sisältää tärkeitä tietoja. Säilytä myöhempää käyttöä varten.
4. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
5. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava litiumparisto, älä saastuta ympäristöä, kun sitä ei käytetä, ja yritä luokitella ja kierrättää mahdollisimman paljon.
6. PAKKAUSVAARA Pienet osat, ei alle 3-vuotiaille lapsille.
7. Jos on ilmeisesti vaurioituneita osia, lopeta sen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten leikkiä hajonneella, vaurioituneella tai epämuodostuneella tuotteella vahingossa tapahtuvan nielemisen, tukehtumisen ja muiden vaarojen välttämiseksi.
8. Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
9. Suojaa virtajohto kävelemiseltä tai puristamiselta, erityisesti pistokkeiden, mukavuuspistorasioiden ja niiden laitteesta ulostulokohdan kohdalta. Tarkista, että syöttöjännite vastaa laitteen takana olevassa kilvessä ilmoitettua jännitettä. Irrottaessasi pistoketta irrota aina pistoke pistorasiasta. Älä koskaan vedä johtoa. Varmista ennen pistokkeen kytkemistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
10. Käytä vain valmistajan suosittelempia laitteita/lisävarusteita.
11. Tätä laitetta tulee käyttää lauhkeassa ympäristössä, kaukana suorasta auringonvalosta, avotulesta tai kuumuudesta, lämmittimistä, uuneista tai muista lämpöä tuottavista laitteista (myös vahvistimista). Älä asenna laitteen lähelle lämmönlähteitä.
12. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle jne.
13. Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

TEKNISKE EGENSKAPER

Produktdimensjoner: 112mm * 91mm * 138,5mm

Materialer: ABS/PP/Silikon/PVC

Vekt: 250gr

Inngangseffekt: DC5V/0,5A

Frekvens: 108kHz

Nominell effekt: 1,5-2W

Ladestrøm: 0,5A

Batterikapasitet: 1200mAh

Ladetid: 3H

Driftstid: 4H

Kapasitet på vanntank: ca. 200 ml


Sprøytehastighet: ca. 40 ml / H

EMBALLASJETILBEHØR

- 1 Humybot
- 1 USB-kabel
- 1 brukerhåndbok

PRODUKTBESKRIVELSE

- ① Innebygd liten dukke
- ② Snu og åpne vannet i bunnen
- ③ Lys
- ④ Lys-tast
- ⑤ Tast for vannspray
- ⑥ USB-C-port for lading



BRUKSANVISNING

Spray-tast: Trykk for å slå PÅ spraymodus og trykk for å bytte mellom spraymodusene (3 sekunders syklusintervall), trykk kort igjen for å slå AV sprayen.

Lystast: Trykk for å slå PÅ lyset, trykk igjen for å skifte mellom pustelys-modus, trykk igjen for å slå AV lyset.

Indikatorlampe: Den røde indikatoren lyser konstant når den lades, og den røde indikatoren er AV når den er fulladet, og den hvite indikatorlampen lyser når den er i bruk.

Arbeidstid: Automatisk avstengning etter 4 timer (starttidspunkt med den siste betjeningsknappen).

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Vennligst koble fra strømforsyningen før du fyller på vann. Ikke bruk med strømmen på for å forhindre kortslutning forårsaket av vannoverløp.
- Hvis det er vann på overflaten av forstøveren, vil sprayeffekten påvirkes. Bruk rene papirhåndklær til å suge opp vannet umiddelbart. Bruk rent vann fra springen eller mineralvann. Ikke bruk rent eller destillert vann. Ikke berør spraytabletten med hender eller gjenstander.
- Det anbefales at bomullspinnen fuktes grundig første gang. Det tar omtrent noen minutter å absorbere vann uten å fukte.
- Ikke bruk dette produktet i fuktige omgivelser (f.eks. på badet), kontakt med vann kan føre til at produktet svikter eller skades.
- Ikke slå eller fall dette produktet, gjentatte slag kan forårsake indre skader.
- Hvis du ikke bruker dette produktet på lenge, må du ikke oppbevare det på et sted med høy temperatur og luftfuktighet.
- Ikke demonter, endre eller reparer dette produktet.
- Ikke lad produktet over den angitte spenningen.
- Når produktet er ladet, må du sørge for å trekke ut ladekabelen i tide.
- Ikke legg produktet i ilden for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke ta på eller bruk dette produktet med våte hender.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk dette produktet ved romtemperatur (0-40 °C).
- Ikke lad produktet på overflaten av brennbare gjenstander som tepper og dyner.
- Dette produktet er ikke et lekeprodukt, og kjøperen og brukerne av produktet må føre tilsyn med og veilede de aktuelle barna slik at de ikke forveksler det med et leketøy.
- Ikke anbefalt for barn under 14 år.
- Vær forsiktig ved avhending: Følg lokale regler for resirkulering av e-avfall, og ikke kast strømbanken etter eget ønske for å unngå miljøpåvirkning.

TILTAK OG SIKKERHET

1. Bruk 5V-1A adapter for å lade produktet (ikke inkludert), lavere eller høyere spenning enn disse spenningene kan skade batteriet og kretsen.
2. Ikke plasser produktet i nærheten av ild eller sterke magnetfelt.
3. Emballasjen inneholder viktig informasjon. Ta vare på den for fremtidig bruk.
4. Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
5. Dette produktet har innebygd oppladbart litiumbatteri, vennligst ikke forurens miljøet når det ikke brukes, og prøv å klassifisere og resirkulere så mye som mulig.
6. Kvelningsfare Små deler, ikke for barn under 3 år.
7. Hvis det er åpenbare skader på noen av delene, må du slutte å bruke den og holde den unna barn. Ikke la barn leke med oppløste, skadde eller deformerte produkter for å unngå utilsiktet svelging, kvelning og andre farer.
8. Plasser aldri dette apparatet oppå annet elektrisk utstyr.
9. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klempt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og der den går ut av enheten. Kontroller at forsyningsspenningen stemmer overens med spenningen som er angitt på skiltet på baksiden av enheten. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du trekker ut støpselet. Trekk aldri i ledningen. Før du kobler til, må du forsikre deg om at alle andre tilkoblinger er gjort.
10. Bruk kun utstyr/tilbehør som er anbefalt av produsenten.
11. Denne enheten skal brukes i tempererte omgivelser, borte fra direkte sollys, åpen ild eller varme, varmeovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som genererer varme. Ikke installer i nærheten av varmekilder.
12. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild osv.
13. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når enheten ikke brukes over lengre tid.

TEKNISKA EGENSKAPER

Produktens mått: 112mm*91mm*138,5mm

Material: ABS/PP/Silikon/PVC ABS/PP/Silikon/PVC

Vikt: 250gr

Ingångseffekt: DC5V/0,5A

Frekvens: 108kHz

Nominell effekt: 1,5-2W

Laddningsström: 0,5A

Batterikapacitet: 1200mAh

Laddningstid: 3H

Drifttid: 4H

Vattentankens kapacitet: cirka 200 ml


Sprayhastighet: ca 40ml/H

FÖRPACKNINGSTIL LBEHÖR

- 1 Humybot
- 1 USB-kabel
- 1 användarhandbok

PRODUKTBESKRIVNING

- ① Inbyggd liten docka
- ② Vrid och öppna basvattnet
- ③ Lampor
- ④ Nyckel för ljus
- ⑤ Nyckel för vattenspray
- ⑥ USB-C-port för laddning



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Sprayknapp: Tryck för att slå på sprayläget och tryck för att växla mellan spraylägena (3 sekunders cykelintervall), tryck kort igen för att stänga av sprayen.

Ljusknapp: Tryck för att tända ljuset, tryck igen för att växla mellan olika ljuslägen och tryck igen för att stänga av ljuset.

Indikatorlampa: Den röda indikatorn lyser med fast sken under laddning och den röda indikatorn släcks när den är fulladdad, den vita indikatorlampan lyser under drift.

Arbetstid: Automatisk avstängning efter 4 timmar (starttidpunkt med den senaste manöverknappen).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Koppla ur strömförsörjningen innan du fyller på vatten. Använd inte apparaten med strömmen påslagen för att förhindra kortslutning orsakad av vattenöverflöd.
- Om det finns vatten på ytan av finfördelaren kommer sprayeffekten att påverkas. Använd genast rena pappershanddukar för att suga upp vattnet. Använd rent kranvatten eller mineralvatten. Använd inte rent eller destillerat vatten. Rör inte spraytabletten med händer eller föremål.
- Vi rekommenderar att bomullspinnen blöts ordentligt första gången. Det tar ungefär några minuter att absorbera vatten utan att väta.
- Använd inte produkten i en fuktig miljö (t.ex. ett badrum), kontakt med vatten kan orsaka fel eller skador på produkten.
- Knacka inte på produkten och låt den inte falla, upprepade knackningar kan orsaka inre skador.
- Om du inte använder produkten under en längre tid ska du inte förvara den på en plats med hög temperatur och luftfuktighet.
- Produkten får inte demonteras, ändras eller repareras.
- Ladda inte produkten med högre spänning än den angivna.
- När produkten är laddad, se till att dra ut laddningskabeln i tid.
- Lägg inte produkten i elden för att undvika explosionsrisk.
- Rör inte vid eller använd inte produkten med våta händer.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten i rumstemperatur (0-40°C).
- Ladda inte produkten på ytan av lättantändliga föremål, t.ex. mattor och täcken.
- Denna produkt är inte en leksaksprodukt, köparen och dess användare ska övervaka och vägleda berörda barn så att de inte misstar den för en leksak.
- Rekommenderas inte för barn under 14 år.
- Försiktigt bortskaffande: Följ lokala regler för återvinning av elavfall och släng inte powerbanken hur som helst för att undvika miljöpåverkan.

MÅTT OCH SÄKERHET

1. Använd 5V-1A adapter för att ladda produkten (ingår ej), lägre eller högre spänning än dessa kan skada batteriet och kretsen.
2. Placera inte produkten i närheten av eld eller starka magnetfält.
3. Förpackningen innehåller viktig information. Behåll den för framtida bruk.
4. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
5. Denna produkt har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri, förorena inte miljön när det inte används och försök att klassificera och återvinna så mycket som möjligt.
6. KOLKNINGSRISK Små delar, inte för barn under 3 år.
7. Om det finns några uppenbart skadade delar ska du sluta använda den och hålla den borta från barn. Låt inte barn leka med sönderdelade, skadade eller deformerade produkter för att undvika oavsiktlig sväljning, kvävning och andra faror.
8. Placera aldrig denna apparat ovanpå annan elektrisk utrustning.
9. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid stickkontakter, uttag och där den går ut från apparaten. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på skylten på apparatens baksida. Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget när du drar ur kontakten. Dra aldrig i sladden. Kontrollera att alla andra anslutningar är gjorda innan du sätter i kontakten.
10. Använd endast utrustning/tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Denna enhet ska användas i en tempererad miljö, på avstånd från direkt solljus, öppen eld eller värme, värmare, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme. Installera inte i närheten av värmekällor.
12. Batterierna får inte utsättas för överdriven värme, t.ex. solljus, eld etc.
13. Koppla bort apparaten från elnätet vid åskväder eller om den inte används under en längre tid.

TEKNISKE EGENSKABER

Produktets dimensioner: 112mm*91mm*138,5mm

Materialer: ABS/PP/Silikone/PVC

Vægt: 250gr

Indgangseffekt: DC5V/0.5A

Frekvens: 108kHz

Nominel effekt: 1,5-2W

Opladningsstrøm: 0,5A

Batterikapacitet: 1200mAh

Opladningstid: 3H

Driftstid: 4H

Vandtankens kapacitet: ca. 200 ml

Sprøjtehastighed: ca. 40 ml/h

TILBEHØR TIL EMBALLAGE


- 1 Humybot

- 1 USB-kabel

- 1 brugermanual

PRODUKTBESKRIVELSE

- ① Indbygget lille dukke
- ② Drej og åbn vandet i bunden
- ③ Lys
- ④ Nøgle til lys
- ⑤ Tast til vandspray
- ⑥ USB-C-port til opladning



INSTRUKTIONER FOR BRUG

Spray-tast: Tryk for at tænde for sprayfunktionen, og tryk for at skifte mellem sprayfunktionerne (3 sekunders cyklusinterval), tryk kort igen for at slukke for sprayen.

Lys-tast: Tryk for at tænde lyset, tryk igen for at skifte til åndingslys, tryk igen for at slukke lyset.

Indikatorlys: Den røde indikator er konstant tændt under opladning, og den røde indikator er slukket, når den er fuldt opladet, den hvide indikatorlampe er tændt under arbejdet.

Arbejdstid: Automatisk nedlukning efter 4 timer (starttidspunkt med den sidste betjeningsknap).

FORHOLDSREGLER VED BRUG

- Tag stikket ud af stikkontakten, før der fyldes vand på. Brug ikke forsynet med strøm for at forhindre kortslutning forårsaget af vandoverløb.
- Hvis der er vand på overfladen af forstøveren, vil sprayeffekten blive påvirket. Brug straks rene papirhåndklæder til at suge vandet op. Brug rent vand fra hanen eller mineralvand. Brug ikke rent eller destilleret vand. Rør ikke ved spraytableten med hænder eller genstande.
- Det anbefales, at vatpinden gennemblødes grundigt første gang. Det tager ca. et par minutter at absorbere vand uden at blive våd.
- Brug ikke dette produkt i et fugtigt miljø (f.eks. et badeværelse), da kontakt med vand kan forårsage fejl eller skader på produktet.
- Slå ikke på produktet, gentagne slag kan forårsage indre skader.
- Hvis du ikke bruger dette produkt i lang tid, må du ikke opbevare det på et sted med høj temperatur og fugtighed.
- Du må ikke adskille, ændre eller reparere dette produkt.
- Oplad ikke produktet over den angivne spænding.
- Når produktet er opladet, skal du sørge for at trække ladekablet ud i tide.
- Læg ikke produktet i ilden for at undgå eksplosionsfare.
- Rør ikke ved eller brug ikke dette produkt med våde hænder.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Brug produktet ved stuetemperatur (0-40 °C).
- Oplad ikke produktet på overfladen af brændbare genstande som f.eks. tæpper og dyner.
- Dette produkt er ikke et legetøjsprodukt, og køberen og dets brugere bedes overvåge og vejlede de relevante børn, så de ikke forveksler det med legetøj.
- Anbefales ikke til børn under 14 år.
- Forsigtig bortskaffelse: Overhold de lokale regler for genbrug af e-affald, og smid ikke powerbanken ud efter forgodtbefindende for at undgå miljøpåvirkning.

FORANSTALTNING OG SIKKERHED

1. Brug 5V-1A adapter til at oplade produktet (medfølger ikke), lavere eller højere spænding end disse kan skade batteriet og kredsløbet.
2. Placer ikke produktet i nærheden af ild eller et stærkt magnetfelt.
3. Emballagen indeholder vigtige oplysninger. Gern den til senere brug.
4. Dette produkt er kun til indendørs brug.
5. Dette produkt har indbygget genopladeligt litiumbatteri, foruren venligst ikke miljøet, når det ikke bruges, og prøv at klassificere og genbruge så meget som muligt.
6. FARE FOR FORKØLELSE Små dele, ikke for børn under 3 år.
7. Hvis der er åbenlyst beskadigede dele, skal du stoppe med at bruge den og holde den væk fra børn. Lad ikke børn lege med opløste, beskadigede eller deformerede produkter for at undgå utilsigtet indtagelse, kvælning og andre farer.
8. Placer aldrig denne enhed oven på andet elektrisk udstyr.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det sted, hvor de kommer ud af enheden. Kontrollér, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på pladen bag på enheden. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du trækker stikket ud. Træk aldrig i ledningen. Før du sætter stikket i, skal du sikre dig, at alle andre tilslutninger er foretaget.
10. Brug kun udstyr/tilbehør, der er anbefalet af producenten.
11. Denne enhed skal bruges i et tempereret miljø, væk fra direkte sollys, åben ild eller varme, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inklusive forstærkere), der genererer varme. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder.
12. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. sollys, ild osv.
13. Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke bruges i længere tid.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Concernant l'équipement suivant :

Type de produit : Humidificateur

Nom du Produit : Humybot

Modèle : HAHU-01

Adresse du Fabricant : 89 Route de Reine,
Boulogne Billancourt 92100

Nous :

ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA
REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
déclarons que le produit : HUMYBOT est
conforme aux normes indiquées ci-dessous :

Directives et réglementations suivantes :

- EN 60335-2-98: 2003 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11:2019
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14: 2019 + A2: 2019 EN 62233: 2008
- EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 300 328 V2.2.2,

Comme le prouve les rapports de tests :
SIT201110220101RR

Titulaire de la Documentation Technique :
ECLECTIC DISTRIBUTION

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Concerning the following equipment:

Product type : Humidifier

Product name : Humybot

Model: HAHU-01

Manufacturer's address: 89 Route de Reine,
Boulogne Billancourt 92100

We are:

ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA
REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
declare that the product : HUMYBOT
conforms to the following standards:

Directives and regulations :

- EN 60335-2-98: 2003 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11:2019
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14: 2019 + A2: 2019 EN 62233: 2008
- EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 300 328 V2.2.2,

As evidenced by test reports:
SIT201110220101RR

Holder of the Technical Documentation:
ECLECTIC DISTRIBUTION

MOB Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Find all our products on www.mob-paris

Follow us on social networks  Mob  @mobilityonboard  Mobility On Board

MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.

Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

WEEE Compliance Producer Registration Number : DE71112948

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: contact@mob.paris

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website www.mob.paris

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

