



## STELLAR LIGHT

- |                                                                                   |                      |                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | User Manual          |    | Gebruikershandleiding  |
|   | Manuel D'utilisation |   | Uživatelská příručka   |
|  | Manual del usuario   |  | Podręcznik użytkownika |
|  | Manuale utente       |  | Kullanıcı Kılavuzu     |
|  | Benutzerhandbuch     |  | Käyttäjän käsikirja    |
|  | Manual do utilizador |  | Brukerhåndbok          |
|  | Εγχειρίδιο χρήσης    |  | Användarhandbok        |
|  | ユーザーマニュアル            |  | Brugervejledning       |



# ENGLISH

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Material: ABS+PC+PVC
- Input: 5V 2A
- Power Rate: 6W
- Laser Wavelength: 520nm
- Control Mode: Remote control
- Range: <5 meters
- Power Supply: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Product Size: 130\*117.19\*234.8mm
- Working Temperature: -20-50°C
- Weight: 418gr (product), 150gr (remote), 759gr (total)

## PACKAGING ACCESSORIES

1. USB cable \*1
2. Instruction manual \*1
3. Remote
4. 3 stickers sheets

**ATTENTION**  **Do not put into the eyes or look at the lasers and the light beam of the lamp.**

The light source of stars and milky way is strong, so eyes should not look directly at the light source. Keep the lamp's light beams and star lasers away from children. Mobility On Bord cannot be held responsible for any physical or material damage caused by the Galaxy Light.

The brightness of the stars (ie laser brightness) is affected by the ambient temperature and time of use. When the ambient temperature is hot or the power-on time is longer, the brightness of the laser will decrease due to the heat of the light source. At this time, just turn off the power and let the laser emit the heat dissipation of the device (heat dissipation time usually takes more than 15 minutes) and then turn it on to restore the brightness.

The head and body of the astronaut are connected together by magnets, and the direction of the head can be adjusted. Do not stretch the astronaut's head and body forcefully, otherwise the wires may break due to stretching.

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Light modes of the device: includes single-color light mode, dual-color mode, color breathing mode.
2. Single-color light mode: Allows selection between R, G, and B colors. Each button on the remote control can switch between these colors. There are three brightness levels.
3. Colorful breathing light mode: Features a cyclic breathing effect between R, G, and B colors. Each color breathes for 5 seconds before transitioning to the next.
4. Dual-color mode: Combines RG, RB, and GB color pairs. There are also three brightness levels for each combination.
5. Laser breathing mode: The laser gradually changes brightness over a period of 12 seconds.
6. Motor speed control: The motor speed is adjustable in three levels. Use the (S+, S-) buttons on the remote control to switch between speeds.
7. Auto shut-off feature: The device will automatically turn off after 8 hours of inactivity.


## BUTTONS ON THE ASTRONAUT

**Power Button:** Short press to turn on/off the device.

**Colors Button:** When the device is on and in any mode, short press once to activate red light, twice for green, three times for blue, four times for red+green, five times for red+blue, six times for green+blue, and seven times to return to the colorful cloud breathing mode. Press and hold for 2 seconds to turn off the cloud mode

**Stars Button:** Press while the device is on to toggle the stars. A short press will turn the stars off, and another short press will turn them back on.

**Timer Button:** Short press once to set a timer for 30 minutes. Press again to set for 60 minutes. Press a third time to set for 90 minutes. Press and hold for 2 seconds to cancel the timer.



## BUTTONS ON THE REMOTE


**Power Button:** Press to turn off the device when it's already on. Press again to turn it back on.

**Stars Button:** While the device is on, short press to turn the stars on. Press again to turn them back off.

**Light Button:** Press this button in any mode while the device is on to toggle the milky way feature. Short press to turn it off and again to turn it back on.

**Red light Button:** While the device is on, short press to switch to red light mode.

**Blue light Button:** While the device is on, short press to switch to blue light mode.



**Green light Button:** While the device is on, short press to switch to green light mode.

**Color breathing Button:** Press in any mode while the device is on to switch to the colorful breathing mode.

**Dual-color mode Buttons:** While the device is on, press this button in any mode:

Short press once for red+green.

Press again for red+blue.

Press a third time for green+blue.

Press a fourth time for red+blue+green. This cycle repeats.

**Speed Button:** In any mode with the cloud illuminated, press this button to adjust the motor speed. There are four speeds: Stop, Slow, Medium, Fast.

**Brightness Button:** In single-color or dual-color modes, press this button to adjust the brightness of the cloud. There are three brightness levels: Low, Medium, High. This cycle repeats.

**Timer Button:** While the device is on, short press this button on one of the 3 logos. The white cloud light will flash 1, 2 or 3 times, indicating the device will shut down after 30, 60, 90 minutes.

**Cancel Timer Button:** While the device is on, short press this button to cancel all set timers.

## **MEASURE AND SECURITY**

1. This product is for indoor use only.
2. Please switch the power switch to OFF position if it is not used for long time.
3. Please make sure the product without strong electromagnetic interference, otherwise may be lights on or turn off.
4. Please do not pollute the environment when disused and try to classify and recycle as much as possible.
5. The light source of this lamp is not replaceable, when the light source reaches its end, the whole lamp should be replaced.
6. The product is likely to be dumped at a table with a tilt of more than 6 degree.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux: ABS+PC+PVC
- Entrée: 5V 2A
- Puissance: 6W
- Longueur d'onde du laser: 520nm
- Mode de contrôle: Télécommande
- Portée: <5 mètres
- Alimentation: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Taille du produit: 130\*117,19\*234,8mm
- Température de fonctionnement: -20-50°C
- Poids: 418gr (produit), 150gr (télécommande), 759gr (total)

## ACCESSOIRES

1. Câble USB \*1
2. Manuel d'instruction \*1
3. Télécommande
4. 3 feuilles d'autocollants

## ATTENTION **Ne pas mettre dans les yeux ou regarder les lasers et le faisceau lumineux de la lampe.**

La source lumineuse des étoiles et de la voie lactée est puissante, les yeux ne doivent donc pas regarder directement la source lumineuse. Les rayons lumineux de la lampe et les lasers des étoiles doivent être tenus à l'écart des enfants. Mobility On Bord ne peut être tenu responsable de tout dommage physique ou matériel causé par la Galaxy Light. La luminosité des étoiles (c'est-à-dire la luminosité du laser) est affectée par la température ambiante et la durée d'utilisation. Lorsque la température ambiante est élevée ou que la durée d'utilisation est plus longue, la luminosité du laser diminue en raison de la chaleur de la source lumineuse. Il suffit alors d'éteindre l'appareil et de laisser le laser dissiper la chaleur de l'appareil (la dissipation de la chaleur dure généralement plus de 15 minutes), puis de le rallumer pour rétablir la luminosité. La tête et le corps de l'astronaute sont reliés par des aimants, et la direction de la tête peut être ajustée. Ne pas étirer la tête et le corps de l'astronaute avec force, sinon les fils risquent de se rompre à cause de l'étirement.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Modes d'éclairage de l'appareil : comprend le mode d'éclairage unicolore, le mode bicolore et le mode de respiration des couleurs.
2. Mode d'éclairage unicolore : Permet de sélectionner les couleurs R, V et B. Chaque bouton de la télécommande permet de passer d'une couleur à l'autre. Il existe trois niveaux de luminosité.
3. Mode d'éclairage respiratoire coloré : Offre un effet de respiration cyclique entre les couleurs R, V et B. Chaque couleur respire pendant 5 secondes avant d'être remplacée par une autre.
4. Mode bicolore : Combine les paires de couleurs RG, RB et GB. Il existe également trois niveaux de luminosité pour chaque combinaison.
5. Mode de respiration du laser : Le laser change progressivement de luminosité sur une période de 12 secondes.
6. Contrôle de la vitesse du moteur : La vitesse du moteur est réglable sur trois niveaux. Utilisez les boutons (S+, S-) de la télécommande pour passer d'une vitesse à l'autre.
7. Fonction d'arrêt automatique : L'appareil s'éteint automatiquement après 8 heures d'inactivité.

## BOUTONS SUR L'ASTRONAUTE

**Bouton d'alimentation :** Une brève pression permet d'allumer/éteindre l'appareil.

**Bouton Couleurs :** Lorsque l'appareil est allumé et dans n'importe quel mode, appuyez brièvement une fois pour activer la lumière rouge, deux fois pour le vert, trois fois pour le bleu, quatre fois pour le rouge+vert, cinq fois pour le rouge+bleu, six fois pour le vert+bleu, et sept fois pour revenir au mode de respiration colorée du nuage. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver la projection.

**Bouton Étoiles :** Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est allumé pour faire alterner les étoiles. Une brève pression éteint les étoiles et une autre brève pression les rallume.


**Bouton de minuterie :** Appuyez brièvement une fois pour régler une minuterie de 30 minutes. Appuyez à nouveau pour régler sur 60 minutes. Appuyez une troisième fois pour régler sur 90 minutes. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour annuler la minuterie.

## BUTTONS ON THE REMOTE

**Bouton d'alimentation :** Appuyez sur ce bouton pour éteindre l'appareil lorsqu'il est déjà allumé. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour le rallumer.

**Bouton Étoiles :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre les étoiles. Appuyez à nouveau pour les rallumer.

**Bouton Lumière :** Appuyez sur ce bouton dans n'importe quel mode lorsque l'appareil est allumé pour faire basculer la fonction de la voie lactée. Appuyez brièvement sur ce bouton pour l'éteindre et appuyez à nouveau pour la rallumer.



**Bouton d'éclairage rouge :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour passer en mode lumière rouge.

**Bouton lumière bleue :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour passer en mode lumière bleue.

**Bouton d'éclairage vert :** Lorsque l'appareil est allumé, une brève pression permet de passer en mode lumière verte.

**Bouton de respiration colorée :** Appuyez sur ce bouton dans n'importe quel mode lorsque l'appareil est allumé pour passer au mode de respiration colorée.

**Boutons de mode bicolore :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce bouton dans n'importe quel mode : appuyez brièvement une fois pour rouge+vert. Appuyez à nouveau pour rouge+bleu. Appuyez une troisième fois pour vert+bleu. Appuyez une quatrième fois pour rouge+bleu+vert. Ce cycle se répète.

**Bouton de vitesse :** Dans tous les modes où le nuage est allumé, appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse du moteur. Il existe quatre vitesses : Arrêt, Lent, Moyen, Rapide.

**Bouton de luminosité :** En mode unicolore ou bicolore, appuyez sur ce bouton pour régler la luminosité du nuage. Il existe trois niveaux de luminosité : Faible, Moyenne, Élevée. Ce cycle se répète.

**Bouton de minuterie :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton sur l'un des 3 logos. La lumière blanche du nuage clignotera 1, 2 ou 3 fois, indiquant que l'appareil s'éteindra au bout de 30, 60 ou 90 minutes.

**Bouton d'annulation de la minuterie :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour annuler toutes les minuteries programmées.

## MESURES ET SÉCURITÉ

1. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position OFF s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Assurez-vous que le produit ne subit pas de fortes interférences électromagnétiques, sinon les lumières peuvent s'allumer ou s'éteindre.
4. Veuillez ne pas polluer l'environnement lorsque vous ne l'utilisez pas et essayez de le classer et de le recycler autant que possible.
5. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin, la lampe entière doit être remplacée.
6. Le produit est susceptible d'être jeté sur une table dont l'inclinaison est supérieure à 6 degrés.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: ABS+PC+PVC
- Entrada: 5V 2A
- Tasa de potencia: 6W
- Longitud de onda del láser: 520nm
- Modo de control: Mando a distancia
- Alcance: <5 metros
- Fuente de alimentación: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Tamaño del producto: 130\*117.19\*234.8mm
- Temperatura de funcionamiento: -20-50°C
- Peso: 418gr (producto), 150gr (remoto), 759gr (total)

## ACCESORIOS DE ENVASADO

1. Cable USB \*1
2. Manual de instrucciones \*1
3. Mando a distancia
4. 3 hojas de pegatinas

**ATENCIÓN**  **No se meta en los ojos ni mire los láseres ni el haz de luz de la lámpara.**

La fuente de luz de las estrellas y la Vía Láctea es potente, por lo que no se debe mirar directamente a la fuente de luz. Mantenga los haces de luz de la lámpara y las estrellas láser fuera del alcance de los niños. Mobility On Bord no se hace responsable de los daños físicos o materiales causados por la Galaxy Light.

El brillo de las estrellas (es decir, el brillo del láser) se ve afectado por la temperatura ambiente y el tiempo de uso. Cuando la temperatura ambiente es alta o el tiempo de encendido es prolongado, el brillo del láser disminuirá debido al calor de la fuente de luz. En este momento, basta con desconectar la alimentación y dejar que el láser emita la disipación de calor del dispositivo (el tiempo de disipación de calor suele tardar más de 15 minutos) y luego encenderlo para restaurar el brillo.

La cabeza y el cuerpo del astronauta están unidos mediante imanes, y la dirección de la cabeza puede ajustarse. No estire con fuerza la cabeza y el cuerpo del astronauta, de lo contrario los cables podrían romperse debido al estiramiento.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Modos de luz del dispositivo: incluye modo de luz monocolor, modo de doble color, modo de respiración de color.
2. Modo de luz monocolor: Permite seleccionar entre los colores R, G y B. Cada botón del mando a distancia puede cambiar entre estos colores. Hay tres niveles de brillo.
3. Modo de luz de respiración de colores: Presenta un efecto de respiración cíclica entre los colores R, G y B. Cada color respira durante 5 segundos antes de pasar al siguiente.
4. Modo de doble color: Combina pares de colores RG, RB y GB. También hay tres niveles de brillo para cada combinación.
5. Modo de respiración láser: El láser cambia gradualmente de brillo durante un periodo de 12 segundos.
6. Control de la velocidad del motor: La velocidad del motor se puede ajustar en tres niveles. Utilice los botones (S+, S-) del mando a distancia para cambiar de velocidad.
7. Apagado automático: El aparato se apagará automáticamente tras 8 horas de inactividad.

## BUTTONS ON THE ASTRONAUT

**Botón de encendido:** Pulsación corta para encender/apagar el dispositivo.

**Botón de colores:** Cuando el dispositivo está encendido y en cualquier modo, pulse brevemente una vez para activar la luz roja, dos veces para la verde, tres veces para la azul, cuatro veces para rojo+verde, cinco veces para rojo+azul, seis veces para verde+azul, y siete veces para volver al modo de respiración en la nube de colores. Mantenga pulsado durante 2 segundos para desactivar el modo nube.

**Botón Estrellas:** Pulse mientras el dispositivo está encendido para alternar las estrellas. Una pulsación corta apagará las estrellas y otra pulsación corta las volverá a encender.

**Botón Temporizador:** Pulse brevemente una vez para establecer un temporizador de 30 minutos. Púlsalo de nuevo para 60 minutos. Púlselo una tercera vez para 90 minutos. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para cancelar el temporizador.


## DEL MANDO A DISTANCIA

**Botón de encendido:** Púlselo para apagar el dispositivo cuando ya esté encendido. Púlselo de nuevo para volver a encenderlo.

**Botón Estrellas:** Con el dispositivo encendido, pulse brevemente para apagar las estrellas. Vuelva a pulsarlo para volver a encenderlas.

**Botón Luz:** Pulse este botón en cualquier modo mientras el dispositivo está encendido para activar la función de vía láctea. Púlsalo brevemente para apagarla y vuelve a pulsarlo para encenderla.

**Botón de luz roja:** Mientras el dispositivo está encendido, pulse brevemente para cambiar al modo de luz roja.



**Botón de luz azul:** Con el dispositivo encendido, pulse brevemente para cambiar al modo de luz azul.

**Botón de luz verde:** Con el dispositivo encendido, pulse brevemente para cambiar al modo de luz verde.

**Botón de respiración de color:** Pulse en cualquier modo mientras el dispositivo está encendido para cambiar al modo de respiración de colores.

**Botones de modo de dos colores:** Mientras el dispositivo está encendido, pulse este botón en cualquier modo:

Pulse brevemente una vez para rojo+verde.

Pulse de nuevo para rojo+azul.

Pulse una tercera vez para verde+azul.

Pulse una cuarta vez para rojo+azul+verde. Este ciclo se repite.

**Botón de velocidad:** En cualquier modo con la nube iluminada, pulse este botón para ajustar la velocidad del motor. Hay cuatro velocidades: Parada, Lenta, Media, Rápida.

**Botón de brillo:** En los modos monocolor o bicolor, pulse este botón para ajustar el brillo de la nube. Hay tres niveles de brillo: Bajo, Medio, Alto. Este ciclo se repite.

**Botón Temporizador:** Mientras el aparato está encendido, pulse brevemente este botón en uno de los 3 logotipos. La luz blanca parpadeará 1,2 ó 3 veces, indicando que el aparato se apagará después de 30, 60 ó 90 minutos.

**Botón Cancelar Temporizador:** Con el aparato encendido, pulse brevemente este botón para cancelar todos los temporizadores programados.

## **MEDIDA Y SEGURIDAD**

1. Este producto es sólo para uso en interiores.
2. Por favor, cambie el interruptor de encendido a la posición OFF si no se utiliza durante mucho tiempo.
3. Por favor, asegúrese de que el producto sin fuertes interferencias electromagnéticas, de lo contrario puede ser luces encendidas o apagadas.
4. Pease no contaminar el medio ambiente cuando se desutiliza y tratar de clasificar y reciclar tanto como sea posible.
5. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega a su fin, toda la lámpara debe ser reemplazada.
6. El producto es susceptible de ser tirado en una mesa con una inclinación de más de 6 grados.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: ABS+PC+PVC
- Ingresso: 5V 2A
- Potenza: 6W
- Lunghezza d'onda del laser: 520nm
- Modalità di controllo: Telecomando
- Gamma: <5 metri
- Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Dimensione del prodotto: 130\*117,19\*234,8 mm
- Temperatura di lavoro: -20-50°C
- Peso: 418gr (prodotto), 150gr (telecomando), 759gr (totale)

## ACCESSORI PER L'IMBALLAGGIO

1. Cavo USB \*1
2. Manuale di istruzioni \*1
3. Telecomando
4. 3 fogli di adesivi

**ATTENZIONE**  **Non mettere negli occhi o guardare i laser e il fascio di luce della lampada.**

La fonte di luce delle stelle e della via lattea è molto forte, quindi gli occhi non devono guardare direttamente la fonte di luce. Tenere i fasci di luce della lampada e i laser stellari lontani dai bambini. Mobility On Bord non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni fisici o materiali causati dalla Galaxy Light.

La luminosità delle stelle (cioè la luminosità del laser) è influenzata dalla temperatura ambiente e dal tempo di utilizzo. Quando la temperatura ambiente è elevata o il tempo di accensione è più lungo, la luminosità del laser diminuisce a causa del calore della sorgente luminosa. A questo punto, è sufficiente spegnere il dispositivo e lasciare che il laser emetta il calore di dissipazione del dispositivo (il tempo di dissipazione del calore richiede solitamente più di 15 minuti) e quindi accenderlo per ripristinare la luminosità.

La testa e il corpo dell'astronauta sono collegati tra loro da magneti e la direzione della testa può essere regolata. Non allungare con forza la testa e il corpo dell'astronauta, altrimenti i fili potrebbero rompersi a causa della tensione.

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Modalità di illuminazione del dispositivo: include la modalità di illuminazione a un colore, la modalità a due colori e la modalità di respirazione del colore.
2. Modalità luce monocolor: Consente la selezione tra i colori R, G e B. Ogni pulsante del telecomando può passare da un colore all'altro. Sono disponibili tre livelli di luminosità.
3. Modalità di illuminazione con respirazione colorata: Offre un effetto di respirazione ciclica tra i colori R, G e B. Ogni colore respira per 5 secondi prima di passare al colore di base. Ogni colore respira per 5 secondi prima di passare al successivo.
4. Modalità a doppio colore: Combina coppie di colori RG, RB e GB. Sono inoltre disponibili tre livelli di luminosità per ciascuna combinazione.
5. Modalità di respirazione laser: Il laser cambia gradualmente luminosità per un periodo di 12 secondi.
6. Controllo della velocità del motore: La velocità del motore è regolabile su tre livelli. Utilizzare i pulsanti (S+, S-) del telecomando per passare da una velocità all'altra.
7. Funzione di spegnimento automatico: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 8 ore di inattività.

## PULSANTI SULL'ASTRONAUTA

**Pulsante di accensione:** Premere brevemente per accendere/spgnere il dispositivo.

**Pulsante dei colori:** Quando il dispositivo è acceso e in qualsiasi modalità, premere brevemente una volta per attivare la luce rossa, due volte per la luce verde, tre volte per la luce blu, quattro volte per la luce rossa+verde, cinque volte per la luce rossa+blu, sei volte per la luce verde+blu e sette volte per tornare alla modalità di respirazione a nuvola colorata. Tenere premuto per 2 secondi per spegnere la modalità nuvola.

**Pulsante delle stelle:** Premere mentre il dispositivo è acceso per attivare le stelle. Una breve pressione spegne le stelle e un'altra breve pressione le riaccende.

**Pulsante Timer:** Premere brevemente una volta per impostare un timer di 30 minuti. Premere di nuovo per impostare un timer di 60 minuti. Premere una terza volta per impostare 90 minuti. Tenere premuto per 2 secondi per annullare il timer.



## SUL TELECOMANDO

**Pulsante di accensione:** Premere per spegnere il dispositivo quando è già acceso. Premere nuovamente per riaccenderlo.

**Pulsante delle stelle:** Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per spegnere le stelle. Premere di nuovo per riaccenderle.

**Pulsante Luce:** Premere questo pulsante in qualsiasi modalità mentre il dispositivo è acceso per attivare la funzione Via Lattea. Premere brevemente per spegnerla e di nuovo per riaccenderla.

**Pulsante Luce rossa:** Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare alla





modalità luce rossa.

**Pulsante luce blu:** Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare alla modalità luce blu.

**Pulsante luce verde:** Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare alla modalità luce verde.

**Pulsante respirazione colorata:** Premere in qualsiasi modalità mentre il dispositivo è acceso per passare alla modalità di respirazione colorata.

**Pulsante della modalità a doppio colore:** Mentre il dispositivo è acceso, premere questo pulsante in qualsiasi modalità:

Premere brevemente una volta per rosso+verde.

Premere nuovamente per rosso+blu.

Premere una terza volta per verde+blu.

Premere una quarta volta per rosso+blu+verde. Questo ciclo si ripete.

**Pulsante di velocità:** In qualsiasi modalità con la nuvola illuminata, premere questo pulsante per regolare la velocità del motore. Sono disponibili quattro velocità: Stop, Lenta, Media, Veloce.

**Pulsante della luminosità:** Nelle modalità monocolori o bicolore, premere questo pulsante per regolare la luminosità della nuvola. Sono disponibili tre livelli di luminosità: Bassa, Media, Alta. Questo ciclo si ripete.

**Pulsante Timer:** Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente questo pulsante su uno dei 3 loghi. La luce bianca della nuvola lampeggerà 1, 2 o 3 volte, indicando che il dispositivo si spegnerà dopo 30, 60 o 90 minuti.

**Pulsante di annullamento del timer:** Mentre il dispositivo è acceso, premere brevemente questo pulsante per annullare tutti i timer impostati.

## MISURA E SICUREZZA

1. Questo prodotto è solo per uso interno.
2. Si prega di commutare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF se non viene utilizzato per lungo tempo.
3. Si prega di assicurarsi che il prodotto senza forti interferenze elettromagnetiche, altrimenti può essere luci su o spegnere.
4. Pease non inquinare l'ambiente quando in disuso e cercare di classificare e riciclare il più possibile.
5. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la sua fine, l'intera lampada deve essere sostituita.
6. Il prodotto può essere scaricato su un tavolo con un'inclinazione di più di 6 gradi.



# DEUTSCHE

## TECHNISCHE MERKMALE

- Material: ABS+PC+PVC
- Eingang: 5V 2A
- Leistung: 6W
- Laser-Wellenlänge: 520nm
- Steuerungsmodus: Fernsteuerung
- Reichweite: <5 Meter
- Stromversorgung: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Produktgröße: 130\*117,19\*234,8mm
- Arbeitstemperatur: -20-50°C
- Gewicht: 418gr (Produkt), 150gr (Fernbedienung), 759gr (insgesamt)

## VERPACKUNGSZUBEHÖR

1. USB-Kabel \*1
2. Gebrauchsanweisung \*1
3. Fernbedienung
4. 3 Aufkleberblätter

## ACHTUNG **Stecken Sie die Laser und den Lichtstrahl der Lampe nicht in die Augen und schauen Sie nicht in sie hinein.**

Die Lichtquelle der Sterne und der Milchstraße ist stark, daher sollten die Augen nicht direkt in die Lichtquelle schauen. Halten Sie die Lichtstrahlen und Sternenlaser der Lampe von Kindern fern. Mobility On Bord kann nicht für physische oder materielle Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch das Galaxy Light verursacht werden.


Die Helligkeit der Sterne (d. h. die Helligkeit des Lasers) wird von der Umgebungstemperatur und der Nutzungsdauer beeinflusst. Wenn die Umgebungstemperatur heiß ist oder die Einschaltdauer länger ist, nimmt die Helligkeit des Lasers aufgrund der Wärme der Lichtquelle ab. Schalten Sie in diesem Fall einfach das Gerät aus und lassen Sie den Laser die Wärmeabgabe des Geräts ableiten (die Wärmeabgabe dauert in der Regel mehr als 15 Minuten) und schalten Sie es dann wieder ein, um die Helligkeit wiederherzustellen.

Der Kopf und der Körper des Astronauten sind durch Magnete miteinander verbunden, und die Richtung des Kopfes kann eingestellt werden. Ziehen Sie den Kopf und den Körper des Astronauten nicht gewaltsam auseinander, da sonst die Drähte aufgrund von Verstrebungen brechen können.

## PRODUKTBEZEICHNUNG

1. Licht-Modi des Geräts: umfasst einfarbiges Licht-Modus, Dual-Color-Modus, Farbe Atmung Modus.
2. Einfarbiger Lichtmodus: Ermöglicht die Auswahl zwischen R-, G- und B-Farben. Jede Taste auf der Fernbedienung kann zwischen diesen Farben umschalten. Es gibt drei Helligkeitsstufen.
3. Buntes atmendes Licht: Bietet einen zyklischen Atmungseffekt zwischen den Farben R, G und B. Jede Farbe atmet 5 Sekunden lang, bevor sie zur nächsten übergeht.
4. Zweifarbiges Modus: Kombiniert RG-, RB- und GB-Farbpaare. Außerdem gibt es drei Helligkeitsstufen für jede Kombination.
5. Laser-Atmungsmodus: Der Laser ändert seine Helligkeit allmählich über einen Zeitraum von 12 Sekunden.
6. Steuerung der Motorgeschwindigkeit: Die Motordrehzahl ist in drei Stufen einstellbar. Verwenden Sie die Tasten (S+, S-) auf der Fernbedienung, um zwischen den Geschwindigkeiten zu wechseln.
7. Automatische Abschaltfunktion: Das Gerät schaltet sich nach 8 Stunden Inaktivität automatisch ab.

## TASTEN AM ASTRONAUTEN



**Einschalttaste:** Kurz drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.

**Farben-Taste:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich in einem beliebigen Modus befindet, drücken Sie einmal kurz, um das rote Licht zu aktivieren, zweimal für Grün, dreimal für Blau, viermal für Rot+Grün, fünfmal für Rot+Blau, sechsmal für Grün+Blau und siebenmal, um zum bunten Wolkenatemmodus zurückzukehren. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wolkenmodus zu deaktivieren.

**Stern-Taste:** Drücken Sie diese Taste, während das Gerät eingeschaltet ist, um die Sterne einzuschalten. Ein kurzer Druck schaltet die Sterne aus, ein weiterer kurzer Druck schaltet sie wieder ein.


**Timer-Taste:** Einmal kurz drücken, um einen Timer für 30 Minuten einzustellen. Drücken Sie erneut, um 60 Minuten einzustellen. Drücken Sie ein drittes Mal, um 90 Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer zu deaktivieren.

## TASTEN AUF DER FERNBEDIENUNG

**Einschalttaste:** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn es bereits eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut, um es wieder einzuschalten.

**Sterne-Taste:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz darauf, um die Sterne auszuschalten. Drücken Sie erneut, um sie wieder einzuschalten.

**Licht-Taste:** Drücken Sie diese Taste in einem beliebigen Modus, während das Gerät eingeschaltet ist, um die Milchstraßenfunktion einzuschalten. Drücken Sie kurz, um sie auszuschalten, und erneut, um sie wieder einzuschalten.



Taste für rotes Licht: Bei eingeschaltetem Gerät kurz drücken, um in den Rotlichtmodus zu wechseln.

Taste für blaues Licht: Bei eingeschaltetem Gerät kurz drücken, um in den Blaulichtmodus zu wechseln.

Taste für grünes Licht: Bei eingeschaltetem Gerät kurz drücken, um in den Grünlichtmodus zu wechseln.

Taste für farbiges Atmen: Drücken Sie in einem beliebigen Modus, während das Gerät eingeschaltet ist, um in den farbigen Atemmodus zu wechseln.

Tasten für zweifarbigen Modus: Drücken Sie diese Taste bei eingeschaltetem Gerät in einem beliebigen Modus:

Einmal kurz drücken für rot+grün.

Drücken Sie erneut für rot+blau.

Drücken Sie ein drittes Mal für grün+blau.

Drücken Sie ein viertes Mal für rot+blau+grün. Dieser Zyklus wiederholt sich.

Geschwindigkeitstaste: Drücken Sie in einem beliebigen Modus, in dem die Wolke leuchtet, diese Taste, um die Motorgeschwindigkeit einzustellen. Es gibt vier Geschwindigkeiten: Stopp, Langsam, Mittel, Schnell.

Helligkeitstaste: Drücken Sie diese Taste in den ein- oder zweifarbigen Modi, um die Helligkeit der Wolke einzustellen. Es gibt drei Helligkeitsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch. Dieser Zyklus wiederholt sich.

Timer-Taste: Drücken Sie diese Taste bei eingeschaltetem Gerät kurz auf eines der 3 Logos. Das weiße Wolkenlicht blinkt 1, 2 oder 3 Mal und zeigt damit an, dass sich das Gerät nach 30, 60 oder 90 Minuten ausschaltet.

Taste Timer abbrechen: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz auf diese Taste, um alle eingestellten Timer abzubrechen.

## MASSNAHME UND SICHERHEIT

1. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt wird, da sonst die Lichter aufleuchten oder sich ausschalten können.
4. Bitte verschmutzen Sie die Umwelt nicht, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen und versuchen Sie, es so gut wie möglich zu trennen und zu recyceln.
5. Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar, wenn die Lichtquelle ihr Ende erreicht, sollte die ganze Lampe ersetzt werden.
6. Das Produkt wird wahrscheinlich auf einem Tisch mit einer Neigung von mehr als 6 Grad entsorgt.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: ABS+PC+PVC
- Entrada: 5V 2A
- Taxa de potência: 6W
- Comprimento de onda do laser: 520nm
- Modo de controlo: Controlo remoto
- Alcance: <5 metros
- Fonte de alimentação: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Tamanho do produto: 130\*117.19\*234.8mm
- Temperatura de funcionamento: -20-50°C
- Peso: 418gr (produto), 150gr (remoto), 759gr (total)

## ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM

1. Cabo USB \*1
2. Manual de instruções \*1
3. Controlo remoto
4. 3 folhas de autocolantes

**ATENÇÃO**  **Não colocar nos olhos nem olhar para os lasers e para o feixe de luz da lâmpada.**

A fonte de luz das estrelas e da Via Láctea é muito forte, pelo que os olhos não devem olhar diretamente para a fonte de luz. Mantenha os feixes de luz da lâmpada e os lasers de estrelas afastados das crianças. A Mobility On Bord não pode ser responsabilizada por quaisquer danos físicos ou materiais causados pela Galaxy Light.

O brilho das estrelas (ou seja, o brilho do laser) é afetado pela temperatura ambiente e pelo tempo de utilização. Quando a temperatura ambiente é elevada ou o tempo de ligação é longo, o brilho do laser diminui devido ao calor da fonte de luz. Nessa altura, basta desligar a alimentação e deixar o laser emitir a dissipação de calor do dispositivo (o tempo de dissipação de calor demora normalmente mais de 15 minutos) e, em seguida, ligá-lo para restaurar o brilho.

A cabeça e o corpo do astronauta estão ligados entre si por ímanes e a direção da cabeça pode ser ajustada. Não esticar a cabeça e o corpo do astronauta com força, caso contrário os fios podem partir-se devido ao esticamento.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Modos de luz do dispositivo: inclui o modo de luz de uma só cor, o modo de duas cores e o modo de respiração de cores.
2. Modo de luz de cor única: Permite a seleção entre as cores R, G e B. Cada botão do telecommando pode alternar entre estas cores. Existem três níveis de luminosidade.
3. Modo de luz de respiração colorida: Apresenta um efeito de respiração cíclico entre as cores R, G e B. Cada cor respira durante 5 segundos antes de passar para a seguinte.
4. Modo de duas cores: Combina pares de cores RG, RB e GB. Existem também três níveis de brilho para cada combinação.
5. Modo de respiração do laser: O laser muda gradualmente de brilho durante um período de 12 segundos.
6. Controlo da velocidade do motor: A velocidade do motor é ajustável em três níveis. Utilize os botões (S+, S-) do controlo remoto para alternar entre as velocidades.
7. Função de desligamento automático: O aparelho desliga-se automaticamente após 8 horas de inatividade.

## BOTÕES NO ASTRONAUTA

**Botão de alimentação:** Prima brevemente para ligar/desligar o dispositivo.

**Botão das cores:** Quando o dispositivo está ligado e em qualquer modo, prima brevemente uma vez para ativar a luz vermelha, duas vezes para verde, três vezes para azul, quatro vezes para vermelho+verde, cinco vezes para vermelho+azul, seis vezes para verde+azul e sete vezes para regressar ao modo de respiração em nuvem colorida. Prima e mantenha premido durante 2 segundos para desligar o modo de nuvem

**Botão das estrelas:** Prima enquanto o dispositivo está ligado para alternar as estrelas. Uma pressão breve desliga as estrelas e outra pressão breve volta a ligá-las.

**Botão do temporizador:** Prima brevemente uma vez para definir um temporizador para 30 minutos. Prima novamente para definir para 60 minutos. Prima uma terceira vez para definir para 90 minutos. Prima e mantenha premido durante 2 segundos para cancelar o temporizador.



## BOTÕES DO CONTROLO REMOTO

**Botão de alimentação:** Prima para desligar o dispositivo quando este já estiver ligado. Prima novamente para o voltar a ligar.

**Botão das estrelas:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente para desligar as estrelas. Prima novamente para as voltar a ligar.

**Botão Luz:** Prima este botão em qualquer modo enquanto o dispositivo estiver ligado para ativar a funcionalidade da Via Láctea. Prima brevemente para a desligar e novamente para a voltar a ligar.

**Botão de luz vermelha:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente para mudar para o



modo de luz vermelha.

**Botão de luz azul:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente para mudar para o modo de luz azul.

**Botão de luz verde:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente para mudar para o modo de luz verde.

**Botão de respiração colorida:** Premir em qualquer modo enquanto o dispositivo está ligado para mudar para o modo de respiração colorida.

**Botões do modo de duas cores:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima este botão em qualquer modo:

Prima brevemente uma vez para vermelho+verde.

Prima novamente para vermelho+azul.

Premir uma terceira vez para verde+azul.

Prima uma quarta vez para vermelho+azul+verde. Este ciclo repete-se.

**Botão de velocidade:** Em qualquer modo com a nuvem iluminada, prima este botão para ajustar a velocidade do motor. Existem quatro velocidades: Paragem, Lento, Médio, Rápido.

**Botão de brilho:** Nos modos de cor única ou de duas cores, prima este botão para ajustar o brilho da nuvem. Existem três níveis de brilho: Baixo, Médio, Alto. Este ciclo repete-se.

**Botão do temporizador:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente este botão num dos 3 logótipos. A luz branca da nuvem piscará 1, 2 ou 3 vezes, indicando que o dispositivo se desligará após 30, 60 ou 90 minutos.

**Botão de cancelamento do temporizador:** Enquanto o dispositivo estiver ligado, prima brevemente este botão para cancelar todos os temporizadores definidos.

## MEDIDA E SEGURANÇA

1. Este produto é apenas para uso interior.
2. Por favor mudar o interruptor de alimentação para a posição OFF se não for utilizado durante muito tempo.
3. Por favor, certifique-se de que o produto não tem interferências electromagnéticas fortes, caso contrário, podem ser luzes acesas ou desligadas.
4. Não poluir o ambiente quando fora de uso e tentar classificar e reciclar o máximo possível.
5. A fonte de luz desta lâmpada não é substituível, quando a fonte de luz atinge a sua extremidade, a lâmpada inteira deve ser substituída.
6. O produto é susceptível de ser despejado numa mesa com uma inclinação superior a 6 graus.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υλικό: PVC
- Είσοδος: 2A
- Ρυθμός ισχύος: 6W
- Μήκος κύματος λέιζερ: 520nm
- Τρόπος λειτουργίας: Τηλεχειρισμός
- Εύρος Ρυθμιστής τηλεχειρισμού: Ρυθμιστής τηλεχειρισμού Range: <5 μέτρα
- Τροφοδοσία: Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Μέγεθος προϊόντος: 130\*117.19\*234.8mm
- Θερμοκρασία εργασίας: -20-50°C
- Βάρος: 418gr (πρόϊόν), 150gr (τηλεχειριστήριο), 759gr (συνολικά)

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

1. Καλώδιο USB \*1
2. Εγχειρίδιο οδηγιών \*1
3. Τηλεχειριστήριο
4. 3 φύλλα αυτοκόλλητων

## ΠΡΟΣΟΧΗ



**Μην βάζετε στα μάτια και μην κοιτάτε τα λέιζερ και την ακτίνα φωτός της λάμπας.**

Η πηγή φωτός των αστεριών και του γαλακτώδους δρόμου είναι ισχυρή, οπότε τα μάτια δεν πρέπει να κοιτάζουν απευθείας την πηγή φωτός. Κρατήστε τις ακτίνες φωτός της λάμπας και τα λέιζερ των αστεριών μακριά από τα παιδιά. Η Mobility On Bord δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε φυσική ή υλική ζημιά προκληθεί από το Galaxy Light.

Η φωτεινότητα των αστεριών (δηλαδή η φωτεινότητα του λέιζερ) επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το χρόνο χρήσης. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή ο χρόνος ενεργοποίησης είναι μεγαλύτερος, η φωτεινότητα του λέιζερ θα μειωθεί λόγω της θερμότητας της φωτεινής πηγής. Αυτή τη στιγμή, απλά απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφήστε το λέιζερ να εκπέμψει την απαγωγή θερμότητας της συσκευής (ο χρόνος απαγωγής θερμότητας συνήθως διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το για να αποκαταστήσετε τη φωτεινότητα.

Το κεφάλι και το σώμα του αστροναύτη συνδέονται μεταξύ τους με μαγνήτες και η κατεύθυνση του κεφαλιού μπορεί να ρυθμιστεί. Μην τεντώνετε το κεφάλι και το σώμα του αστροναύτη με δύναμη, διαφορετικά τα καλώδια μπορεί να σπάσουν λόγω τεντώματος.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Λειτουργίες φωτισμού της συσκευής: Περιλαμβάνει μονόχρωμη λειτουργία φωτισμού, λειτουργία διπλού χρώματος, λειτουργία αναπνοής χρώματος.
2. Λειτουργία φωτός ενός χρώματος: Επιτρέπει την επιλογή μεταξύ των χρωμάτων R, G και B. Κάθε κουμπί στο τηλεχειριστήριο μπορεί να εναλλάσσει μεταξύ αυτών των χρωμάτων. Υπάρχουν τρία επίπεδα φωτεινότητας.
3. Λειτουργία πολύχρωμου φωτός αναπνοής: Διαθέτει ένα κυκλικό εφέ αναπνοής μεταξύ των χρωμάτων R, G και B. Κάθε χρώμα αναπνέει για 5 δευτερόλεπτα πριν από τη μετάβαση στο επόμενο.
4. Λειτουργία διπλού χρώματος: Συνδυάζει ζεύγη χρωμάτων RG, RB και GB. Υπάρχουν επίσης τρία επίπεδα φωτεινότητας για κάθε συνδυασμό.
5. Λειτουργία αναπνοής λέιζερ: Το λέιζερ αλλάζει σταδιακά τη φωτεινότητα σε διάστημα 12 δευτερολέπτων.
6. Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα: Η ταχύτητα του κινητήρα είναι ρυθμιζόμενη σε τρία επίπεδα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (S+, S-) στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε μεταξύ των ταχυτήτων.
7. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες αδράνειας.



Κουμπί λειτουργίας: Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.




Κουμπί αστεριών: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα για να απενεργοποιήσετε τα αστέρια. Πιέστε ξανά για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Κουμπί κόκκινου φωτός: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στη

Κουμπτί αστέρια: Πατήστε το ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για να αλλάξετε τα αστέρια. Ένα σύντομο πάτημα θα απενεργοποιήσει τα αστέρια και ένα άλλο σύντομο πάτημα θα τα ενεργοποιήσει ξανά.

Κουμπί χρονοδιακόπτη: Πατήστε το μία φορά για να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για 30 λεπτά. Πατήστε ξανά για να ρυθμίσετε για 60 λεπτά. Πατήστε μια τρίτη φορά για να ρυθμίσετε για 90 λεπτά. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.



λειτουργία κόκκινου φωτός.

Κουμπί μπλε φωτός: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα για να μεταβείτε στη λειτουργία μπλε φωτός.

Πράσινο φως Κουμπί: ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το για να μεταβείτε στη λειτουργία πράσινου φωτός.

Κουμπί αναπνοής χρώματος: Πατήστε σε οποιαδήποτε λειτουργία ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για να μεταβείτε στη λειτουργία πολύχρωμης αναπνοής.

Κουμπιά λειτουργίας διπλού χρώματος: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε λειτουργία:

Πατήστε σύντομα μία φορά για κόκκινο+πράσινο.

Πιέστε ξανά για κόκκινο+μπλε.

Πιέστε μια τρίτη φορά για πράσινο+μπλε.

Πιέστε μια τέταρτη φορά για κόκκινο+μπλε+πράσινο. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Κουμπί ταχύτητας: Σε οποιαδήποτε λειτουργία με το σύννεφο αναμμένο, πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του κινητήρα. Υπάρχουν τέσσερις ταχύτητες: Διακοπή, Αργή, Μέτρια, Γρήγορη.

Κουμπί φωτεινότητας: Σε λειτουργίες ενός ή δύο χρωμάτων, πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του σύννεφου. Υπάρχουν τρία επίπεδα φωτεινότητας: Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Κουμπί χρονοδιακόπτη: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί σε ένα από τα 3 λογότυπα. Η λευκή φωτεινή ένδειξη σύννεφο θα αναβοσβήσει 1,2 ή 3 φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30, 60, 90 λεπτά.

Κουμπί ακύρωσης χρονοδιακόπτη: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε όλους τους ρυθμισμένους χρονοδιακόπτες.

## ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF.
3. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χωρίς ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, διαφορετικά μπορεί να ανάψει ή να σβήσει τα φώτα.
4. Please μην μολύνετε το περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται και προσπαθήστε να ταξινομήσετε και να ανακυκλώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
5. Η πηγή φωτός αυτής της λάμπας δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ολόκληρης της λάμπας πρέπει να αντικατασταθεί.
6. Το προϊόν είναι πιθανό να απορριφθεί σε τραπεζί με κλίση μεγαλύτερη από 6 μοίρες.

# やまと

## 技術的特徴

- 材料: ABS+PC+PVC
- 入力 5V 2A
- 力率: 6W
- レーザー波長: 520nm
- 制御モード: リモート・コントロール
- 範囲: <5メートル
- 電源 100-240V、50/60Hz、0.75A
- 製品サイズ: 130 \* 117.19 \* 234.8mm
- 動作温度: -20-50℃
- 重量: 418gr (製品)、150gr (リモート)、759gr (合計)

## 包装アクセサリ

1. USBケーブル \*1
2. 取扱説明書 \*1
3. リモコン
4. ステッカー3枚

**注意:**  **ランプのレーザー光を目に当てないでください**

星や天の川の光は強いので、光源を直視しないでください。ランプの光線や星のレーザーはお子様から遠ざけてください。モビリティ・オン・ボードは、ギャラクシー・ライトによる物理的または物質的な損害について責任を負いません。

星の明るさ(つまりレーザーの明るさ)は、周囲の温度や使用時間に影響されます。周囲温度が高温の場合や電源オン時間が長い場合、光源の熱によりレーザーの輝度が低下します。この時、電源を切ってレーザーの放熱をさせ(放熱時間は通常15分以上かかります)、その後電源を入れれば明るさが戻ります。

宇宙飛行士の頭部と胴体は磁石で連結されており、頭部の向きを調整することができます。宇宙飛行士の頭部と胴体を無理に引き伸ばすと、ワイヤーが引っ張られて断線する恐れがあります。

## 商品説明

1. デバイスのライトモード: シングルカラーライトモード、デュアルカラーモード、カラーブリージングモードが含まれます。
2. 単色ライトモード: R、G、Bカラーを選択可能。リモコンの各ボタンは、これらの色を切り替えることができます。明るさは3段階。
3. カラーフルブリージングライトモード: R、G、Bの各色を周期的に点滅させます。各色は次の色に移行する前に5秒間呼吸します。
4. デュアル・カラー・モード: RG、RB、GBのカラーペアを組み合わせます。各組合せには3段階の明るさレベルがある。
5. レーザーブリージングモード: レーザーが12秒かけて徐々に明るさを変化させる。
6. モーター速度調節: モーター速度は3段階に調節可能です。リモコンの(S+)、(S-)ボタンでスピードを切り替えます。
7. オートシャットオフ機能: 8時間使用しないと自動的に電源が切れます。


## 宇宙飛行士のボタン

電源ボタン：短いプレスは、デバイスのオン/オフをオンにします。

カラーボタン：デバイスの電源が入っていて、どのモードでも、短く1回押すと赤色ライトが点灯し、2回押すと緑色ライトが点灯し、3回押すと青色ライトが点灯し、4回押すと赤色+緑色ライトが点灯し、5回押すと赤色+青色ライトが点灯し、6回押すと緑色+青色ライトが点灯し、7回押すとカラフルな雲呼吸モードに戻ります。2秒間押し続けると、雲モードがオフになります。

星ボタン：デバイスの電源が入っているときに押すと、星が切り替わります。短く押すと星がオフになり、もう一度短く押すとオンに戻ります。

タイマーボタン：短く押すと30分のタイマーがセットされます。もう一度押すと60分に設定されます。3回目に押すと90分に設定されます。2秒間長押しするとタイマーが解除されます。



## リモコンのボタン


電源ボタン：電源が入っているときに押すと、デバイスの電源が切れます。もう一度押すと電源が入ります。

星ボタン：デバイスがオンの状態で短く押すと星が消えます。もう一度押すとオンに戻ります。

ライトボタン：デバイスの電源が入っているときに、どのモードでもこのボタンを押すと、天の川機能が切り替わります。短く押すとオフになり、もう一度押すとオンに戻ります。

赤色光ボタン：デバイスの電源が入っているときに短く押すと、赤色光モードに切り替わります。

ブルーライトボタン：電源が入っている状態で短く押すと、ブルーライトモードに切り替わります。



グリーンライトボタン：デバイスがオンになっている間、短く押すとグリーンライトモードに切り替わります。

色呼吸ボタン：電源が入っている時に押すと、カラフルな呼吸モードに切り替わります。

デュアルカラーモードボタン：装置の電源が入っている間、どのモードでもこのボタンを押してください：

短く1回押すと赤+緑。

もう一度押すと赤+青。

3回目に押すと緑+青。

4回目に押すと赤+青+緑。このサイクルを繰り返します。

スピードボタン：雲が点灯しているどのモードでも、このボタンを押してモーター速度を調節します。スピードは4段階：停止、低速、中速、高速。

明るさボタン：単色または二色モードで、このボタンを押して雲の明るさを調節します。明るさは3段階あります：低、中、高。このサイクルを繰り返します。

タイマーボタン：デバイスがオンの状態で、3つのロゴのうちの1つでこのボタンを短く押します。白い雲のライトが1、2、3回点滅し、30分、60分、90分後にデバイスがシャットダウンすることを示します。

タイマー解除ボタン：デバイスがオンの状態でこのボタンを短く押すと、設定されたタイマーがすべてキャンセルされます。

## 安全に使用するために

1. 製品は室内で使用してください。
2. 長時間使用しない場合は電源オフにしてください。
3. 製品を強力な電磁場に晒さないでください。ライトが勝手にオンまたはオフになることがあります。
4. 廃棄する際は分別し、可能な限りリサイクルしてください。
5. ランプの光源を取り換えることはできません。光源が切れた際はランプを丸ごと交換してください。
6. テーブルに設置する際は傾きが6度未満であることを確認してください。傾きが大きいと転倒します。



# NEDERLANDS

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: ABS+PC+PVC
- Ingang: 5V 2A
- Vermogen: 6W
- Lasergolflengte: 520nm
- Besturingsmodus: Afstandsbediening
- Bereik: <5 meter
- Voeding: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Productgrootte: 130\*117,19\*234,8mm
- Werktemperatuur: -20-50°C
- Gewicht: 418gr (product), 150gr (afstandsbediening), 759gr (totaal)

## VERPAKKINGSACCESSOIRES

1. USB-kabel \*1
2. Gebruiksaanwijzing \*1
3. Afstandsbediening
4. 3 vellen stickers

## ATTENTIE Kom niet in de ogen en kijk niet in de lasers en de lichtbundel.

De lichtbron van sterren en melkweg is sterk, dus kijk niet direct in de lichtbron. Houd de lichtstralen van de lamp en de sterlasers uit de buurt van kinderen. Mobility On Bord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fysieke of materiële schade veroorzaakt door de Galaxy Light.

De helderheid van de sterren (d.w.z. de laserhelderheid) wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en het tijdstip van gebruik. Wanneer de omgevingstemperatuur warm is of de inschakeltijd langer, zal de helderheid van de laser afnemen door de warmte van de lichtbron. Schakel op dat moment de stroom uit en laat de laser de warmte van het apparaat afvoeren (de warmte-dissipatietijd duurt meestal meer dan 15 minuten) en schakel de laser vervolgens weer in om de helderheid te herstellen.

Het hoofd en het lichaam van de astronaut zijn met magneten aan elkaar verbonden en de richting van het hoofd kan worden aangepast. Rek het hoofd en het lichaam van de astronaut niet te hard uit, anders kunnen de draden breken door het uittrekken.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

1. Lichtmodi van het apparaat: omvat eenkleurige lichtmodus, tweekleurige modus, ademende kleurmodus.
2. Modus enkelkleurig licht: Hiermee kun je kiezen tussen R-, G- en B-kleuren. Elke knop op de afstandsbediening kan tussen deze kleuren schakelen. Er zijn drie helderheidsniveaus.
3. Modus Kleurrijk ademlicht: Heeft een cyclisch ademhalings-effect tussen R-, G- en B-kleuren. Elke kleur ademt 5 seconden voor de overgang naar de volgende.
4. Modus met twee kleuren: Combineert kleurenparen RG, RB en GB. Er zijn ook drie helderheidsniveaus voor elke combinatie.
5. Laser ademhalingsmodus: De laser verandert geleidelijk van helderheid over een periode van 12 seconden.
6. Snelheidsregeling motor: De motorsnelheid is instelbaar in drie niveaus. Gebruik de toetsen (S+, S-) op de afstandsbediening om tussen de snelheden te schakelen.
7. Automatische uitschakeling: Het apparaat schakelt automatisch uit na 8 uur inactiviteit.


## KNOPPEN OP DE ASTRONAUT

Aan/uit-knop: Kort indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.

Kleurenknop: Wanneer het apparaat is ingeschakeld en in een willekeurige modus staat, druk je eenmaal kort op de knop om rood licht te activeren, tweemaal voor groen, driemaal voor blauw, viermaal voor rood+groen, vijfmaal voor rood+blauw, zesmaal voor groen+blauw en zevenmaal om terug te keren naar de kleurrijke ademhalingsmodus van de wolken. 2 seconden ingedrukt houden om de wolkenmodus uit te schakelen

Sterrenknop: Druk hierop terwijl het apparaat aan staat om de sterren te wisselen. Kort indrukken schakelt de sterren uit en nogmaals kort indrukken schakelt ze weer in.

Timerknop: Eén keer kort indrukken om een timer van 30 minuten in te stellen. Druk nogmaals om de timer in te stellen op 60 minuten. Druk een derde keer om de timer in te stellen op 90 minuten. 2 seconden ingedrukt houden om de timer te annuleren.



## KNOPPEN OP DE AFSTANDBEDIENING

Aan/uit-knop: Indrukken om het apparaat uit te schakelen als het al aan staat. Nogmaals indrukken om het apparaat weer in te schakelen.

Sterren Knop: Als het apparaat aan staat, kort indrukken om de sterren uit te schakelen. Nogmaals indrukken om ze weer aan te zetten.

Lichtknop: Druk op deze knop in elke modus terwijl het apparaat aan staat om de melkwegfunctie in te schakelen. Druk kort om het uit te zetten en nogmaals om het weer aan te zetten.

Knop Rood licht: Druk kort op deze knop terwijl het apparaat is ingeschakeld om over te

schakelen naar de roodlichtmodus.

**Knop voor blauw licht:** Als het apparaat is ingeschakeld, kort indrukken om over te schakelen naar de blauwlichtmodus.

**Knop voor groen licht:** Als het apparaat aan staat, kort indrukken om over te schakelen naar de groenlichtmodus.

**Knop Kleur ademhaling:** Druk op een willekeurige knop terwijl het apparaat is ingeschakeld om over te schakelen naar de modus Kleurrijk ademen.

**Tweekleurenmodus Knoppen:** Druk op deze knop in elke modus terwijl het apparaat is ingeschakeld:

Druk eenmaal kort voor rood+groen.

Druk nogmaals voor rood+blauw.

Druk een derde keer voor groen+blauw.

Druk een vierde keer voor rood+blauw+groen. Deze cyclus wordt herhaald.

**Snelheidsknop:** In elke modus waarin de wolk verlicht is, druk je op deze knop om de motorsnelheid aan te passen. Er zijn vier snelheden: Stop, Langzaam, Gemiddeld, Snel.

**Helderheidsknop:** Druk in de modi met één of twee kleuren op deze knop om de helderheid van de wolk aan te passen. Er zijn drie helderheidsniveaus: Laag, Medium, Hoog. Deze cyclus wordt herhaald.

**Timerknop:** Druk kort op deze knop op een van de 3 logo's terwijl het apparaat is ingeschakeld. Het witte wolkenlampje knippert 1, 2 of 3 keer om aan te geven dat het apparaat na 30, 60 of 90 minuten wordt uitgeschakeld.

**Knop Timer annuleren:** Druk kort op deze knop terwijl het apparaat is ingeschakeld om alle ingestelde timers te annuleren.

## METING EN VEILIGHEID

1. Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
2. Zet de stroomschakelaar op OFF positie als het product lange tijd niet wordt gebruikt
3. Zorg ervoor dat het product geen sterke elektromagnetische interferentie heeft, anders kan het licht aan of uit zijn.
4. Vervuil het milieu niet als het niet wordt gebruikt en probeer zoveel mogelijk te sorteren en te recyclen.
5. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron zijn einde bereikt, moet de hele lamp worden vervangen.
6. Het product wordt waarschijnlijk gedumpt op een tafel met een helling van meer dan 6 graden.





## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Materiál: MATERIÁL: ABS+PC+PVC
- Vstup: VSTUPNÍ NAPĚTÍ: 5V 2A
- Rychlost napájení: 6W
- Vlnová délka laseru: 520 nm
- Režim ovládání: Dálkové ovládání
- Dosah: Dálkový ovladač Dálkové ovládání: <5 metrů
- Napájení: 5 m: napájení: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Velikost výrobku: 130\*117,19\*234,8 mm
- Pracovní teplota: -20-50 °C
- Hmotnost: 418 g (výrobek), 150 g (dálkové ovládání), 759 g (celkem)

## OBALOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Kabel USB \*1
2. Návod k použití \*1
3. Dálkový ovladač
4. 3 archy samolepek

**POZOR**



**Nevkládejte je do očí ani se nedívejte na lasery a světelné paprsky lampy.**

Zdroj světla hvězd a mléčné dráhy je silný, proto by se oči neměly dívat přímo na zdroj světla. Světelné paprsky lampy a hvězdné lasery udržujte mimo dosah dětí.

Společnost Mobility On Bord nenes odpovědnost za jakékoli fyzické nebo materiální škody způsobené světlem Galaxy Light.

Jas hvězd (tj. jas laseru) je ovlivněn okolní teplotou a dobou používání. Při vysoké okolní teplotě nebo delší době zapnutí se jas laseru sníží v důsledku zahřívání světelného zdroje. V této době stačí vypnout napájení a nechat laser vyzařovat teplo rozptýlené zařízením (doba rozptýlení tepla obvykle trvá déle než 15 minut) a poté jej zapnout, aby se obnovil jas.

Hlava a tělo astronauta jsou spojeny magnety a směr hlavy lze nastavit. Hlavu a tělo astronauta nenatahujte silou, jinak by se dráty mohly vlivem protažení přetrhnout.

## POPIS PRODUKTU

1. Světelné režimy zařízení: zahrnuje režim jednobarevného světla, dvoubarevný režim, režim barevného dýchání.
2. Režim jednobarevného světla: Umožňuje výběr mezi barvami R, G a B. Každým tlačítkem na dálkovém ovladači lze přepínat mezi těmito barvami. K dispozici jsou tři úrovně jasu.
3. Režim barevného dýchajícího světla: Nabízí cyklický efekt dýchání mezi barvami R, G a B. Každá barva dýchá po dobu 5 sekund před přechodem na další.
4. Režim dvou barev: Kombinuje dvojice barev RG, RB a GB. Pro každou kombinaci jsou k dispozici také tři úrovně jasu.
5. Režim laserového dýchání: Laser postupně mění jas po dobu 12 sekund.
6. Řízení rychlosti motoru: Rychlost motoru je nastavitelná ve třech úrovních. K přepínání rychlostí použijte tlačítka (S+, S-) na dálkovém ovladači.
7. Funkce automatického vypnutí: Zařízení se automaticky vypne po 8 hodinách nečinnosti.

## TLAČÍTKA NA ASTRONAUTOVI

**Tlačítko napájení:** Krátkým stisknutím zapnete/vypnete zařízení.

**Tlačítko barev:** Krátkým stisknutím jednou aktivujete červené světlo, dvakrát zelené, třikrát modré, čtyřikrát červené+zelené, pětikrát červené+modré, šestkrát zelené+modré a sedmkrát se vrátíte do režimu barevného dýchání mraků. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund režim mraků vypnete.

**Tlačítko hvězdiček:** Stisknutím při zapnutém zařízení přepnete hvězdy. Krátkým stisknutím hvězdy vypnete a dalším krátkým stisknutím je opět zapnete.

**Tlačítko časovače:** Krátkým stisknutím jednou nastavíte časovač na 30 minut. Dalším stisknutím nastavíte časovač na 60 minut. Třetím stisknutím nastavíte časovač na 90 minut. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund časovač zrušíte.


## TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

**Tlačítko napájení:** Stisknutím tlačítka vypnete zařízení, když je již zapnuté. Dalším stisknutím jej opět zapnete.

**Tlačítko hvězdiček:** Krátkým stisknutím vypnete hvězdičky, když je zařízení zapnuté. Dalším stisknutím je opět zapnete.

**Tlačítko světla:** Stisknutím tohoto tlačítka v jakémkoli režimu, když je zařízení zapnuté, přepnete funkci mléčné dráhy. Krátkým stisknutím ji vypnete a opětovným stisknutím ji opět zapnete.

**Tlačítko červeného světla:** Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím přepnete do režimu červeného světla.



**Tlačítko modrého světla:** Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím přepnete do režimu modrého světla.

**Zelené světlo Tlačítko:** Krátkým stisknutím přepnete zařízení do režimu zeleného světla.

**Tlačítko barevného dýchání:** Stisknutím v jakémkoli režimu, když je zařízení zapnuté, přepnete do režimu barevného dýchání.

**Tlačítka dvoubarevného režimu:** Když je zařízení zapnuté, stiskněte toto tlačítko v libovolném režimu:

Krátké stisknutí jednou pro červenou + zelenou barvu.

Opětovným stisknutím vyvoláte červenou+modrou barvu.

Stiskněte potřetí pro zelenou+modrou.

Stiskněte počtvrté pro červenou+modrou+zelenou. Tento cyklus se opakuje.

**Tlačítko rychlosti:** Stisknutím tohoto tlačítka v jakémkoli režimu s rozsvíceným mrakem nastavíte rychlost motoru. K dispozici jsou čtyři rychlosti: Zastavit, Pomalý, Střední, Rychlý.

**Tlačítko jasu:** V jednobarevném nebo dvoubarevném režimu stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jas mraku. K dispozici jsou tři úrovně jasu: Nízká, Střední, Vysoká. Tento cyklus se opakuje.

**Tlačítko časovače:** Když je zařízení zapnuté, krátce stiskněte toto tlačítko na jednom ze 3 log. Bílý oblaček 1,2 nebo 3krát zabliká, což znamená, že se zařízení po 30, 60 nebo 90 minutách vypne.

**Tlačítko zrušení časovače:** Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tohoto tlačítka zrušíte všechny nastavené časovače.

## OPATŘENÍ A ZABEZPEČENÍ

1. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
2. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy OFF.
3. Ujistěte se, že je výrobek bez silného elektromagnetického rušení, jinak může dojít k rozsvícení nebo vypnutí světla.
4. Prosím, neznečišťujte životní prostředí při nepoužívání a snažte se co nejvíce třídit a recyklovat.
5. Světelný zdroj této lampy není vyměnitelný, když světelný zdroj doslouží, je třeba vyměnit celou lampu.
6. Výrobek je pravděpodobně vyhozen na stůl s náklonem větším než 6 stupňů.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Materiał: ABS+PC+PVC
- Wejście: 5V 2A
- Moc: 6W
- Długość fali lasera: 520nm
- Tryb sterowania: Zdalne sterowanie
- Zasięg: <5 metrów
- Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Rozmiar produktu: 130 \* 117,19 \* 234,8 mm
- Temperatura pracy: -20-50°C
- Waga: 418 g (produkt), 150 g (pilot), 759 g (łącznie)

## AKCESORIA DO PAKOWANIA

1. Kabel USB \*1
2. Instrukcja obsługi \*1
3. Pilot zdalnego sterowania
4. 3 arkusze naklejek

**UWAGA**  **Nie wkładać do oczu ani nie patrzeć na lasery i wiązki światła lampy.**

Źródło światła gwiazd i drogi mlecznej jest silne, więc oczy nie powinny patrzeć bezpośrednio na źródło światła. Wiązki światła lampy i lasery gwiazd należy trzymać z dala od dzieci. Mobility On Bord nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody fizyczne lub materialne spowodowane przez Galaxy Light.

Jasność gwiazd (tj. jasność lasera) zależy od temperatury otoczenia i czasu użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub czas włączenia jest dłuższy, jasność lasera zmniejszy się z powodu ciepła źródła światła. W takim przypadku wystarczy wyłączyć zasilanie i pozwolić laserowi na rozproszenie ciepła urządzenia (czas rozpraszania ciepła zwykle trwa ponad 15 minut), a następnie włączyć go, aby przywrócić jasność.

Głowa i ciało astronauty są połączone ze sobą za pomocą magnesów, a kierunek głowy można regulować. Nie rozciągaj głowy i ciała astronauty na siłę, w przeciwnym razie przewody mogą pęknąć z powodu rozciągania.

## OPIS PRODUKTU

1. Tryby świecenia urządzenia: tryb światła jednokolorowego, tryb dwukolorowy, tryb oddychania kolorami.
2. Tryb światła jednokolorowego: Umożliwia wybór pomiędzy kolorami R, G i B. Każdy przycisk na pilocie zdalnego sterowania może przełączać między tymi kolorami. Dostępne są trzy poziomy jasności.
3. Tryb kolorowego światła oddychającego: Oferuje cykliczny efekt oddychania pomiędzy kolorami R, G i B. Każdy kolor oddycha przez 5 sekund przed przejściem do następnego.
4. Tryb dwukolorowy: Łączy pary kolorów RG, RB i GB. Dla każdej kombinacji dostępne są trzy poziomy jasności.
5. Tryb oddychania lasera: Laser stopniowo zmienia jasność przez okres 12 sekund.
6. Regulacja prędkości silnika: Prędkość silnika można regulować na trzech poziomach. Do przełączania prędkości służą przyciski (S+, S-) na pilocie zdalnego sterowania.
7. Funkcja automatycznego wyłączania: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 godzinach bezczynności.

## PRZYCISKI NA ASTRONAUCIE

Przycisk zasilania: Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie.

Przycisk kolorów: Gdy urządzenie jest włączone i w dowolnym trybie, naciśnij krótko raz, aby aktywować czerwone światło, dwa razy dla zielonego, trzy razy dla niebieskiego, cztery razy dla czerwonego + zielonego, pięć razy dla czerwonego + niebieskiego, sześć razy dla zielonego + niebieskiego i siedem razy, aby powrócić do trybu oddychania w kolorowej chmurze. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć tryb chmury

Przycisk gwiazdki: Naciśnij, gdy urządzenie jest włączone, aby przełączyć gwiazdy. Krótkie naciśnięcie wyłączy gwiazdki, a kolejne krótkie naciśnięcie włączy je ponownie.

Przycisk timera: Naciśnij krótko raz, aby ustawić timer na 30 minut. Naciśnij ponownie, aby ustawić na 60 minut. Naciśnij po raz trzeci, aby ustawić na 90 minut. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby anulować timer.


## PRZYCISKI NA PILOCIE

Przycisk zasilania: Naciśnij, aby wyłączyć urządzenie, gdy jest już włączone. Ponowne naciśnięcie włącza urządzenie.

Przycisk gwiazdek: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko, aby wyłączyć gwiazdki. Naciśnij ponownie, aby je ponownie włączyć.

Przycisk światła: Naciśnij ten przycisk w dowolnym trybie, gdy urządzenie jest włączone, aby przełączyć funkcję drogi mlecznej. Krótkie naciśnięcie wyłącza tę funkcję, a ponowne naciśnięcie włącza ją ponownie.

Przycisk czerwonego światła: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij



krótko, aby przełączyć na tryb czerwonego światła.

Przycisk niebieskiego światła: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko, aby przełączyć na tryb niebieskiego światła.

Przycisk zielonego światła: Gdy urządzenie jest włączone, krótkie naciśnięcie przełącza na tryb zielonego światła.

Kolorowy przycisk oddychania: Naciśnij w dowolnym trybie, gdy urządzenie jest włączone, aby przełączyć na tryb kolorowego oddychania.

Przyciski trybu dwukolorowego: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk w dowolnym trybie:

Krótkie jednokrotne naciśnięcie powoduje włączenie trybu czerwony+zielony.

Naciśnij ponownie, aby włączyć czerwony+niebieski.

Naciśnij po raz trzeci dla zielonego+niebieskiego.

Naciśnij po raz czwarty, aby włączyć tryb czerwony+niebieski+zielony. Cykl ten powtarza się.

Przycisk prędkości: W dowolnym trybie z podświetloną chmurką naciśnij ten przycisk, aby dostosować prędkość silnika. Dostępne są cztery prędkości: Stop, Wolno, Średnio, Szybko.

Przycisk jasności: W trybie jednokolorowym lub dwukolorowym naciśnij ten przycisk, aby dostosować jasność chmury. Dostępne są trzy poziomy jasności: Niski, Średni, Wysoki. Ten cykl się powtarza.

Przycisk timera: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko ten przycisk na jednym z 3 logo. Biała chmurka mignie 1,2 lub 3 razy, wskazując, że urządzenie wyłączy się po 30, 60 lub 90 minutach.

Przycisk anulowania timera: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko ten przycisk, aby anulować wszystkie ustawione timery.

## **ŚRODEK I BEZPIECZEŃSTWO**

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przełączyć przełącznik zasilania w pozycję OFF.

3. Upewnij się, że produkt jest wolny od silnych zakłóceń elektromagnetycznych, w przeciwnym razie może się zapalić lub wyłączyć.

4. Nie zanieczyszczaj środowiska podczas nieużywania i staraj się klasyfikować i poddawać recyklingowi w jak największym stopniu.

5. Źródło światła tej lampy nie jest wymienne, gdy źródło światła osiągnie swój koniec, należy wymienić całą lampę.

6. Produkt może być wyrzucany na stół o nachyleniu większym niż 6 stopni.



# TÜRKÇE

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme: ABS+PC+PVC
- Giriş: 5V 2A
- Güç Oranı: 6W
- Lazer Dalga Boyu: 520nm
- Kontrol Modu: Uzaktan kumanda
- Menzil: <5 metre
- Güç Kaynağı: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Ürün Boyutu: 130\*117\*19\*234.8mm
- Çalışma Sıcaklığı: -20-50°C
- Ağırlık: 418gr (ürün), 150gr (uzaktan kumanda), 759gr (toplam)

## AMBALAJ AKSESUARLARI

1. USB kablosu \*1
2. Kullanım kılavuzu \*1
3. Uzaktan Kumanda
4. 3 çıkartma sayfası

### DİKKAT



**Gözünüze doğru tutmayın veya lazerlere ve lambanın ışık huzmesine bakmayın.**

Yıldızların ve samanyolunun ışık kaynağı güçlüdür, bu nedenle gözler doğrudan ışık kaynağına bakmamalıdır. Lambanın ışık huzmelerini ve yıldız lazerlerini çocuklardan uzak tutun. Mobility On Bord, Galaxy Light'in neden olduğu herhangi bir fiziksel veya maddi hasardan sorumlu tutulamaz.

Yıldızların parlaklığı (yani lazer parlaklığı) ortam sıcaklığından ve kullanım süresinden etkilenir. Ortam sıcaklığı sıcak olduğunda veya güç açık kalma süresi uzadığında, ışık kaynağının ısısı nedeniyle lazerin parlaklığı azalacaktır. Bu sırada, gücü kapatın ve lazerin cihazın ısı dağılımını yaymasına izin verin (ısı dağılım süresi genellikle 15 dakikadan fazla sürer) ve ardından parlaklığı geri kazanmak için açın.

Astronotun başı ve gövdesi mıknatıslarla birbirine bağlanmıştır ve başın yönü ayarlanabilir. Astronotun başını ve gövdesini kuvvetlice germeyin, aksi takdirde teller gerilme nedeniyle kopabilir.

## ÜRÜN TANIMI

1. Cihazın ışık modları: tek renkli ışık modu, çift renkli mod, renkli nefes alma modunu içerir.
2. Tek renkli ışık modu: R, G ve B renkleri arasında seçim yapılmasını sağlar. Uzaktan kumanda üzerindeki her düğme bu renkler arasında geçiş yapabilir. Üç parlaklık seviyesi vardır.
3. Renkli nefes alan ışık modu: R, G ve B renkleri arasında döngüsel bir nefes alma efekti içerir. Her renk bir sonrakine geçmeden önce 5 saniye boyunca nefes alır.
4. Çift renk modu: RG, RB ve GB renk çiftlerini birleştirir. Ayrıca her kombinasyon için üç parlaklık seviyesi vardır.
5. Lazer nefes modu: Lazer, 12 saniyelik bir süre boyunca parlaklığı kademeli olarak değiştirir.
6. Motor hız kontrolü: Motor hızı üç seviyede ayarlanabilir. Hızlar arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki (S+, S-) düğmelerini kullanın.
7. Otomatik kapanma özelliği: Cihaz 8 saat kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır.

## ASTRONOTUN ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER

**Güç Düğmesi:** Cihazı açmak/kapatmak için kısa süreli basın.

**Renkler Düğmesi:** Cihaz açıkken ve herhangi bir moddayken, kırmızı ışığı etkinleştirmek için bir kez, yeşil için iki kez, mavi için üç kez, kırmızı+yeşil için dört kez, kırmızı+mavi için beş kez, yeşil+mavi için altı kez ve renkli bulut nefes moduna dönmek için yedi kez kısa süreli basın. Bulut modunu kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

**Yıldızlar Düğmesi:** Yıldızları değiştirmek için cihaz açıkken basın. Kısa bir basış yıldızları kapatır ve bir başka kısa basış onları tekrar açar.

**Zamanlayıcı Düğmesi:** Zamanlayıcıyı 30 dakikaya ayarlamak için bir kez kısa basın. Tekrar basarak 60 dakikaya ayarlayın. Üçüncü kez basarak 90 dakikaya ayarlayın. Zamanlayıcıyı iptal etmek için 2 saniye basılı tutun.

## UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER


**Güç Düğmesi:** Cihaz zaten açıkken kapatmak için basın. Tekrar açmak için tekrar basın.

**Yıldızlar Düğmesi:** Cihaz açıkken, yıldızları kapatmak için kısa basın. Tekrar açmak için tekrar basın.

**Işık Düğmesi:** Samanyolu özelliğini açmak için cihaz açıkken herhangi bir modda bu düğmeye basın. Kapatmak için kısa basın ve tekrar açmak için tekrar basın.

**Kırmızı Işık Düğmesi:** Cihaz açıkken, kırmızı ışık moduna geçmek için kısa basın.

**Mavi Işık Düğmesi:** Cihaz açıkken, mavi ışık moduna geçmek için kısa basın.





**Yeşil Işık Düğmesi:** Cihaz açıkken, yeşil ışık moduna geçmek için kısa basın.

**Renkli nefes alma Düğmesi:** Renkli nefes moduna geçmek için cihaz açıkken herhangi bir modda basın.

**Çift renkli mod Düğmeleri:** Cihaz açıkken, herhangi bir modda bu düğmeye basın:

Kırmızı+yeşil için bir kez kısa basın.

Kırmızı+mavi için tekrar basın.

Yeşil+mavi için üçüncü kez basın.

Kırmızı+mavi+yeşil için dördüncü kez basın. Bu döngü tekrar eder.

**Hız Düğmesi:** Bulutun yandığı herhangi bir modda, motor hızını ayarlamak için bu düğmeye basın. Dört hız vardır: Dur, Yavaş, Orta, Hızlı.

**Parlaklık Düğmesi:** Tek renkli veya çift renkli modlarda, bulutun parlaklığını ayarlamak için bu düğmeye basın. Üç parlaklık seviyesi vardır: Düşük, Orta, Yüksek. Bu döngü tekrar eder.

**Zamanlayıcı Düğmesi:** Cihaz açıkken, 3 logodan birinde bu düğmeye kısa süreli basın. Beyaz bulut ışığı 1,2 veya 3 kez yanıp sönmek cihazın 30, 60, 90 dakika sonra kapanacağını gösterir.

**Zamanlayıcı İptal Düğmesi:** Cihaz açıkken, ayarlanmış tüm zamanlayıcıları iptal etmek için bu düğmeye kısa basın.

## ÖNLEMLER VE GÜVENLİK

1. Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanıma yöneliktir.
2. Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa lütfen güç düğmesini KAPALI konuma getiriniz.
3. Lütfen ürünün güçlü elektromanyetik parazite neden olmadığından emin olunuz, aksi takdirde ışıklar kendi kendine yanabilir ya da sönebilir.
4. Bu üründe şarj edilebilir dahili lityum pil bulunmaktadır, cihaz artık kullanılmıyorsa çevreyi kirlilememek için lütfen mümkün olduğunca sınıflandırmaya ve geri dönüşüme tabi tutarak elden çıkarınız.
5. Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez ve ışık kaynağının ömrü sona erdiğinde lambanın bir bütün olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
6. Bu ürün eğimi 6 dereceden fazla olan bir masa üzerindeyse muhtemelen devrilecektir.

## TEKNISET OMINAISUUDET

- Materiaali: ABS+PC+PVC
- Syöttö: 5V 2A
- Tehonopeus: 6W
- Laserin aallonpituus: 520nm
- Ohjaus: Kauko-ohjaus
- Valikoima: Alue: <5 metriä
- Virtalähde: Virransyöttö: 100-240V, 50/60Hz, 0.75A
- Tuotteen koko: 130 \* 117.19 \* 234.8mm
- Käyttölämpötila: -20-50°C
- Paino: 418 gr (tuote), 150 gr (kaukosäädin), 759 gr (yhteensä).

## PAKKAUSTARVIKKEET

1. USB-kaapeli \*1
2. Käyttöohje \*1
3. Kaukosäädin
4. 3 tarra-arkkia

## **HUOMIO** **Älä laita silmiin tai katso laseria tai lampun valonsädettä.**

Tähtien ja Linnunradan valonlähde on voimakas, joten silmien ei pidä katsoa suoraan valonlähteeseen. Pidä lampun valonsäteet ja tähtilaserit poissa lasten ulottuvilta. Mobility On Bord ei ole vastuussa Galaxy Lightin aiheuttamista fyysisistä tai aineellisista vahingoista.

Tähtien kirkkauteen (eli laserin kirkkauteen) vaikuttavat ympäristön lämpötila ja käyttöaika. Kun ympäristön lämpötila on kuuma tai virran kytkentäaika on pidempi, laserin kirkkaus vähenee valonlähteen lämmön vuoksi. Tällä hetkellä katkaise virta ja anna laserin päästää laitteen lämpöhäviö (lämpöhäviöaika kestää yleensä yli 15 minuuttia) ja kytke se sitten päälle kirkkauden palauttamiseksi.

Astronautin pää ja runko on yhdistetty toisiinsa magneeteilla, ja pään suuntaa voidaan säätää. Älä venytä astronautin päätä ja vartaloa voimakkaasti, muuten johdot voivat katketa venymisen vuoksi.

## TUOTEKUVAUS

1. Laitteen valotilat: sisältää yksivärisen valotilan, kaksivärisen tilan, värihengitystilan.
2. Yksivärinen valotila: Mahdollistaa valinnan R-, G- ja B-värien välillä. Kukin kaukosäätimen painike voi vaihtaa näiden värien välillä. Kirkkaustasoja on kolme.
3. Värikäs hengittävä valotila: Sisältää syklisen hengitystehosteen R-, G- ja B-värien välillä. Kukin väri hengittää 5 sekuntia ennen siirtymistä seuraavaan.
4. Kaksivärinen tila: Yhdistää RG-, RB- ja GB-väripareja. Kullekin yhdistelmälle on myös kolme kirkkaustasoa.
5. Laserhengitystila: Laser vaihtaa kirkkautta asteittain 12 sekunnin aikana.
6. Moottorin nopeuden säätö: Moottorin nopeus on säädettävissä kolmella tasolla. Vaihda nopeuksien välillä kaukosäätimen (S+, S-) painikkeilla.
7. Automaattinen sammutustoiminto: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 8 tunnin käyttämättömyyden jälkeen.

## ASTRONAUTIN PAINIKKEET

**Virtapainike:** Lyhyt painallus laitteen kytkemiseksi päälle/pois päältä.

**Värit-painike:** Kun laite on päällä ja missä tahansa tilassa, paina lyhyesti kerran aktivoiaksesi punaisen valon, kaksi kertaa vihreän, kolme kertaa sinisen, neljä kertaa punaisen+vihreän, viisi kertaa punaisen+sinisen, kuusi kertaa vihreän+sinisen ja seitsemän kertaa palataksesi värikkääseen pilvihengitystilaan. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia kytkeäksesi pilvitilan pois päältä.

**Tähdet-painike:** Paina laitteen ollessa päällä vaihtaaksesi tähtiä. Lyhyt painallus sammuttaa tähdet ja toinen lyhyt painallus kytkee ne takaisin päälle.

**Ajastinpainike:** Paina lyhyesti kerran asettaaksesi ajastimen 30 minuutiksi. Paina uudelleen, niin ajastin on 60 minuuttia. Paina kolmannen kerran asettaaksesi ajastimen 90 minuutiksi. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia ajastimen peruuttamiseksi.


## KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET

**Virtapainike:** Painamalla tätä voit sammuttaa laitteen, kun se on jo päällä. Paina uudelleen kytkeäksesi sen takaisin päälle.

**Tähdet-painike:** Kun laite on päällä, paina lyhyesti kytkeäksesi tähdet pois päältä. Paina uudelleen kytkeäksesi ne takaisin päälle.

**Valopainike:** Paina tätä painiketta missä tahansa tilassa laitteen ollessa päällä vaihtaaksesi maitotietoinnin. Paina lyhyesti kytkeäksesi sen pois päältä ja uudelleen kytkeäksesi sen takaisin päälle.

**Punainen valo -painike:** Kun laite on päällä, paina lyhyesti vaihtaaksesi punaisen valon tilaan.



**Sininen valo** -painike: Kun laite on päällä, paina lyhyesti vaihtaaksesi sinisen valon tilaan.

**Vihreä valo** Painike: Kun laite on päällä, paina lyhyesti siirtyäksesi vihreän valon tilaan.

**Värihengityspainike:** Paina missä tahansa tilassa laitteen ollessa päällä siirtyäksesi väriilliseen hengitystilaan.

**Kaksiväritilan painikkeet:** Kun laite on päällä, paina tätä painiketta missä tahansa tilassa:

Paina lyhyesti kerran punaista+vihreää.

Paina uudelleen, kun haluat punaisen+sinisen.

Paina kolmannen kerran vihreää+sinistä.

Paina neljännen kerran, kun haluat punaisen+sinisen+vihreän. Tämä sykli toistuu.

**Nopeuspainike:** Paina tätä painiketta missä tahansa tilassa, jossa pilvi on valaistu, säätääksesi moottorin nopeutta. Nopeuksia on neljä: Pysäytys, hidas, keskinopea, nopea.

**Kirkkauspainike:** Paina tätä painiketta yksivärisissä tai kaksivärisissä tiloissa säätääksesi pilven kirkkautta. Kirkkaustasoja on kolme: Matala, Keskisuuri, Korkea. Tämä sykli toistuu.

**Ajastinpainike:** Kun laite on päällä, paina tätä painiketta lyhyesti jossakin kolmesta logosta. Valkoinen pilvivalo vilkkuu 1,2 tai 3 kertaa osoittaen, että laite sammuu 30, 60 tai 90 minuutin kuluttua.

**Peruuta ajastinpainike:** Kun laite on päällä, paina tätä painiketta lyhyesti peruuttaaksesi kaikki asetetut ajastimet.

## **TOIMENPIDE JA TURVALLISUUS**

1. Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
2. Kytke virtakytkin OFF-asentoon, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
3. Varmista, että tuotteessa ei ole voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä, muutoin voi olla valot päällä tai sammua.
4. Pease älä saastuta ympäristöä, kun sitä ei käytetä, ja yritä luokitella ja kierrättää mahdollisimman paljon.
5. Tämän lampun valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun valonlähde tulee loppuun, koko lamppu on vaihdettava.
6. Tuote todennäköisesti kaadetaan pöydälle, jonka kallistus on yli 6 astetta.

## TEKNISKE EGENSKAPER

- Materiale: ABS + PC + PVC
- Inngang: 5V 2A
- Effekthastighet: 6W
- Laserbølgelengde: 520 nm
- Kontrollmodus: Fjernkontroll
- Rekkevidde: <5 meter
- Strømforsyning: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Produktstørrelse: 130\*117,19\*234,8 mm
- Arbeidstemperatur: -20-50 °C
- Vekt: 418 g (produkt), 150 g (fjernkontroll), 759 g (totalt)

## EMBALLASJETILBEHØR

1. USB-kabel \*1
2. Bruksanvisning \*1
3. Fjernkontroll
4. 3 ark med klistremerker

## ADVARSEL Ikke stikk inn i øynene eller se på laserne og lysstrålen fra lampen.

Stjernenes og melkeveiens lyskilde er sterk, så øynene bør ikke se direkte på lyskilden. Hold lampens lysstråler og stjernelasere borte fra barn. Mobility On Bord kan ikke holdes ansvarlig for fysiske eller materielle skader forårsaket av Galaxy Light. Lysstyrken til stjernene (dvs. laserens lysstyrke) påvirkes av omgivelsestemperaturen og brukstiden. Når omgivelsestemperaturen er høy eller innkoblingstiden er lengre, vil laserens lysstyrke reduseres på grunn av varmen fra lyskilden. På dette tidspunktet er det bare å slå av strømmen og la laseren avgi varmespredningen av enheten (varmespredningstiden tar vanligvis mer enn 15 minutter) og deretter slå den på for å gjenopprette lysstyrken.

Astronautens hode og kropp er koblet sammen med magneter, og hodets retning kan justeres. Ikke strekk astronautens hode og kropp kraftig, ellers kan ledningene gå i stykker på grunn av strekk.

## PRODUKTBESKRIVELSE

1. Enhetens lysmoduser: inkluderer enkeltfarget lysmodus, tofarget modus, fargepustemodus.
2. Enkeltfarget lysmodus: Gjør det mulig å velge mellom R-, G- og B-farger. Hver knapp på fjernkontrollen kan veksle mellom disse fargene. Det finnes tre lysstyrkenivåer.
3. Fargerikt pustelys-modus: Har en sykisk pusteeffekt mellom R-, G- og B-farger. Hver farge puster i 5 sekunder før den går over til neste.
4. Dobbel fargemodus: Kombinerer fargeparene RG, RB og GB. Det finnes også tre lysstyrkenivåer for hver kombinasjon.
5. Laserpustemodus: Laseren endrer gradvis lysstyrke over en periode på 12 sekunder.
6. Motorhastighetskontroll: Motorhastigheten kan justeres i tre nivåer. Bruk (S+, S-) knappene på fjernkontrollen for å veksle mellom hastighetene.
7. Automatisk avstengningsfunksjon: Enheten slås automatisk av etter 8 timers inaktivitet.

## KNAPPENE PÅ ASTRONAUTEN

Av/på-knapp: Kort trykk for å slå enheten på/av.

Fargeknapp: Når enheten er på og i hvilken som helst modus, trykker du kort én gang for å aktivere rødt lys, to ganger for grønt, tre ganger for blått, fire ganger for rødt+grønt, fem ganger for rødt+blått, seks ganger for grønt+blått og syv ganger for å gå tilbake til den fargerike skypustemodusen. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå av skymodusen

Stjerner-knappen: Trykk på denne mens enheten er på for å veksle mellom stjernene. Et kort trykk slår stjernene av, og et nytt kort trykk slår dem på igjen.

Timer-knapp: Trykk kort én gang for å stille inn en tidtaker på 30 minutter. Trykk igjen for å stille inn 60 minutter. Trykk en tredje gang for å stille inn 90 minutter. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å avbryte timeren.

## KNAPPENE PÅ FJERNKONTROLLEN


Av/på-knapp: Trykk på denne for å slå av enheten når den allerede er på. Trykk på den igjen for å slå den på igjen.

Stjerner-knapp: Trykk kort for å slå av stjernene mens enheten er på. Trykk igjen for å slå dem på igjen.

Lysknapp: Trykk på denne knappen i hvilken som helst modus mens enheten er på, for å veksle mellom melkeveisfunksjonen. Trykk kort for å slå den av og igjen for å slå den på igjen.

Knapp for rødt lys: Trykk kort på denne knappen mens enheten er på for å bytte til rødt lys-modus.

Blått lys-knapp: Mens enheten er



på, trykker du kort for å bytte til **blått lys**-modus.

**Knapp for grønt lys:** Når enheten er på, kan du trykke kort for å bytte til **grønn lys**modus.

**Fargepusteknapp:** Trykk i hvilken som helst modus mens enheten er på for å bytte til fargesterk pustemodus.

**Knapper for tofargemodus:** Trykk på denne knappen i hvilken som helst modus mens enheten er på:

Trykk kort én gang for **rød+grønn**.

Trykk igjen for **rød+blå**.

Trykk en tredje gang for **grønn+blå**.

Trykk en fjerde gang for **rød+blå+grønn**. Denne syklusen gjentas.

**Hastighetsknapp:** I alle moduser der skyen lyser, kan du trykke på denne knappen for å justere motorhastigheten. Det finnes fire hastigheter: Stopp, Sakte, Middels, Rask.

**Knapp for lysstyrke:** I enfarget eller tofarget modus trykker du på denne knappen for å justere lysstyrken på skyen. Det finnes tre lysstyrkenivåer: Lav, Middels, Høy. Denne syklusen gjentas.

**Timer-knapp:** Mens enheten er på, trykker du kort på denne knappen på en av de tre logoene. Det hvite skylyset blinker 1, 2 eller 3 ganger, noe som indikerer at enheten vil slå seg av etter 30, 60 eller 90 minutter.

**Avbryt timer-knapp:** Trykk kort på denne knappen mens enheten er på for å avbryte alle innstilte tidtakere.

## TILTAK OG SIKKERHET

1. Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
2. Slå strømbryteren til AV-stilling hvis den ikke skal brukes over lengre tid.
3. Sørg for at produktet ikke utsettes for sterke elektromagnetiske forstyrrelser, ellers kan det hende at lysene tennes eller slås av.
4. Vennligst ikke forurens miljøet når det ikke brukes, og prøv å klassifisere og resirkulere så mye som mulig.
5. Lyskilden til denne lampen er ikke utskiftbar, når lyskilden når slutten, bør hele lampen byttes ut.
6. Produktet vil sannsynligvis bli dumpet på et bord med en helling på mer enn 6 grader.

## TEKNISKA EGENSKAPER

- Material: ABS+PC+PVC
- Ingång: 5V 2A
- Effekthastighet: 6W
- Laser våglängd: 520nm
- Kontrollläge: Fjärrkontroll
- Räckvidd: <5 meter
- Strömförsörjning: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Produktstorlek: 130\*117,19\*234,8mm
- Arbetstemperatur: -20-50°C
- Vikt: 418gr (produkt), 150gr (fjärrkontroll), 759gr (totalt)

## FÖRPACKNINGSTILLBEHÖR

1. USB-kabel \*1
2. Instruktionsbok \*1
3. Fjärrkontroll
4. 3 ark med klistermärken

## UPPMÄRKSAMHET



**Stoppa inte in i ögonen och titta inte på lasarna eller lampans ljusstråle.**

Stjärnornas och Vintergatans ljuskälla är stark, så ögonen bör inte titta direkt på ljuskällan. Håll lampans ljuskäglor och stjärnlasrar borta från barn. Mobility On Bord kan inte hållas ansvarig för eventuella fysiska eller materiella skador som orsakas av Galaxy Light.

Stjärnornas ljusstyrka (dvs. laserljusstyrkan) påverkas av omgivningstemperaturen och användningstiden. När omgivningstemperaturen är varm eller påslagningstiden är längre kommer laserljusstyrkan att minska på grund av värmen från ljuskällan. Vid den här tiden är det bara att stänga av strömmen och låta lasern avge värmeavledning från enheten (värmeavledningstiden tar vanligtvis mer än 15 minuter) och sedan slå på den för att återställa ljusstyrkan.

Astronautens huvud och kropp är sammankopplade med magneter, och huvudets riktning kan justeras. Sträck inte ut astronautens huvud och kropp kraftigt, annars kan trådarna gå sönder på grund av sträckning.

## PRODUKTBESKRIVNING

1. Enhetens ljuslägen: inkluderar enfärgat ljusläge, tvåfärgsläge, färgandningsläge.
2. Enfärgat ljusläge: Gör det möjligt att välja mellan färgerna R, G och B. Varje knapp på fjärrkontrollen kan växla mellan dessa färger. Det finns tre ljusstyrkenivåer.
3. Färgglatt andningsljusläge: Har en cyklisk andningseffekt mellan R-, G- och B-färger. Varje färg andas i 5 sekunder innan den övergår till nästa.
4. Läge med dubbla färger: Kombinerar färgparen RG, RB och GB. Det finns också tre ljusstyrkenivåer för varje kombination.
5. Laserandningsläge: Lasern ändrar gradvis ljusstyrka under en period på 12 sekunder.
6. Kontroll av motorhastighet: Motorhastigheten kan ställas in i tre nivåer. Använd (S+, S-) knapparna på fjärrkontrollen för att växla mellan hastigheterna.
7. Automatisk avstängningsfunktion: Apparaten stängs av automatiskt efter 8 timmars inaktivitet.




## KNAPPAR PÅ ASTRONAUTEN

**Strömknapp:** Tryck kort för att slå på/av enheten.

**Färgknapp:** När enheten är påslagen och i valfritt läge, tryck kort en gång för att aktivera rött ljus, två gånger för grönt, tre gånger för blått, fyra gånger för rött+grönt, fem gånger för rött+blått, sex gånger för grönt+blått och sju gånger för att återgå till det färgglada molnandningsläget. Tryck och håll in i 2 sekunder för att stänga av molnläget

**Stjärnknapp:** Tryck på när enheten är påslagen för att växla mellan stjärnorna. En kort tryckning stänger av stjärnorna och en kort tryckning sätter på dem igen.

**Timer-knapp:** Tryck kort en gång för att ställa in en timer på 30 minuter. Tryck igen för att ställa in 60 minuter. Tryck en tredje gång för att ställa in 90 minuter. Tryck och håll in i 2 sekunder för att stänga av timern.




## KNAPPARNA PÅ FJÄRRKONTROLLEN

**Strömknapp:** Tryck för att stänga av enheten när den redan är påslagen. Tryck igen för att slå på den igen.

**Stjärnknapp:** När enheten är påslagen kan du trycka kort för att stänga av stjärnorna. Tryck igen för att sätta på dem igen.

**Ljusknapp:** Tryck på den här knappen i valfritt läge när enheten är påslagen för att växla till funktionen för vintergatan. Tryck kort för att stänga av den och tryck igen för att sätta på den igen.

**Knapp för rött ljus:** När enheten är påslagen, tryck kort för att växla till rött ljus-läge.



Knapp för blått ljus: När enheten är påslagen, tryck kort för att växla till blåljusläge.

Knapp för grönt ljus: När enheten är påslagen, tryck kort för att växla till grönt ljus-läge.

Knapp för färgad andning: Tryck i valfritt läge när enheten är påslagen för att växla till färgglatt andningsläge.

Knappar för tvåfärgsläge: Tryck på den här knappen i valfritt läge när enheten är påslagen:

Kort tryckning en gång för rött+grönt.

Tryck igen för rött+blått.

Tryck en tredje gång för grönt+blått.

Tryck en fjärde gång för rött+blått+grönt. Denna cykel upprepas.

Snabbknapp: I alla lägen när molnet är upplyst kan du trycka på denna knapp för att justera motorhastigheten. Det finns fyra hastigheter: Stopp, Långsam, Medel, Snabb.

Knapp för ljusstyrka: I lägen med en eller två färger trycker du på denna knapp för att justera ljusstyrkan på molnet. Det finns tre ljusstyrkenivåer: Låg, Medium, Hög. Denna cykel upprepas.

Timer-knapp: När enheten är påslagen trycker du kort på denna knapp på en av de 3 logotyperna. Det vita molnljuset blinkar 1,2 eller 3 gånger och indikerar att enheten stängs av efter 30, 60 eller 90 minuter.

Knapp för att avbryta timern: När enheten är påslagen, tryck kort på denna knapp för att avbryta alla inställda timers.

## MÅTT OCH SÄKERHET

1. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Sätt strömbrytaren i OFF-läge om den inte används under en längre tid.
3. Se till att produkten inte utsätts för starka elektromagnetiska störningar, annars kan den tändas eller stängas av.
4. Förorena inte miljön när produkten är uttjänt och försök att klassificera och återvinna så mycket som möjligt.
5. Ljuskällan i denna lampa är inte utbytbar, när ljuskällan når sitt slut bör hela lampan bytas ut.
6. Produkten kommer troligen att dumpas vid ett bord med en lutning på mer än 6 grader.

## TEKNISKE EGENSKABER

- Materiale: ABS+PC+PVC
- Indgang: 5V 2A
- Effekthastighed: 6W
- Laserbølgelængde: 520 nm
- Kontroltilstand: Fjernbetjening
- Rækkevidde: <5 meter
- Strømforsyning: 100-240V, 50/60Hz, 0,75A
- Produktstørrelse: 130\*117,19\*234,8 mm
- Arbejdstemperatur: -20-50°C
- Vægt: 418gr (produkt), 150gr (fjernbetjening), 759gr (i alt)

## TILBEHØR TIL EMBALLAGE

1. USB-kabel \*1
2. Instruktionsmanual \*1
3. Fjernbetjening
4. 3 ark med klistermærker

## OPMÆRKSOMHED



**Undgå at stikke lasere og lampens lysstråle i øjnene eller kigge på dem.**

Stjernernes og mælkevejens lyskilde er stærk, så øjnene bør ikke se direkte på lyskilden. Hold lampens lysstråler og stjernelasere væk fra børn. Mobility On Bord kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fysiske eller materielle skader forårsaget af Galaxy Light.

Stjernernes lysstyrke (dvs. laserens lysstyrke) påvirkes af omgivelsestemperaturen og brugstiden. Når omgivelsestemperaturen er varm, eller tændingstiden er længere, vil laserens lysstyrke falde på grund af varmen fra lyskilden. På dette tidspunkt skal du bare slukke for strømmen og lade laseren udsende enhedens varmeafledning (varmeafledningstiden tager normalt mere end 15 minutter) og derefter tænde den for at genoprette lysstyrken.

Astronautens hoved og krop er forbundet med magneter, og hovedets retning kan justeres. Astronautens hoved og krop må ikke strækkes kraftigt, da ledningerne ellers kan knække på grund af strækningen.

## PRODUKTBESKRIVELSE

1. Enhedens lystilstande: inkluderer enkeltfarvet lystilstand, dobbeltfarvet tilstand, farveændingstilstand.
2. Enkeltfarvet lystilstand: Gør det muligt at vælge mellem R-, G- og B-farver. Hver knap på fjernbetjeningen kan skifte mellem disse farver. Der er tre lysstyrkeniveauer.
3. Farverigt åndedrætslys: Har en cyklisk åndedrætseffekt mellem R-, G- og B-farver. Hver farve trækker vejret i 5 sekunder, før der skiftes til den næste.
4. Dobbeltfarvetilstand: Kombinerer farveparrene RG, RB og GB. Der er også tre lysstyrkeniveauer for hver kombination.
5. Laserændingstilstand: Laseren skifter gradvist lysstyrke over en periode på 12 sekunder.
6. Kontrol af motorhastighed: Motorhastigheden kan justeres i tre niveauer. Brug knapperne (S+, S-) på fjernbetjeningen til at skifte mellem hastighederne.
7. Automatisk slukningsfunktion: Apparatet slukker automatisk efter 8 timers inaktivitet.

## KNAPPER PÅ ASTRONAUTEN

**Tænd/sluk-knap:** Kort tryk for at tænde/slukke for enheden.

**Farveknep:** Når enheden er tændt og i en hvilken som helst tilstand, skal du trykke kort én gang for at aktivere rødt lys, to gange for grønt, tre gange for blå, fire gange for rødt+grønt, fem gange for rødt+blåt, seks gange for grønt+blåt og syv gange for at vende tilbage til den farverige vejtrækningstilstand i skyen. Tryk og hold i 2 sekunder for at slukke for skytilstanden.

**Stjerne-knap:** Tryk på den, mens enheden er tændt, for at skifte mellem stjernerne. Et kort tryk slukker for stjernerne, og et andet kort tryk tænder for dem igen.

**Timer-knap:** Tryk kort én gang for at indstille en timer til 30 minutter. Tryk igen for at indstille til 60 minutter. Tryk en tredje gang for at indstille til 90 minutter. Tryk og hold i 2 sekunder for at annullere timeren.

## KNAPPER PÅ FJERNBETJENINGEN


**Tænd/sluk-knap:** Tryk for at slukke for enheden, når den allerede er tændt. Tryk igen for at tænde den igen.

**Stjerner-knap:** Når enheden er tændt, skal du trykke kort for at slukke for stjernerne. Tryk igen for at tænde dem igen.

**Knap til lys:** Tryk på denne knap i en hvilken som helst tilstand, mens enheden er tændt, for at skifte mælkevejsfunktionen. Tryk kort for at slå den fra og igen for at slå den til igen.

**Knap til rødt lys:** Når enheden er tændt, skal du trykke kort for at skifte til rødt lys.

**Knap til blå lys:** Mens enheden er



tændt, skal du trykke kort for at skifte til blå lys.

Grønt lys-knap: Når enheden er tændt, skal du trykke kort på den for at skifte til grønt lys.

Knap til farvet vejrtrækning: Tryk i en hvilken som helst tilstand, mens enheden er tændt, for at skifte til den farverige vejrtrækningstilstand.

Knapper til tofarvet tilstand: Tryk på denne knap i enhver tilstand, mens enheden er tændt:

Tryk kort én gang for rød+grøn.

Tryk igen for rød+blå.

Tryk en tredje gang for grøn+blå.

Tryk en fjerde gang for rød+blå+grøn. Denne cyklus gentages.

Hastighedsknap: Tryk på denne knap i alle tilstande, hvor skyen er tændt, for at justere motorhastigheden. Der er fire hastigheder: Stop, Langsom, Medium, Hurtig.

Knap til lysstyrke: I enkeltfarvet eller dobbeltfarvet tilstand skal du trykke på denne knap for at justere skyens lysstyrke. Der er tre lysstyrkeniveauer: Lav, Mellem, Høj. Denne cyklus gentages.

Timer-knap: Når enheden er tændt, skal du trykke kort på denne knap på et af de 3 logoer. Det hvide skylys blinker 1, 2 eller 3 gange, hvilket indikerer, at enheden slukker efter 30, 60 eller 90 minutter.

Knap til annullering af timer: Tryk kort på denne knap, mens enheden er tændt, for at annullere alle indstillede timere.

## FORANSTALTNING OG SIKKERHED

1. Dette produkt er kun til indendørs brug.
2. Sæt afbryderen på OFF, hvis den ikke bruges i længere tid.
3. Sørg for, at produktet ikke udsættes for stærk elektromagnetisk interferens, da det ellers kan tænde eller slukke for lyset.
4. Vær venlig ikke at forurene miljøet, når det ikke længere bruges, og prøv at klassificere og genbruge så meget som muligt.
5. Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes, når lyskilden når sin ende, skal hele lampen udskiftes.
6. Produktet vil sandsynligvis blive smidt på et bord med en hældning på mere end 6 grader.

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

Type de produit: Lampe  
Nom du produit: STELLAR LIGHT  
Modèle: STE-LHT-01  
Adresse de l'importateur : 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

Nous, MOB, déclarons que la gamme nommée ci-dessus est conforme aux exigences des Directives et réglementations suivantes :

- EN IEC 55015: 2019/A11: 2020;
- EN 61547 :2009
- EN IEC 60598-1:2021
- EN IEC 60598-2-5:2015
- EN 60598-2-4: 2018.
- FC Part 15: 2019 Subpart B
- IEC 62321-2:013,
- IEC 62321-1:2013
- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 60825-1 :2014
- Comply with REACH Regulation (EU) 2015/628
- Comply with REACH Regulation (EU) 2016/217
- Comply with Annex XVII of the REACH Amendment Regulation(EU) 2015/326
- Comply with Annex XVII of the REACH Regulation EU No 276/2010
- Comply with REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and Amendment Regulation(EU) 2018/2005
- EN 71 Part 1: 2014+A1:2018; Mechanical and Physical Properties
- EN 71 Part 2: 2020; Flammability
- EN 71 Part 3: 2019+A1:2021. Migration of Certain Elements
- FDA

According to RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863 to test Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury(Hg), Hexavalent Chromium(Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls(PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs), Phthalates(DBP, BBP, DEHP, DIBP), the product comply with this standards.

Comme le prouve les rapports de tests :  
LH-2306103173/ HX21081034920/  
HX21081034921/ HX21081034922

Titulaire de la Documentation Technique :  
ECLECTIC DISTRIBUTION

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product type: Lamp  
Product name: STELLAR LIGHT  
Model: STE-LHT-01  
Importer's address: 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

We, MOB, declare that the range named above conforms to the requirements of the following Directives and Regulations:

- EN IEC 55015: 2019/A11: 2020;
- EN 61547 :2009
- EN IEC 60598-1:2021
- EN IEC 60598-2-5:2015
- EN 60598-2-4: 2018.
- FC Part 15: 2019 Subpart B
- IEC 62321-2:013,
- IEC 62321-1:2013
- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 60825-1 :2014
- Comply with REACH Regulation (EU) 2015/628
- Comply with REACH Regulation (EU) 2016/217
- Comply with Annex XVII of the REACH Amendment Regulation(EU) 2015/326
- Comply with Annex XVII of the REACH Regulation EU No 276/2010
- Comply with REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and Amendment Regulation(EU) 2018/2005
- EN 71 Part 1: 2014+A1:2018; Mechanical and Physical Properties
- EN 71 Part 2: 2020; Flammability
- EN 71 Part 3: 2019+A1:2021. Migration of Certain Elements
- FDA

According to RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863 to test Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury(Hg), Hexavalent Chromium(Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls(PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs), Phthalates(DBP, BBP, DEHP, DIBP), the product comply with these standards.

As proven by the test reports: LH-2306103173/  
HX21081034920/ HX21081034921/  
HX21081034922

Holder of the Technical Documentation:  
ECLECTIC DISTRIBUTION



Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Find all our products on [www.mob-paris](http://www.mob-paris)

Follow us on social networks Mob @mobilityonboard Mobility On Board

## MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved.

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.

Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: [contact@mob.paris](mailto:contact@mob.paris)

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: [www.mob.paris](http://www.mob.paris)

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website: [www.mob.paris](http://www.mob.paris)

- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.
- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.
- Don't use the unit close to magnetic field and electricity situation.
- Don't use the unit while driving in car, by bike or motorbike.
- This product is not a toy. Not suitable for children under 3 years old. Do not place in the hands of a child.

Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez trouver tous nos certificats sur notre site web: [www.mob.paris](http://www.mob.paris)

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Pour préserver l'environnement, éliminez la batterie conformément à la réglementation en vigueur.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Ne l'incinerez pas.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou d'une situation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou une moto.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas mettre en les mains d'un enfant.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

