

## UTILISATION UNIQUEMENT COMME VEILLEUSE



### MISE PAM DANS LA MODE VEILLEUSE

Appuyez sur **D** pour 3 sec. y sélectionnez l'icône entrainement de sommeil OFF.

 = entrainement du sommeil ON

 = entrainement du sommeil OFF

### UTILISE LA VEILLEUSE

- Au coucher utilisez Pam comme veilleuse, sans la lumière orange et verte au matin. Appuyez **A** pour allumer.
- Appuyez sur le bouton **A** autant de fois que vous voulez aller à votre couleur préférée: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, éteint.

Lorsque Pam est placé sur la base la veilleuse reste allumée toute la nuit.

Lorsque vous prenez Pam de la base, la luminosité va s'obscurcir et Pam s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

## ECOUTE DE LA MUSIQUE



### CONNECTER L'HAUT-PARLEUR SANS FIL

- Appuyez **B** et **D** aux memes temps pour 3 secondes pour activer/desactiver l'haut-parleur. L'icône  apparaît dans l'affichage lorsqu'il est allumé.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et cherchez ZAZU-PAM.
- Cliquez pour connecter et jouer vos chansons.



Lorsque Pam est placé sur la base la musique reste allumée toute la nuit. Lorsque vous prenez Pam de la base, la musique et le veilleuse s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

Consultez notre website pour les Spotify playlists de ZAZU:

[www.zazu-kids.nl/product/pam/](http://www.zazu-kids.nl/product/pam/)



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### PARAMÈTRES DE LA LUMIÈRE

- Couleur de la veilleuse** En appuyant sur les bouton ON / OFF plusieurs fois, vous pouvez choisir votre propre couleur. bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, ÉTEINT.  
**Note** L'orange et le vert lumière dans le matin sont fixée et ne peut pas être changé.
- Lumière continue ou arrêt automatique** Ayez une veilleuse continue lorsqu'elle est placée sur la base ou à 30 minutes d'arrêt automatique lorsque enlevé.
- Réglage de luminosité de la veilleuse** Augmente la luminosité lorsqu'elle est placée sur la base, baisse la luminosité lorsqu'elle est prise hors de la base.

### SÉLECTION DE RÉGLAGE AM / PM VS 24 HRS

Lorsque vous arrivez au réglage d'heure vous passez d'abord par le réglage de 24 heures (0-23) et puis vous arrivez aux réglages AM / PM (1-12 AM, 1-12 PM).

### ALIMENTATION

- Pam est alimenté par une batterie rechargeable, une base de chargeur et un câble USB.
- Pour charger la batterie, placez simplement Pam sur la base et branchez le câble USB à un port USB. Lorsque Pam est en charge, la lumière clignotera.
- Lorsque la batterie rechargeable est presque vide, l'icône de la batterie sur l'écran commencera à clignoter. Il est conseillé de mettre Pam sur sa base pour recharger la batterie.

### INFORMATION DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité continue et la fiabilité de votre accompagnateur, veuillez respecter les consignes de sécurité électriques normales:

- Cette accompagnateur de lecture est conçue seulement pour un usage intérieur. Elle n'est pas résistant à l'eau.
- N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas ce produit avec un câble USB autre que celui fourni avec lui.
- Conservez l'emballage hors de portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter la lumière si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
- Important! Gardez pour une référence future

### TECHNICAL INFORMATION

Cet accompagnateur de sommeil de ZAZU est conforme au législation de l'UE, les États-Unis, CA, NZ, AUS.

Lors de l'élimination de cet équipement, veuillez aider à protéger notre environnement avec une élimination appropriée. Vos autorités locales auront des aménagements d'élimination spéciaux disponibles pour vous.



Fabriqué et distribué par ZAZU BV:  
Postbus 299 | 3740 AG Baarn | Les Pays-Bas  
info@zazu-kids.nl | [www.zazu-kids.com](http://www.zazu-kids.com)

© zazu-kids 2017

# ZAZU

FR

## Pam le pingouin accompagnateur de sommeil

et veilleuse avec haut-parleur sans fil

GUIDE D'UTILISATION



## Comment fonctionne l'entraîneur du sommeil?



La nuit

### Temps de dormir

Au coucher Pam utilise comme lumière de nuit réconfortante et choisissez votre couleur préférée.

La veilleuse peut être allumée toute la nuit lorsqu'elle est mise sur la base, lorsqu'elle est prise elle s'éteindra automatiquement après 30 minutes.



Tôt le matin

### Juste un peu plus

Chaque jour, 30 minutes avant l'heure de se réveiller, Pam s'allumeront automatiquement en orange, montrant à votre enfant, il ne reste pas beaucoup plus de temps avant que ça soit OK de sortir du lit.




Temps de OK de se lever

### OK de se lever

Chaque jour à l'heure préréglée Pam va automatiquement changer de couleur au vert, indiquant qu'il est OK de se lever maintenant.

## COMMENT LES BOUTONS FONCTIONNENT



- Indication de la batterie
- Entraînement du sommeil ON
- Entraînement du sommeil OFF
- Temps 'OK de se lever'
- Haut-parleur sans fil ON

### A ON/OFF

Appuyez 3 secondes pour allumer Pam. Appuyez brièvement pour choisir la couleur de la veilleuse.

### B L'HEURE

Appuyez pour 3 secondes pour régler l'heure. Appuyez 1 fois pour confirmer les heures / minutes lors du réglage du temps.

### C L'HEURE 'OK DE SE LEVER'

Appuyez pour 3 secondes pour régler l'heure de 'OK de se lever' Appuyez 1 fois pour confirmer les heures / minutes lors du réglage du temps.

### D RÉGLAGE

Pour changes les heures et les minutes lorsque les chiffres clignotent.

### D ENTRAÎNEMENT DE SOMMEIL ON / OFF

Appuyez D pour 3 secondes.

- = entraînement du sommeil ON
  - = entraînement du sommeil OFF.
- Pam va maintenant servir comme une veilleuse, sans la lumière orange et verte au matin.

### B HAUT PARLEUR ON/OFF

Appuyez 3 secondes pour activé/désactivé. L'icône apparaît dans l'affichage lorsqu'il est allumé.

## 1ÈRE UTILISATION

### ALLUMER PAM.....

- Charge Pam à l'aide du câble USB.
- Appuyez sur le bouton **A** pour 3 secondes pour allumer Pam. L'écran va s'afficher les chiffres de l'heure.

### RÉGLEZ L'HEURE.....

- Appuyez sur le bouton **B** pour 3 secondes pour régler l'heure.
- Les heures vont clignoter. Avec le bouton **D**, changez les heures. Confirmez avec le bouton **B**.
- Les minutes vont clignoter. Avec **D**, changez les minutes. Confirmez avec **B**.

AM / PM vs 24 heures. Lors de la sélection des heures, vous obtenez d'abord 0-23 pour les paramètres 24 heures, puis 1-12 AM et 1-12 PM.

## UTILISATION COMME ENTRAINEUR DE SOMMEIL



### RÉGLEZ LE TEMPS 'OK DE SE LEVER' .....

- Appuyez sur le bouton **C** pour 3 sec.
- Les heures vont clignoter. Avec le bouton **D**, changez les heures. Confirmez avec le bouton **B**.
- Les minutes vont clignoter. Avec **D**, changez les minutes. Confirmez avec **B**.

### MISE PAM DANS LA MODE ENTRAÎNEMENT DU SOMMEIL.....

Assurez-vous que Pam est en mode entraînement du sommeil:

- = entraînement du sommeil ON
- = entraînement du sommeil OFF

Changez les paramètres par appuyez sur **D** pour 3 secondes.

Pam est maintenant prêt à être utilisé. Tous les jours Pam automatiquement devient orange 30 minutes avant le temps 'OK pour se lever' et vert quand il est OK pour se lever.

### UTILISE LA VEILLEUSE .....

- Au coucher utilise Pam comme veilleuse. Appuyez **A** pour allumer.
- Appuyez sur **A** autant de fois que vous voulez aller à votre couleur préférée: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, éteint.

Lorsque Pam est placé sur la base la veilleuse reste allumée toute la nuit. Lorsque vous prenez Pam de la base, la luminosité va s'obscurcir et Pam s'éteindra automatiquement après 30 minutes.